



Cisco Unified IP Phone 6911

- 1 撥號
- 2 接聽
- 3 靜音
- 4 語音信箱
- 5 轉撥所有來電
- 6 保留
- 7 會議
- 8 轉接
- 9 音量設定
- 10 秘訣



附註

為獲得最佳效果，請列印在 8.5 x 14” (legal) 大小的紙張上。

1 撥號

若要撥話，請拿起話筒，然後撥號。

重撥上一組號碼

按重撥按鈕 。

2 接聽

當有新來電時，電話會透過下列方式指示：

- 話筒上閃爍的紅燈
- 閃爍琥珀色燈的線路按鈕

若要接聽來電，請執行下列一項作業：

- 拿起話筒。
- 按閃爍琥珀色燈的線路按鈕。
- 按未亮燈的喇叭按鈕 。

3 靜音

1. 在通話中按靜音按鈕 。

當該按鈕開始閃爍時，即表示已開啟「靜音」。

2. 再按一次靜音可取消靜音。

4 語音信箱

當有新留言時，電話會透過下列方式指示：

- 話筒上穩定的紅燈
- 斷續的撥號音（如其可用）

聽取留言

按留言按鈕 ，並遵循語音指示作業。

5 轉撥所有來電

1. 按功能按鈕 ，然後輸入系統管理員針對「來電轉撥」所預先指定的號碼。
2. 輸入電話號碼，以轉撥來電。線路按鈕  會顯示穩定的琥珀色燈，且您會聽見斷續的撥號音。
3. 若要取消來電轉撥功能，請重複步驟 1。

6 保留

1. 按保留按鈕 。

線路按鈕會閃爍綠燈。

2. 若要繼續保留的通話，請按閃爍綠燈的線路按鈕、按喇叭按鈕，或拿起置於托架上的話筒。

7 會議

1. 在接通的通話（非保留的通話）中按會議按鈕 。
2. 輸入要加入會議之參與者的電話號碼。
3. （在參與者接聽之前或之後）再次按會議按鈕以開始會議。

若要新增其他參與者，請重複上述步驟。

8 轉接

1. 在接通的通話（非保留的通話）中按轉接按鈕 。
2. 輸入受話者的電話號碼。
3. （在受話者接聽之前或之後）按轉接按鈕或掛斷電話以完成轉接。

9 音量設定

「音量」按鈕位於鍵台的左側。

- 若要調整話筒音量，請在拿起話筒後向上或向下按「音量」按鈕。
- 若要調整鈴聲音量，請在掛上話筒時或在通話保留期間向上或向下按「音量」按鈕。
- 若要在響鈴時將電話設為靜音，請向下按一次「音量」按鈕（按多次則會調低鈴聲的音量）。

10 秘訣

如何設定快速撥號

若要設定快速撥號，並自訂各種電話功能及設定，請使用 Cisco Unified CM 的「使用者選項」網頁。

如何使用功能按鈕？

功能按鈕可用於存取「快速撥號」、「轉撥所有來電」、「代接」、「群組代接」及「進會議」等功能。您可以在按下「功能」按鈕之後，立即按與功能相關的號碼。

如何存取管理員設定？

拿起話筒，然後同時按 *、# 及 0 按鈕，如此即可存取電話管理員設定的 IVR。或者，切換「喇叭」按鈕，然後同時按 *、# 及 0 按鈕。預設的 PIN 碼為 24726。

何處可取得完整的使用者指南？

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

美洲總部
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
美國
<http://www.cisco.com>
電話：+1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
傳真：+1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

出版日期：2010年3月31日 · OL-22528-01