

PIKA-ALOITUSOPAS



Cisco Unified IP -puhelin 6911

- 1 Soita
- 2 Vastaa
- 3 Vaimennus
- 4 Puheposti
- 5 Siirrä kaikki
- 6 Pito
- 7 Neuvottelu
- 8 Siirrä
- 9 Äänenvoimakkuus
- 10 Vinkkejä




Huomautus Paras lopputulos saadaan tulostamalla 215,9 x 355,6 mm:n kokoiselle paperille.

1 Soita

Soita puhelu nostamalla kuuloke ja valitsemalla numero.

Viimeisimmän numeron toistaminen


Paina Toista-painiketta .

2 Vastaa


Kun uusi puhelu saapuu, puhelimesta näkyvät seuraavat osoittimet:

- Kuulokkeessa palaa tasainen punainen valo
- Vilkkuva oranssi linjapainike

Voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:

- Nosta kuuloke.
- Paina vilkkuvaa keltaista linjapainiketta.
- Paina (ei-palavaa) **Kaiutinpuhelin**-painiketta .

3 Vaimennus

1. Paina puhelun aikana **Vaimennus**-painiketta . Painike loistaa osoittaen, että vaimennus on päällä.
2. Poista vaimennus painamalla uudelleen **Vaimennus**.

4 Puheposti


Kun saat uuden viestin, puhelimesta annetaan seuraavat osoittimet:


- Kuulokkeessa palaa tasainen punainen valo
- Katkonainen valintääni (jos käytettävissä)

Viestien kuunteleminen


Paina Viestit  -painiketta ja noudata äänikehoitteita.

5 Siirrä kaikki


1. Paina **Ominaisuus**-painiketta  ja anna järjestelmänvalvojan ennaltamäärittämä soitonsiirron numerosarja.

2. Anna puhelinnumero, johon puhelu siirretään. **Linja**-painikkeessa  palaa tasainen keltainen valo ja kuulet katkonaisen valintäänen.
3. Voit peruuttaa soitonsiirron toistamalla vaiheen 1.


6 Pito

1. Paina **Pito**-painiketta . Linjapainike vilkkuu vihreänä.
2. Voit jatkaa pidossa olevaa puhelua painamalla vihreänä vilkkuvaa **Linja**-painiketta, painamalla **Kaiutin**-painiketta tai nostamalla kuulokkeen, jos kuuloke on pidikkeessä.

7 Neuvottelu

1. Paina yhdistetyssä puhelussa (joka ei ole pidossa) **Neuvottelu**  -painiketta.
2. Anna neuvotteluun lisättävän osallistujan puhelinnumero.
3. Aloita neuvottelupuhelu painamalla **Neuvottelu**-painiketta uudelleen (ennen kuin osallistuja vastaa tai sen jälkeen). Voit lisätä osallistujia toistamalla nämä vaiheet.

8 Siirrä

1. Paina yhdistetyssä puhelussa (joka ei ole pidossa) **Siirrä**  -painiketta.
2. Anna vastaanottajan puhelinnumero.
3. Suorita siirto painamalla **Siirrä**-painiketta (ennen kuin vastaanottaja vastaa tai sen jälkeen) tai asettamalla kuuloke pidikkeeseen.

9 Äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuuspainike sijaitsee näppäimistön vasemmalla puolella.

- Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta painamalla **Voimakk.**-painiketta ylös- tai alaspäin, kun kuuloke on poissa pidikkeestä.

- Voit säätää puhelimen soittoääntä painamalla **Voimakk.**-painiketta ylös- tai alaspäin, kun kuuloke on pidikkeessä tai puhelu on pidossa.
- Voit hiljentää soivan puhelimen painamalla **Voimakk.**-painiketta kerran alaspäin (useampi painallus hiljentää soittoäänien voimakkuutta).

10 Vinkkejä

Miten voin asettaa lyhytvalintoja?

Voit asettaa lyhytvalintoja ja mukauttaa puhelimen toimintoja ja asetuksia Cisco Unified CM -sovelluksen Käyttäjän asetukset -verkkosivuston kautta.

Miten voin käyttää Ominaisuus-painiketta?

Ominaisuus-painikkeen avulla voit käyttää mm. puhelimen lyhytvalinta-, soitonsiirto-, ryhmäpoiminta- ja Meet Me -neuvotteluo ominaisuuksia. Paina ensin **Ominaisuus**-painiketta ja valitse sitten halutun toiminnon numero.

Miten voin käyttää ylläpitoasetuksia?

Voit käyttää puhelimen ylläpitoasetusten äänivastaustoimintoa nostamalla kuulokkeen ja painamalla *, #- ja 0-painikkeita samanaikaisesti. Vaihtoehtoisesti voit painaa ensin kaiutinpainiketta ja sen jälkeen *, #- ja 0-painikkeita samanaikaisesti. Oletus-PIN-koodi on 24726.

Mistä löydän täydellisen käyttöoppaan?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Yhdysvaltojen pääkonttori
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
Yhdysvallat
<http://www.cisco.com>
Puh.: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Faksi: +1 408 527-0883