

RIFERIMENTO RAPIDO



Telefono IP di Cisco Unified 6901

- 1 Chiamata
- 2 Risposta
- 3 Casella vocale
- 4 Attesa
- 5 Conferenza
- 6 Trasferimento
- 7 Deviazione delle chiamate
- 8 Impostazioni del volume
- 9 Suggerimenti



Nota

Per risultati ottimali, stampare su carta 8,5 x 14" (Legal).

1 Chiamata

Per effettuare una chiamata, sollevare il ricevitore e comporre un numero.

Ripetizione dell'ultimo numero

Sganciare il ricevitore e premere il pulsante Ripeti .

2 Risposta

Quando si riceve una nuova chiamata, sul telefono si accendono i seguenti indicatori:

- Una luce rossa lampeggiante sul ricevitore
- Un pulsante linea ambra lampeggiante

Per rispondere alla chiamata, sollevare il ricevitore.

3 Casella vocale

Quando si riceve un nuovo messaggio, sul telefono si attivano i seguenti indicatori:

- Una luce rossa fissa sul ricevitore
- Un segnale acustico intermittente (se disponibile)

Ascolto dei messaggi

Comporre il numero di accesso alla casella vocale (fornito dall'amministratore del sistema), quindi seguire i comandi vocali per ascoltare i messaggi.

4 Attesa

1. Premere il pulsante Attesa .
2. Per riprendere una chiamata in attesa, premere il pulsante verde lampeggiante Linea oppure sganciare il ricevitore se si trova nell'alloggiamento.

5 Conferenza

1. Da una chiamata connessa (non in attesa), premere e rilasciare l'hookswitch per ottenere un tono di chiamata.
2. Effettuare una nuova chiamata.

3. Attendere che il destinatario risponda o che il telefono inizi a squillare.
4. Premere e rilasciare di nuovo l'hookswitch. Una conferenza può avere solo tre partecipanti alla volta.

Eliminazione di un partecipante dalla conferenza

Quando si è in conferenza, premere e rilasciare l'hookswitch per eliminare l'ultima persona che si è unita alla conferenza.

6 Trasferimento

1. Da una chiamata connessa (non in attesa), premere e rilasciare l'hookswitch per ottenere un tono di chiamata.
2. Immettere il numero di telefono del destinatario.
3. Riagganciare al termine del trasferimento.

7 Deviazione delle chiamate

1. Per deviare le chiamate ricevute sulla linea principale ad un altro numero, connettersi alle pagine Web Opzioni utente.
2. Andare a Dispositivo > Impostazioni linee.
3. Immettere il numero a cui si desidera deviare le chiamate.
4. Premere Salva. Se è attivata la funzione Deviazione di tutte le chiamate, il pulsante di linea lampeggia in ambra e viene emesso un segnale acustico intermittente (se disponibile).

8 Impostazioni del volume

Il pulsante del volume si trova a destra della tastiera numerica.

- Per regolare il volume del ricevitore, premere il pulsante del volume in alto o in basso con il telefono sganciato.
- Per regolare il volume della suoneria, premere il pulsante del volume in alto o in basso con il telefono agganciato o mentre la chiamata è in attesa.

- Per disattivare la suoneria del telefono quando squilla, premere il pulsante del Volume in basso una volta (premendo più volte si abbassa il volume della suoneria).

9 Suggerimenti

Uso dell'hookswitch

L'hookswitch è posizionato sull'alloggiamento del telefono. È possibile premere e rilasciare l'hookswitch per attivare le funzioni del telefono.

In che modo è possibile tenere traccia di più chiamate?

I colori dei pulsanti linea indicano lo stato delle chiamate e semplificano la gestione di più chiamate:

- Chiamata connessa: verde fisso
- Chiamata in attesa: verde lampeggiante
- Linea condivisa in uso in remoto: rosso fisso
- Linea condivisa in attesa in remoto: rosso lampeggiante
- Chiamata in arrivo: ambra lampeggiante
- Deviazione di tutte le chiamate: ambra fisso

In che modo è possibile accedere alle impostazioni dell'amministratore?

Sganciare il ricevitore e premere contemporaneamente i pulsanti *, # e 0 per accedere all'IVR per le impostazioni dell'amministratore del telefono. Il PIN predefinito è 24726.

Dove è possibile reperire un Manuale dell'utente completo?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Sede americana
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
U.S.A.
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Data di pubblicazione 31 marzo 2010 OL-22583-01