

HURTIGREFERANSE



Cisco Unified IP-telefon 6901

- 1 Ringe
- 2 Svare på anrop
- 3 Talepost
- 4 Sette samtaler på vent
- 5 Konferanse
- 6 Overføre samtaler
- 7 Viderekoble anrop
- 8 Voluminnstillinger
- 9 Tips



Merk Skriv ut på papir i Legal-størrelse (8,5 x 14 tommer) for best resultat.

1 Ringe

Løft av håndsettet og slå et nummer for å foreta et anrop.

Ringe det siste nummeret på nytt

Ta av røret og trykk på Tilbakeringknappen .

2 Svare på anrop

Når du får et nytt anrop, vises disse indikatorene på telefonen:

- Et blinkende, rødt lys på håndsettet
- En blinkende, gul linjeknapp

Løft håndsettet for å svare på anropet.

3 Talepost


Når du mottar en ny melding, vises disse indikatorene på telefonen:

- Et rødt lys på håndsettet
- En støtvis summetone (hvis tilgjengelig)

Høre på meldinger

Ring nummeret til talepostkassen (levert av din systemadministrator), og følg talebeskjedene for å lytte til dine meldinger.

4 Sette samtaler på vent

1. Trykk på Vent-knappen .
2. For å gjenoppta en samtale som står på vent, trykk den blinkende grønne Linje-knappen eller ta av røret dersom håndsettet er festet til stativet.

5 Konferanse

1. Trykk på og slipp rørvløfteren under en tilkoblet samtale (ikke på vent) for å få ringetone.
2. Foreta et nytt anrop.

3. Vent på at mottakerens svarer eller at telefonen ringer.

4. Trykk og slipp rørvløfteren på nytt.

En konferanse kan bare ha tre deltakere samtidig.

Fjerne en deltaker fra en konferanse

I en konferanse kan du trykke og slippe rørvløfteren for å fjerne den siste personen som ble invitert med i konferansen.

6 Overføre samtaler

1. Trykk på og slipp rørvløfteren under en tilkoblet samtale (ikke på vent) for å få ringetone.
2. Angi telefonnummeret til mottakeren.
3. Når du legger på, blir overføringen fullført.

7 Viderekoble anrop

1. Logg deg på nettsidene for Brukeralternativer for å viderekoble anrop fra din hovedlinje til et annet nummer.
2. Gå til **Apparat > Linjeinnstillinger**.
3. Skriv inn nummeret du vil viderekoble anrop til.
4. Trykk på **Lagre**. Dersom Viderekoble alle er aktivert, blinker linjeknappen gult, og du hører en hakkete ringetone (dersom den er tilgjengelig).

8 Voluminnstillinger

Volumknappen er plassert på høyre side på tastaturet.

- Trykk opp eller ned på volumknappen når telefonen ikke er i bruk for å justere volumet på håndsettet.
- Trykk opp eller ned på volumknappen når telefonen ikke er i bruk eller når samtalen står på vent for å justere ringevolumet.
- Demp telefonen når den ringer ved å trykke ned på volumknappen én gang (hvis du trykker flere ganger, reduseres ringetonevolumet).

9 Tips

Hvordan bruker jeg rørvløfteren?

Rørvløfteren er plassert på telefonens stativ. Du kan trykke på og slippe rørvløfteren for å aktivere egenskaper (forespørselstast) på telefonen din.

Hvordan kan jeg holde oversikt over flere samtaler?

Farger på linjeknappene viser samtalestatus, og kan være til hjelp når du håndterer flere samtaler:

- Tilkoblet anrop: Grønn
- Anrop på vent: Blinkende grønn
- Delt linje i bruk eksternt: Rød
- Delt linje på vent eksternt: Blinkende rød
- Innkommende anrop: Blinkende gul
- Viderekoble alle: Lyser gult

Hvordan får jeg tilgang til administratorinnstillingene?

Løft av røret og trykk på tastene *, # og 0 samtidig for å få tilgang til administratorinnstillingene for IVR for telefon. Standard PIN-kode er 24726.

Hvor finner jeg en fullstendig brukerhåndbok?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Hovedkontor i USA
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Telefon: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Faks: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Publisert 31. mars 2010, OL-22588-01