

## BRZI POČETAK



## Cisco Unified IP telefon 6901

- 1 Biranje broja
- 2 Odgovaranje na poziv
- 3 Glasovna pošta
- 4 Čekanje
- 5 Konferencija
- 6 Prenos poziva
- 7 Prosleđivanje poziva
- 8 Postavke jačine zvuka
- 9 Saveti


### Napomena

Da biste dobili najbolje rezultate, štampajte na papiru od 8,5 x 14 inča (veličine legal).

## 1 Biranje broja

Da biste uputili poziv, podignite slušalicu i izaberite broj.

### Ponovno pozivanje poslednjeg broja

Podignite slušalicu i pritisnite taster **PonBir** .

## 2 Odgovaranje na poziv

Kad primite novi poziv, na vašem telefonu se prikazuju sledeći indikatori:

- Trepćuće crveno svetlo na slušalici.
- Trepćući žuti taster linije.

Da biste odgovorili na poziv, podignite slušalicu.

## 3 Glasovna pošta


Kad primite novu poruku, na telefonu su obezbeđeni sledeći indikatori:

- Nепrekidno crveno svetlo na ručnoj slušalici.
- Isprekidani ton biranja (ukoliko je dostupno).

### Preslušavanje poruka

Birajte broj za pristup glasovnoj pošti (obezbeđuje administrator sistema), zatim pratite glasovna uputstva da biste preslušali svoje poruke.

## 4 Čekanje

1. Pritisnite taster **Čekanje** .
2. Da biste nastavili poziv koji je na čekanju, ponovo pritisnite taster **Linija** koji tereperi zeleno ili podignite slušalicu, ako je spuštena.

## 5 Konferencija

1. U toku povezanog poziva (koji nije na čekanju), pritisnite i otpustite dugme za prekid veze da biste dobili ton za biranje.
2. Uputite novi poziv.

3. Sačekajte da primalac odgovori ili da telefon zazvoni.
4. Pritisnite i otpustite dugme za prekid veze još jednom.

Konferencija može da ima najviše tri učesnika odjednom.

### Isključivanje učesnika iz konferencije

Dok je konferencija u toku, pritisnite i otpustite dugme za prekid veze da biste isključili poslednju osobu koja se pridružila konferenciji.

## 6 Prenos poziva

1. U toku povezanog poziva (koji nije na čekanju), pritisnite i otpustite dugme za prekid veze da biste dobili ton za biranje.
2. Unesite broj telefona primaoca.
3. Spustite slušalicu i prenos će se dovršiti.

## 7 Prosleđivanje poziva

1. Da biste prosledili pozive primljene na primarnoj liniji na neki drugi broj, prijavite se na Web stranicama „Korisničke opcije“.
2. Idite na **Uređaj > Postavke linije**.
3. Unesite broj na koji želite da prosledite pozive.
4. Pritisnite **Sačuvaj**. Ako je aktivirano prosleđivanje svih poziva, taster linije će trepereti u žutoj boji i čućete isprekidani ton za biranje (ako je dostupno).

## 8 Postavke jačine zvuka

Taster za jačinu tona se nalazi desno od tastature.

- Da biste podesili jačinu zvuka slušalice, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole kada je podignuta slušalica.
- Da biste podesili jačinu tona zvona, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole kada je spuštena slušalica ili kada je poziv na čekanju.
- Da biste utišali telefon dok zvoni, jedanput pritisnite taster za jačinu zvuka nadole (ako ga pritisnete više puta, jačina tona zvona se smanjuje.)

## 9 Saveti

### Kako se koristi dugme za prekid veze?

Dugme za prekid veze se nalazi u ležištu telefona gde se spušta slušalica. Možete da pritisnete i otpustite dugme za prekid veze da biste aktivirali funkcije na telefonu.

### Na koji način pratim stanje većeg broja poziva?

Boje tastera linije označavaju stanja poziva i mogu da vam pomognu da se orijentišete prilikom upravljanja većim brojem poziva:

- Povezani poziv – neprekidno zeleno svetlo
- Poziv na čekanju – trepćuće zeleno svetlo
- Daljinsko korišćenje deljene linije – neprekidno crveno svetlo
- Daljinski korišćena deljena linija na čekanju – trepćuće crveno svetlo
- Dolazni poziv – trepćuće žuto svetlo
- Prosleđivanje svih poziva – neprekidno žuto svetlo

### Kako se pristupa postavkama administratora?

Podignite slušalicu i istovremeno pritisnite tastere \*, # i 0 da biste pristupili IVR-u za administratorske postavke telefona. Podrazumevani PIN je 24726.

### Gde mogu da nađem kompletan korisnički vodič?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html)

Centrala za Severnu, Južnu i Centralnu Ameriku  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
SAD  
<http://www.cisco.com>  
Telefon: +1 408 526-4000  
+1 800 553-NETS (6387)  
Faks: +1 408 527-0883