

## BRZI POČETAK



## Cisco Unified IP telefon 6911

- 1 Biranje broja
- 2 Odgovaranje na poziv
- 3 Prigušivanje tona
- 4 Glasovna pošta
- 5 Prosleđivanje svih poziva
- 6 Čekanje
- 7 Konferencija
- 8 Prenos poziva
- 9 Postavke jačine zvuka
- 10 Saveti

### Napomena

Da biste dobili najbolje rezultate, štampajte na papiru od 8,5 x 14 inča (veličine legal).

## 1 Biranje broja

Da biste uputili poziv, podignite slušalicu i izaberite broj.

### Ponovno pozivanje poslednjeg broja


Pritisnite taster **PonBir** .

## 2 Odgovaranje na poziv


Kad primite novi poziv, na vašem telefonu se prikazuju sledeći indikatori:

- Trepćuće crveno svetlo na slušalici.
- Trepćući žuti taster linije.

Da biste odgovorili na poziv, izvršite jednu od sledećih radnji:

- Podignite slušalicu.
- Pritisnite žuti taster linije koji treperi.
- Pritisnite taster **Zvučnik** koji ne svetli .

## 3 Prigušivanje tona

1. U toku poziva pritisnite taster **Priguši ton** . Taster svetli, označavajući da je ton prigušen.
2. Ponovo pritisnite taster **Priguši ton** da biste isključili prigušenje tona.

## 4 Glasovna pošta


Kad primite novu poruku, na telefonu su obezbeđeni sledeći indikatori:


- Neprekidno crveno svetlo na ručnoj slušalici.
- Isprekidani ton biranja (ukoliko je dostupno).

### Preslušavanje poruka


Pritisnite taster **Poruke**  i pratite govorna obaveštenja.

## 5 Prosleđivanje svih poziva


1. Pritisnite taster **Funkcija**  i unesite broj za prosleđivanje poziva koji je unapred podesio administrator sistema.

2. Unesite broj telefona da biste prosledili pozive. Žuto svetlo će svetleti na tasteru **Linija**  i čućete isprekidani ton za biranje.
3. Da biste otkazali prosleđivanje poziva, ponovite Korak 1.


## 6 Čekanje

1. Pritisnite taster **Čekanje** . Trepereće zeleno svetlo na tasteru linije.
2. Da biste nastavili poziv koji je na čekanju, ponovo pritisnite taster **Linija** koji tereperi zeleno, pritisnite taster **Zvučnik** ili podignite slušalicu, ako je spuštana.

## 7 Konferencija

1. U toku povezanog poziva (koji nije na čekanju), pritisnite taster **Konferencija** .
2. Unesite broj telefona strane koju želite da dodate u konferenciju.
3. Pritisnite taster **Konferencija** ponovo (pre ili nakon što strana odgovori) da biste započeli konferenciju. Ponovite ove korake da biste dodali još učesnika.

## 8 Prenos poziva

1. U toku povezanog poziva (koji nije na čekanju), pritisnite taster **Prenesi** .
2. Unesite broj telefona primaoca.
3. Pritisnite taster **Prenesi** (pre ili nakon što primalac odgovori) ili spustite slušalicu da biste dovršili prenos.

## 9 Postavke jačine zvuka

Taster za jačinu tona se nalazi levo od tastature.

- Da biste podesili jačinu zvuka slušalice, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole kada je podignuta slušalica.

- Da biste podesili jačinu tona zvona, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole kada je spuštana slušalica ili kada je poziv na čekanju.
- Da biste prigušili ton kada zvoni telefon, pritisnite jedanput taster za jačinu zvuka (ako pritisnete više puta jačina tona zvona će se smanjiti).

## 10 Saveti

### Kako da podesim brza biranja?

Da biste podesili brza biranja i prilagodili brojne postavke i funkcije telefona, pristupite Web stranicama sa korisničkim opcijama za Cisco Unified CM.

### Kako se koristi taster „Funkcija“?

Taster **Funkcija** vam omogućava da pristupite funkcijama kao što su Brzo biranje, Prosleđivanje svih poziva, JaviSe, Javljanje u grupi i Meet Me. Možete da pritisnete taster „Funkcija“, a zatim broj povezan sa odgovarajućom funkcijom.

### Kako se pristupa postavkama administratora?

Podignite slušalicu i istovremeno pritisnite tastere \*, # i 0 da biste pristupili IVR-u za administratorske postavke telefona. Umesto toga, možete da prebacite taster zvučnika i istovremeno pritisnete tastere \*, # i 0. Podrazumevani PIN je 24726.

### Gde mogu da nađem kompletan korisnički vodič?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html)

Centrala za Severnu, Južnu i Centralnu Ameriku  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
SAD  
<http://www.cisco.com>  
Telefon: +1 408 526-4000  
+1 800 553-NETS (6387)  
Faks: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Objavljeno 31.03.2010., OL-22554-01