

STRUČNÝ ÚVOD



Cisco Unified IP Phone 6901

- 1 Volanie
- 2 Prijatie hovoru
- 3 Hlasová pošta
- 4 Podržanie hovoru
- 5 Konferencia
- 6 Prepojenie hovoru
- 7 Presmerovanie hovorov
- 8 Nastavenie hlasitosti
- 9 Tipy



Poznámka

Najlepšie výsledky dosiahnete pri tlači na papier veľkosti 8,5 x 14" (Legal).

1 Volanie

Ak chcete uskutočniť hovor, zdvihnite slúchadlo a vytočte požadované číslo.

Opätovné vytáčanie posledného čísla

Zdvihnete slúchadlo a stlačte tlačidlo

Opakovať .

2 Prijatie hovoru

Nový prichádzajúci hovor sa na telefóne prejaví takto:

- Na slúchadle bliká červená kontrolka.
- Tlačidlo linky bliká žltým svetlom.

Hovor prijmete zdvihnutím slúchadla.

3 Hlasová pošta


Nová správa je telefónom signalizovaná takto:

- Na slúchadle svieti červená kontrolka.
- Znie prerušovaný oznamovací tón (ak je podporovaný).

Vypočutie správ

Vytočte číslo pre prístup k hlasovej pošte (poskytne vám ho správca systému) a potom si vypočujte správy podľa hlasových pokynov.

4 Podržanie hovoru

1. Stlačte tlačidlo **Podržat'** .
2. Ak chcete pokračovať v podržanom hovore, stlačte blikajúce zelené tlačidlo **Linka** alebo ak je zavesené slúchadlo, zdvihnite ho.

5 Konferencia

1. V stave spojeného hovoru (nie podržaného) stlačte a uvoľnite tlačidlo vidlice telefónu. Ozve sa oznamovací tón.
2. Uskutočnite nový hovor.

3. Počkajte na prijatie hovoru príjemcom alebo zazvonenie telefónu.
4. Znova stlačte a uvoľnite tlačidlo vidlice telefónu. Konferencia smie mať maximálne troch účastníkov.

Uvoľnenie účastníka z konferencie

Ak chcete z konferencie uvoľniť účastníka, ktorý sa do nej pripojil ako posledný, počas konferencie stlačte a uvoľnite tlačidlo vidlice telefónu.

6 Prepojenie hovoru

1. V stave spojeného hovoru (nie podržaného) stlačte a uvoľnite tlačidlo vidlice telefónu. Ozve sa oznamovací tón.
2. Zadajte telefónne číslo druhého účastníka.
3. Zaveste. Prepojenie sa dokončí.

7 Presmerovanie hovorov

1. Ak chcete presmerovať hovory na primárnej linke na iné číslo, prihláste sa na webové stránky Možnosti používateľa.
2. Prejdite k ponuke **Zariadenie > Nastavenie linky**.
3. Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory.
4. Stlačte tlačidlo **Uložiť'**. Ak je aktivovaná funkcia Presmerovanie všetkých hovorov, tlačidlo linky bliká žltým svetlom a znie prerušovaný oznamovací tón (ak je podporovaný).

8 Nastavenie hlasitosti

Tlačidlo hlasitosti sa nachádza naľavo od klávesnice.

- Ak chcete nastaviť hlasitosť slúchadla, stlačte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, keď je telefón zdvihnutý.
- Ak chcete nastaviť hlasitosť zvonenia, stlačte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, keď je zavesený telefon alebo podržaný hovor.
- Ak chcete úplne stíšiť vyzváňajúci telefón, jedenkrát stlačte tlačidlo hlasitosti nadol (opakovaným stlačením znížite hlasitosť zvonenia).

9 Tipy

Ako sa používa tlačidlo vidlice telefónu?

Tlačidlo vidlice telefónu sa nachádza na podložke vidlice telefónu. Stlačením a uvoľnením tlačidla vidlice telefónu môžete aktivovať funkcie telefónu.

Ako sledovať viaceré hovory?

Farby tlačidiel linky označujú stavy hovoru a pomáhajú zorientovať sa pri ovládaní viacerých hovorov:

- Spojený hovor – tlačidlo svieti zeleným svetlom.
- Podrzaný hovor – tlačidlo bliká zeleným svetlom.
- Zdieľaná linka sa používa vzdialene – tlačidlo svieti červeným svetlom
- Zdieľaná linka je podržaná vzdialene – tlačidlo bliká červeným svetlom.
- Prichádzajúci hovor – tlačidlo bliká žltým svetlom.
- Presmerovanie všetkých hovorov – tlačidlo svieti žltým svetlom.

Ako získať prístup k nastaveniam pre správcu?

Zdvihnete slúchadlo a stlačte súčasne tlačidlá *, # a 0. Zobrazia sa nastavenia funkcie IVR pre správcu telefónu. Východiskový kód PIN je 24726.

Kde možno získať úplnú používateľskú príručku?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Centrála pre Ameriku
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883