

## KRATKA NAVODILA



## ZA POMOČNIKE

# IP-telefon Cisco Unified 6961

- 1 Kliči
- 2 Odgovori
- 3 Zadrži
- 4 Preusmeri
- 5 Konferenca
- 6 Izklopi zvok
- 7 Glasovna pošta
- 8 Preusmeri
- 9 Preusmeri vse
- 10 Zgodovina klicev
- 11 Imeniki
- 12 Skupne linije
- 13 Nastavitve
- 14 Navigacija
- 15 Namigi



**Opomba** Za najboljši rezultat pri tiskanju uporabite papir velikosti Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14").



## 1 Kliči

Če želite klicati, dvignite slušalko in vnesite številko ali poskusite z eno od naslednjih možnosti.

### Ponovno kliči zadnjo številko

Če želite ponovno klicati na primarni liniji, pritisnite dinamično tipko **Ponovno kliči**. Če želite ponovno klicati na sekundarni liniji, najprej pritisnite linijsko tipko.

### Kliči z odloženo slušalko


1. Ko je telefon v stanju mirovanja, vnesite številko.
2. Dvignite slušalko ali pritisnite eno od teh tipk: linijsko tipko, dinamično tipko **Kliči**, tipko za naglavno slušalko , tipko za zvočnik , ali okroglo tipko **Izberi** v navigacijski vrstici.

### Hitri klic

Vnesite številko za hitro klicanje in pritisnite dinamično tipko **HitriKlic**. Ali pa pritisnite puščico **navzdol** v navigacijski vrstici, ko je telefon v stanju mirovanja, ter se nato pomaknite do številke, ki jo želite klicati s funkcijo Hitri klic, in pritisnite okroglo tipko **Izberi** v navigacijski vrstici. Nekatere tipke na desni strani telefona so lahko določene za hitre klice.

## 2 Odgovori

Indikatorji za nove klice:

- Utripajoča oranžna linijska tipka.
- Animirana ikona  in ID klicatelja.
- Utripajoča rdeča lučka na slušalki.



Če želite odgovoriti na klic, dvignite slušalko. Druga možnost je, da pritisnete utripajočo oranžno linijsko tipko, dinamično tipko **Odgovori** ali tipko za naglavno slušalko ali zvočnik, ki ne sveti.

### Odgovori z več linijami


Če govorite po telefonu in medtem prejmete še en klic, se na zaslonu telefona pojavi sporočilo. Če želite odgovoriti na novi klic in prvega samodejno postaviti na čakanje, pritisnite utripajočo oranžno linijsko tipko.

Vaš telefon podpira tako en klic kot več klicev na linijo. Obrnite se na skrbnika, da izveste, katera možnost je za vas ustrežnejša.

## 3 Zadrži


1. Pritisnite tipko **Zadrži** . Prikaže se ikona za zadržanje klica  in linijska tipka utripa zeleno.
2. Za nadaljevanje zadržanih klicev pritisnite linijsko tipko, ki utripa zeleno, ali dinamično tipko **Nadaljuj**.

## 4 Preusmeri


1. Če je klic vzpostavljen (ne zadržan), pritisnite tipko **Preusmeri** .
2. Vnesite telefonsko številko prejemnika preusmeritve.
3. Pritisnite tipko **Preusmeri** ali dinamično tipko **Preusmeri** (pred odgovorom prejemnika ali po njem). Preusmeritev je končana.

### Preusmeritev prek linij

Preusmerite lahko dva klica naenkrat na dveh linijah, ne da bi pri tem sami nadaljevali klic:


1. Če je klic vzpostavljen (ne zadržan), pritisnite tipko **Preusmeri** .
2. Za drugi (zadržani) klic pritisnite linijsko tipko. Preusmeritev je končana.

## 5 Konferenca

1. Če je klic vzpostavljen (ne zadržan), pritisnite gumb **Konferenca** .
2. Vzpostavite nov klic.
3. Pritisnite tipko **Konferenca** ali dinamično tipko **Konferenca** (pred odgovorom sogovornika ali po njem). Konferenca se začne in na zaslonu se prikaže »Konferenca«.
4. Če želite dodati več udeležencev, ponovite te korake. Konferenca se konča, ko vsi udeleženci prekinejo klic.

### Konferenca prek linij


V konferenco lahko združite dva klica na dveh linijah. Vključeni boste v konferenco.

1. Če je klic vzpostavljen (ne zadržan), pritisnite gumb **Konferenca** .
2. Za drugi (zadržani) klic pritisnite linijsko tipko.

### Ogled in odstranitev udeležencev

Med konferenco pritisnite dinamično tipko **Podrobnosti**. Če želite katerega od udeležencev odstraniti iz konference, se pomaknite do zelenega udeleženca in pritisnite dinamično tipko **Odstrani**.

## 6 Izklopi zvok

1. Med klicem pritisnite gumb **Izklopi zvok** . Ko gumb sveti, je funkcija Izklopi zvok vklopljena.
2. Če želite to funkcijo izklopiti, ponovno pritisnite **Izklopi zvok**.

## 7 Glasovna pošta

Indikatorji za nova sporočila:

- Na slušalki sveti rdeča lučka.
- Klicni ton s prekinitvami (če je na voljo).
- Sporočilo »Nova glasovna pošta« na zaslonu.


### Poslušanje sporočil

Pritisnite tipko **Sporočila**  in sledite glasovnim navodilom. Če želite preveriti sporočila za posamezno linijo, najprej pritisnite linijsko tipko.

## 8 Preusmeri

Dinamično tipko **Preusmeri** lahko pritisnete med zvonjenjem telefona, aktivnim klicem ali klicem na čakanju. Funkcija Preusmeri posamezen klic preusmeri na glasovno pošto (ali na drugo številko, ki jo je nastavil vaš skrbnik sistema).




## 9 Preusmeri vse

1. Če želite preusmeriti klice, prejete na primarni liniji, na drugo številko, pritisnite dinamično tipko **Preu Vse**.
2. Če želite preusmeriti klice na glasovno pošto, vnesite telefonsko številko ali pritisnite tipko **Sporočila** .
3. Na zaslonu telefona se prikaže potrditev.
4. Če želite preklicati preusmeritev klica, pritisnite **Preu IZKL**.

Če želite nastaviti preusmeritev na daljavo ali na sekundarno linijo, glejte spletne strani z uporabniškimi možnostmi. Za podrobnosti se obrnite na skrbnika sistema.

# 10 Zgodovina klicev

## Ogled zgodovine klicev

1. Pritisnite tipko **Aplikacije** .
2. Izberite **Zgodovina klicev**. (Za premikanje in izbiranje uporabite navigacijsko vrstico in okroglo tipko **Izberi**.)
3. Izberite vrstico, ki si jo želite ogledati.  
Telefon prikaže zadnjih 150 neodgovorjenih, odhodnih in dohodnih klicev.
4. Če si želite ogledati podrobnosti klica, se pomaknite do klica, pritisnite dinamično tipko **več** in nato **Podrobnosti**.
5. Če se želite vrniti na zgodovino klicev, pritisnite dinamično tipko **Nazaj** . Če želite zapustiti meni Aplikacije, pritisnite tipko **Aplikacije** .

## Ogled samo neodgovorjenih klicev

1. Prikažite zgodovino klicev.
2. Pritisnite dinamično tipko **Neodgovorjeni**.


## Ogled samo odhodnih klicev

Ko je telefon v stanju mirovanja in so vsi meniji zaprti, pritisnite puščico navzgor v navigacijski vrstici.

## Klicanje iz zgodovine klicev

1. Oglejte si zgodovino klicev ali svoje neodgovorjene ali odhodne klice.
2. Pomaknite se do seznama in dvignite slušalko ali pritisnite linijsko tipko ali tipko **Izberi**.  
Če želite urediti številko pred klicanjem, pritisnite ti dinamični tipki: **več** > **UrediŠt**.

# 11 Imeniki

1. Pritisnite tipko **Stiki** .
2. Izberite imenik. (Za premikanje in izbiranje uporabite navigacijsko vrstico in okroglo tipko **Izberi**.)
3. Iskalne pogoje vnesite s tipkovnico.
4. Pritisnite dinamično tipko **Potrdi**.
5. Če želite klicati, se pomaknite na seznam in pritisnite dinamično tipko **Kliči**.

# 12 Skupne linije

Če si linijo delite z nadrejenim, linijska tipka označuje klicno aktivnost na skupni liniji.

- Linijska tipka utripa oranžno – dohodni klic na skupni liniji. Na klic lahko odgovorite vi ali vaš nadrejeni.
- Linijska tipka sveti rdeče – vaš nadrejeni govori na skupni liniji.
- Linijska tipka utripa rdeče – vaš nadrejeni je postavil klic na skupni liniji na čakanje. Klic lahko nadaljujete vi ali vaš nadrejeni.


# 13 Nastavitve

## Glasnost


Vrstica za glasnost je na levi strani tipkovnice.

- Če želite nastaviti glasnost slušalke, naglavne slušalke ali zvočnika, med uporabo telefona pritisnite vrstico **Glasnost**.
- Če želite prilagoditi glasnost zvonjenja, pritisnite vrstico **Glasnost** navzgor ali navzdol.
- Če želite utišati telefon, ko zveni, vrstico **Glasnost** enkrat pritisnite navzdol (če jo pritisnete večkrat, se glasnost zvonjenja zmanjša).

## Način zvonjenja

1. Pritisnite tipko **Aplikacije** .
2. Izberite **Nastavitve**. (Za premikanje in izbiranje uporabite navigacijsko vrstico in okroglo tipko **Izberi**.)
3. Izberite **Način zvonjenja**.
4. Izberite linijo.
5. Pomikajte se po seznamu načinov zvonjenja in za poslušanje vzorca pritisnite **Predvajaj**.
6. Če želite izbor shraniti, pritisnite **Nastavi** in **Uporabi**.

## Kontrast zaslona

1. Pritisnite tipko **Aplikacije** .
2. Izberite **Nastavitve**. (Za premikanje in izbiranje uporabite navigacijsko vrstico in okroglo tipko **Izberi**.)
3. Izberite **Kontrast**.
4. Navigacijsko vrstico pritisnite navzgor ali navzdol.
5. Pritisnite dinamično tipko **Shrani**.

# 14 Navigacija

## Kje so linijske tipke?

Dvanajst linijskih tipk je na desni strani telefona. Tipke, ki niso določene za telefonske linije, se lahko uporabljajo za hitro klicanje in druge funkcije. Za več informacij se obrnite na svojega skrbnika.

## Kje so dinamične tipke?

Štiri dinamične tipke so pod zaslonom telefona. Če želite odkriti več dinamičnih tipk, pritisnite dinamično tipko **več** (ko je na voljo).




## Kako se premikati po seznamu ali v meniju?

Pritisnite puščico **navzgor** ali puščico **navzdol** v navigacijski vrstici.




Drsnik označuje vaš položaj na seznamu.




## Kako izbrati element na seznamu ali v meniju?

Ko je element poudarjen, pritisnite tipko **Izberi** na sredini navigacijske vrstice ali pa s tipkovnico vnesite ustrezno številko elementa.



## Kako zapreti meni?

Če želite zapreti meni s katere koli ravni, pritisnite ustrezno funkcijsko tipko.

Če se želite vrniti na prejšnjo raven v meniju, pritisnite dinamično tipko **Izhod** ali **Nazaj** .


# 15 Namigi

## Kako zabeležiti številne klice?

Barva linijske tipke označuje stanje klica in pripomore k lažji organizaciji pri več hkratnih klicih.

- Prihajajoči klic – linijska tipka utripa oranžno
- Vzpostavljeni klic – linijska tipka sveti zeleno
- Zadržani klic – linijska tipka utripa zeleno
- Skupna linija v oddaljeni uporabi – linijska tipka sveti rdeče
- Skupna linija na čakanju v oddaljeni uporabi – linijska tipka utripa rdeče

## Kateri je najboljši način uporabe naglavne slušalke?

Če imate več klicev in uporabljate naglavno slušalko, poskusite zadržati tipko za naglavno slušalko  prižgano ter za dvigovanje in odlaganje slušalke uporabljajte dinamične tipke. Ko tipka za naglavno slušalko sveti, ima naglavna slušalka predvsem vlogo primarne avdio poti (namesto zvočnika).

## Kakšna je funkcija dinamične tipke Zamenjaj?

**Zamenjaj** omogoča preklapljanje med klici in zaseben pogovor z vsemi sogovorniki pred koncem preusmeritve ali konference.

## Kako nastaviti hitre klice?

Če želite nastaviti hitre klice ter prilagoditi številne funkcije in nastavitve telefona, dostopajte do spletnih strani z uporabniškimi možnostmi za Cisco Unified CM s spletnim brskalnikom v svojem računalniku. Za naslov URL in več informacij se obrnite na svojega skrbnika sistema.

## Kje je mogoče najti celotna uporabniška navodila?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products\\_psirt\\_rss\\_feed.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_psirt_rss_feed.html)

Sedež podjetja v Ameriki  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
ZDA  
<http://www.cisco.com>  
Tel.: +1 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Faks: +1 408 527-0883

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki podjetja Cisco Systems, Inc. in/ali njegovih podružnic v ZDA in v drugih državah. Seznam blagovnih znamk Cisco je na voljo na spletnem mestu [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni partnerstva med podjetjem Cisco in katerim koli drugim podjetjem. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Vse pravice pridržane.

Objavljeno: 24. maj 2011, OL-25127-01

