

## AZ ELSŐ LÉPÉSEK



## Cisco Unified 6921 IP-telefon

- 1 Tárcsázás
- 2 Hívás felvétele
- 3 Elnémítás
- 4 Hangposta
- 5 Átirányítás
- 6 Minden hívás átirányítása
- 7 Tartás
- 8 Konferenciabeszélgetés
- 9 Átadás
- 10 Híváselőzmények
- 11 Címtárak
- 12 Megosztott vonalak
- 13 Beállítások
- 14 Navigáció
- 15 Tippek



### Megjegyzés

A legjobb eredmény érdekében ezt a dokumentumot 22x36 cm-es (legal méretű) papírra nyomtassa.



## 1 Tárcsázás

Hívás kezdeményezéséhez vegye fel a kézibeszélőt, és tárcsázza a számot. Ezen kívül az alábbi lehetőségei vannak.

### Az utoljára hívott szám újrAhívása

Nyomja meg az **Újrahív** funkciógombot.

### Tárcsázás letett kagylóval

1. Írjon be egy számot a telefon inaktív állapotában.
2. Emelje fel a kagylót, vagy nyomjon meg egy vonalgombot, a **Hív** funkciógombot, a fejbeszélő  gombot, a kihangosító  gombot vagy a navigációs oszlop kerek **Választ** gombját.

### Gyorshívás


Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Adjon meg egy gyors hívó számot, majd nyomja meg a **Gyorshívó** funkciógombot.
- Nyomja meg a navigációs oszlopban a **le** nyilat, amikor a telefon inaktív állapotban van. Görgessen egy gyors hívó elemre, majd nyomja meg a navigációs oszlop kerek **Választ** gombját.

A navigációs oszlop a telefon közepén, a billentyűzet fölött található.

## 2 Hívás felvétele

Új hívásjelzők:

- A kézibeszélőn piros lámpa villog
- A vonalgomb sárgán villog
- Animált  ikon és hívóazonosító


A hívás fogadásához vegye fel a kézibeszélőt. Vagy nyomja meg a sárgán villogó vonalgombot, a **Válasz** funkciógombot vagy a nem világító fejbeszélő vagy kihangosító gombot.

### Hívás felvétele több vonal esetén

Ha új hívás érkezésekor éppen beszél, a második hívás felvételéhez és az első hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a sárgán villogó vonalgombot.

A telefon képes vonalanként egy hívás, illetve vonalanként több hívás kezelésére is. Az Önnek megfelelő beállítással kapcsolatban forduljon a rendszergazdához.

## 3 Elnémítás


1. Hívás közben nyomja meg az **Elnémítás** gombot . A gomb világítva jelzi, hogy az elnémítás be van kapcsolva.
2. Az elnémítás kikapcsolásához nyomja meg újra az **Elnémítás** gombot.

## 4 Hangposta

Új üzenet érkezésekor az alábbi jelzések valamelyike látható a telefonon:

- Folyamatosan világító piros lámpa a kézibeszélőn
- Szaggatott tárcsahang (ha elérhető)
- „Új hangüzenet” üzenet a képernyőn

### Üzenetek meghallgatása

Nyomja meg az **Üzenetek** gombot , és kövesse a hangutasításokat.


Ha több telefonvonallal rendelkezik, egy adott vonal üzeneteinek meghallgatásához először nyomja meg a megfelelő vonalgombot.

## 5 Átirányítás

Nyomja meg az **Átirányítás** funkciógombot, miközben a hívás kicseng, aktív vagy tartásban van. Ezzel a funkcióval átirányíthatja a hívást a hangpostára (vagy egy másik, rendszergazda által beállított számra).



Ha az összes bejövő hívást át szeretné irányítani egy másik számra, használja a Minden hívás átirányítása funkciót. A csengő elnémításához lásd a Tippek részt.

## 6 Minden hívás átirányítása


1. Nyomja meg az **ÁtirMind** gombot.
2. Írjon be egy telefonszámot, vagy az összes hívás hangpostára való átirányításához nyomja meg az **Üzenetek** gombot .
3. A telefon kijelzője megerősíti a művelet sikerességét.
4. A hívásátirányítás megszüntetéséhez nyomja meg az **Átir Ki** funkciógombot.

Ha a hívásátirányítást távolról vagy másodlagos vonalon szeretné beállítani (ha ezt a készülék támogatja), megteheti a Felhasználói beállítások weboldalon. Ezzel kapcsolatban a rendszergazda tud részletes tájékoztatást nyújtani.

## 7 Tartás


1. Nyomja meg a **Tartás** gombot . Megjelenik a tartás ikon , és a vonalgomb zölden villogni kezd.
2. A hívás tartásból való visszavételéhez nyomja meg a zölden villogó vonalgombot vagy a **Visszav** funkciógombot.

## 8 Konferenciabeszélgetés

1. Összekapcsolt (nem tartott) hívásban nyomja meg a **Konferencia** gombot .
2. Indítson új hívást.
3. Nyomja meg a **Konferencia** gombot vagy a **Konfer** funkciógombot (mielőtt vagy miután az adott fél válaszol). A konferencia megkezdődik, és a telefonon a „Konferencia” felirat olvasható.
4. Ismétlje meg a műveletet a többi résztvevővel is. A konferencia akkor ér véget, ha minden résztvevő letette.

### Vonalak közötti konferenciabeszélgetés


Két különböző vonalon lévő két hívást konferenciabeszélgetéssé egyesíthet (csak több vonallal rendelkező telefonok esetén).

1. Összekapcsolt (nem tartott) hívásban nyomja meg a **Konferencia** gombot .
2. Nyomja meg a másik (tartásban lévő) híváshoz tartozó vonalgombot. A konferencia megkezdődik, és a telefonon a „Konferencia” felirat olvasható.

### Résztvevők megtekintése és eltávolítása




A konferenciabeszélgetés közben nyomja meg a **Részletek** funkciógombot. Ha el szeretne távolítani egy résztvevőt a konferenciabeszélgetésből, görgessen a résztvevőre, és nyomja meg az **Eltáv** funkciógombot.

## 9 Átadás

1. Összekapcsolt (nem tartott) hívásban nyomja meg az **Átadás** gombot .
2. Írja be annak a félnek a telefonszámát, akinek a hívást át szeretné adni.
3. Nyomja meg az **Átadás** gombot vagy az **Átad** funkciógombot (mielőtt vagy miután a hívást fogadó fél válaszol). Az átadás megtörténik.

# 10 Híváselőzmények

## A híváselőzmények megtekintése

1. Nyomja meg az **Alkalmazások**  gombot.
2. Válassza a **Híváselőzmények pontot**. (Görgetni a navigációs nyilakkal, menüpontot választani a kerek **Választ** gombbal lehet.)
3. Válassza ki, hogy melyik vonal előzményeit szeretné megtekinteni.  
A telefon az utolsó 150 nem fogadott, tárcsázott és fogadott hívást jeleníti meg.
4. Adott hívás részleteinek megtekintéséhez görgessen a hívásra, és nyomja meg a **tovább**, majd a **Részletek** funkciógombot.
5. A híváselőzményekhez való visszatéréshez nyomja meg a **Vissza**  funkciógombot. Az Alkalmazások menüből való kilépéshez nyomja meg az **Alkalmazások**  gombot.

## Csak a nem fogadott hívások megtekintése

1. Lépjen be a híváselőzményekbe.
2. Nyomja meg az **Elmulasztott** funkciógombot.

## Csak a tárcsázott hívások megtekintése


Nyomja meg a navigációs oszlopban a felfelé nyilat, amikor a telefon inaktív állapotban van, és nincs menü megnyitva.

## Tárcsázás a híváselőzményekből

1. Lépjen be a híváselőzményekbe, vagy tekintse meg a nem fogadott vagy a tárcsázott hívásokat.
2. Görgessen egy elemre, és emelje fel a kagylót, vagy nyomjon meg egy vonalgombot vagy a **Választ** gombot.

Ha tárcsázás előtt szerkeszteni szeretné a számot, a következő funkciógombokat nyomja meg: **tovább** > **MódHív**.

# 11 Címtárak

1. Nyomja meg a **Kapcsolatok** gombot .
2. Válasszon egy címtárat. (Görgetni a navigációs nyilakkal, menüpontot választani a kerek **Választ** gombbal lehet.)
3. A billentyűzet segítségével adjon meg keresési feltételt.
4. Nyomja meg az **Indít** funkciógombot.
5. A tárcsázáshoz görgessen egy elemre, és nyomja meg a **Hív** funkciógombot.

# 12 Megosztott vonalak

Ha egyik munkatársával osztozik egy vonalon, az adott vonalgomb kijelzi a megosztott vonal hívásaktivitását:

- A vonalgomb sárgán villog – hívás érkezett a megosztott vonalon. A hívást Ön és a munkatársa is felveheti.
- A vonalgomb pirosan világít – a munkatársa beszél a megosztott vonalon.
- A vonalgomb pirosan villog – a munkatársa hívást helyezett tartásba a megosztott vonalon. A hívást Ön és a munkatársa is visszaveheti.


# 13 Beállítások

## Hangerő


A hangerő-szabályozó gomb a billentyűzet bal oldalán található.

- A kézibeszélő, a fejbeszélő és a kihangosító hangerejét a **hangerő** gombbal állíthatja, amikor a telefon használatban van.
- A csengés hangerejének beállításához nyomja meg a **hangerő** gomb felső vagy alsó részét.
- A telefon csengéskor a **hangerő** gomb alsó részének egyszeri megnyomásával némítható (ha többször nyomja meg, azzal csökkenti a csengés hangerejét.)

## Csengőhang

1. Nyomja meg az **Alkalmazások** gombot .
2. Válassza a **Beállítások** pontot. (Görgetni a navigációs nyilakkal, menüpontot választani a kerek **Választ** gombbal lehet.)
3. Válassza a **Csengőhang** pontot.
4. Ha szükséges, válasszon vonalat.
5. Görgessen végig a csengőhangok listáján – a **Lejátsz** gomb megnyomásával belehallgathat az egyes csengőhangokba.
6. A kiválasztott csengőhang alkalmazásához nyomja meg a **Beállítás** és az **Alkalmaz** funkciógombot.

## A kijelző kontrasztja

1. Nyomja meg az **Alkalmazások** gombot .
2. Válassza a **Beállítások** pontot. (Görgetni a navigációs nyilakkal, menüpontot választani a kerek **Választ** gombbal lehet.)
3. Válassza a **Kontraszt** pontot.
4. Nyomja meg a Navigációs oszlop fel vagy le gombját.
5. Nyomja meg a **Ment** funkciógombot.

# 14 Navigáció

## Hol található a vonalgombok?

A billentyűzet mellett két vonalgomb található. Lehet, hogy a telefon mindkét vonalat támogatja, vagy csak az 1-es vonalat.

A rendszergazda hozzárendelhet egy funkciót, például gyors hívószámot a 2-es vonal gombjához.



## Hol található a funkciógombok?

A négy funkciógomb a telefonkijelző alatt található.

A **tovább** gomb megnyomásával (amennyiben elérhető) további funkciógombokat jeleníthet meg.




## Hogyan lehet listában vagy menüben görgetni?

Nyomja meg a Navigációs oszlop **fel** vagy **le** gombját.




A kijelzőn egy görgetősáv jelzi, hogy hol van épp az adott listában.




## Hogyan lehet listaelemet vagy menüpontot kiválasztani?


Amikor az elem vagy pont ki van jelölve, nyomja meg a navigációs oszlop közepén lévő **Választ** gombot.

A billentyűzetten is beírhatja az adott elem vagy pont számát.



## Hogyan lehet gyorsan kilépni egy menüből?

A menü tetszőleges szinten való bezárásához nyomja meg a megfelelő funkciógombot. Például az Alkalmazások menüből való kilépéshez nyomja meg az **Alkalmazások** gombot .

A menüben a **Kilép** vagy a **Vissza**  funkciógomb megnyomásával tud egy szintet visszalépni.

# 15 Tippek

## Hogyan némíthatom el a csengőt?

Miközben a telefon csöng, nyomja meg a **hangerő** sávot lefelé egyszer. Vagy kérje meg a rendszergazdát, hogy állítsa be a „Ne zavarj” funkciót az Ön telefonjára. A „Ne zavarj” funkció elnémítja a csengőt, és átirányítja a hívásokat a hangpostára.

## Mire jó a Csere funkciógomb?

A **Csere** funkciógombbal hívások között váltogathat, és bizalmasan beszélgethet mindkét féllel pl. átadás vagy konferenciabeszélgetés felépítése előtt.

## Hogyan lehet gyorshívókat beállítani?

A gyorshívók beállításához, valamint a telefon egyéb szolgáltatásainak és beállításainak testreszabásához nyissa meg a számítógépen webböngészővel a Cisco Unified CM Felhasználói beállítások weboldalt. Az URL-címmel kapcsolatban, illetve további tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

## Hol található a teljes felhasználói kézikönyv?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html)

**Amerikai központ**  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Tel.: +1 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Fax: +1 408 527-0883

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco Systems, Inc. és/vagy leányvállalatainak védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyeinek listája a [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks) oldalon található. A szövegben említett más védjegyek a megfelelő vállalatok tulajdonában állnak. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Minden jog fenntartva.

Közzététel: 2011. május 24., OL-25128-01

