

ĪSĀ PAMĀCĪBA



Cisco vienotais IP tālrunis 6921

- 1 Zvanišana
- 2 Atbildēšana
- 3 Klusums
- 4 Balss pasts
- 5 Novirzīšana
- 6 Visu zvanu pāradresēšana
- 7 Aizturēšana
- 8 Apspriede
- 9 Pārsūtīšana
- 10 Zvanu vēsture
- 11 Saraksti
- 12 Koplietotās līnijas
- 13 Iestatījumi
- 14 Pārvietošanās
- 15 Padomi



Piezīme Lai iegūtu labākus rezultātus, ieteicams izdrukāt uz 8,5 x 14" (formāts Legal) izmēra papīra.



1 Zvanišana

Lai veiktu zvanu, paceliet klausuli un sastādiat numuru. Vai arī izmantojiet kādu no šīm alternatīvajām iespējām.

Pēdējā numura atkārtota sastādīšana

Nospiediet izvēles taustiņu **Atkārtot**.

Numura sastādīšana noliktas klausules režīmā

1. Ievadiet numuru, kad tālrunis ir dīkstāvē.
2. Paceliet klausuli vai nospiediet vienu no šīm pogām: līnijas pogu, izvēles taustiņu **Zvanīt**, austiņu  pogu, skaļruņa  pogu vai apaļo pogu **Izvēlēties**, kas atrodas navigācijas joslā.

Ātrā zvanīšana


Veiciet vienu no šīm darbībām:

- Ievadiet ātrās zvanīšanas vienuma numuru un nospiediet izvēles taustiņu **Ātrzvans**.
- Kad tālrunis ir dīkstāvē, navigācijas joslā nospiediet **Izvēlēties** taustiņu. Pēc tam ritiniet līdz ātrzvana vienumam un navigācijas joslā nospiediet apaļo pogu **Izvēlēties**.

Navigācijas josla atrodas tālruņa vidusdaļā virs tastatūras.

2 Atbildēšana

Jauna zvana rādītāji:

- mirgojoša sarkana gaisma uz klausules;
- mirgojoša dzintara krāsas līnijas poga;
- animēta ikona  un zvanītāja ID;


Lai atbildētu uz zvanu, paceliet klausuli. Vai arī nospiediet mirgojošo dzintara krāsas līnijas pogu, izvēles taustiņu **Atbildēt** vai ierīces austiņu, vai skaļruņa pogu.

Atbildēšana ar vairākām līnijām

Ja, ienākot zvanam, jūs runājat pa tālruni, nospiediet mirgojošo dzintara krāsas līnijas pogu, lai atbildētu uz otro zvanu, automātiski novietojot pirmo zvanu aizturētā režīmā.

Jūsu tālrunis atbalsta gan vienu zvanu katrā līnijā, gan daudzus zvanus katrā līnijā. Vaicājiet administratoram, kura izvēles iespēja jums ir piemērotāka.

3 Klusums


1. Sarunas laikā nospiediet pogu **Klusums** . Poga spīd, lai norādītu, ka klusuma režīms ir ieslēgts.
2. Vēlreiz nospiediet pogu **Klusums**, lai izslēgtu klusuma režīmu.

4 Balss pasts

Saņemot jaunu ziņojumu, uz tālruņa redzami šādi rādītāji:

- spīdoša sarkana gaisma uz klausules;
- stostīgs centrāles gatavības signāls (ja pieejams);
- ekrāna redzams ziņojums „Jauns balss pasts”.

Ziņojumu noklausīšanās

Nospiediet pogu **Ziņojumi**  un izpildiet balss norādes.


Ja jums ir vairākas līnijas, varat pārbaudīt noteiktas līnijas ziņojumus, vispirms nospiežot līnijas pogu.

5 Novirzīšana

Nospiediet izvēles taustiņu **Novirzīt**, kad zvana, zvans ir aktīvs vai aizturēts. Novirzīšana pāradresē individuālu zvanu uz balss pastu (vai uz citu sistēmas administratora iestatītu numuru).



Ja vēlaties novirzīt visus ienākošos zvanus uz citu numuru, lietojiet Visu zvanu pāradresēšana. Lai aplūsinātu zvana signālu, skatiet Padomi.

6 Visu zvanu pāradresēšana


1. Nospiediet izvēles taustiņu **Pārs. vis**.
2. Ievadiet tālruņa numuru vai nospiediet pogu **Ziņojumi** , lai visus zvanus pārsūtītu uz balss pastu.
3. Meklējiet apstiprinājumu sava tālruņa ekrānā.
4. Lai atceltu zvanu pāradresēšanu, nospiediet **Pārs. izslēgta**.

Lai pāradresēšanu iestatītu attāli vai 2. līnijai (ja tiek atbalsstīta), piekļūstiet savām Lietotāja iespēju tīmekļa lapām. Papildinformāciju vaicājiet savam sistēmas administratoram.

7 Aizturēšana

1. Nospiediet pogu **Aizturēt** . Redzama aizturēšanas ikona  un līnijas poga mirgo zaļā krāsā.
2. Lai atsāktu aizturētu zvanu, nospiediet zaļā krāsā mirgojošo līnijas pogu vai izvēles taustiņu **Atjaunot**.


8 Apspriede

1. No savienota zvana (kas nav aizturēts) nospiediet pogu **Apspriede** .
2. Izveidojiet jaunu zvanu.
3. Nospiediet pogu **Apspriede** vai izvēles taustiņu **Apspriede** (pirms vai pēc otras puses atbildes). Sākas apspriede, un tālruņa ekrānā redzams uzraksts „Apspriede”.
4. Lai pievienotu citus dalībniekus, atkārtojiet minētās darbības.

Apspriede beidzas, kad visi tās dalībnieki noliek klausules.

Apspriede starp līnijām


Jūs varat apvienot divu līniju divus zvanus apspriedē (tikai tālruņiem ar vairākām līnijām).

1. No savienota zvana (kas nav aizturēts) nospiediet pogu **Apspriede** .
2. Nospiediet otra (aizturētā) zvana līnijas pogu. Sākas apspriede, un tālruņa ekrānā redzams uzraksts „Apspriede”.

Dalībnieku apskate un dzēšana




Apspriedes laikā nospiediet izvēles taustiņu **Detālas**. Lai no apspriedes dzēstu dalībnieku, ritiniet līdz dalībniekam un nospiediet izvēles taustiņu **Dzēst**.

9 Pārsūtīšana

1. No savienota zvana (kas nav aizturēts) nospiediet pogu **Pārsūtīt** .
2. Ievadiet pārsūtīšanas saņēmēja tālruņa numuru.
3. Nospiediet pogu **Pārsūtīt** vai izvēles taustiņu **Pārsūtīt** (pirms vai pēc saņēmēja atbildes). Pārsūtīšana ir pabeigta.

10 Zvanu vēsture

Zvanu vēstures apskate

1. Nospiediet pogu **Lietotnes** .
2. Izvēlieties **Zvanu vēsture**. (Lai ritinātu un izvēlētos, lietojiet navigācijas joslu un apaļo pogu **Izvēlēties**.)
3. Izvēlieties apskatāmo līniju.
Tālrunī redzami pēdējie 150 neatbildētie, zvanītie un saņemtie zvani.
4. Lai skatītu zvana detaļas, ritiniet līdz zvanam un nospiediet izvēles taustiņu **Vairāk**, pēc tam nospiediet **Detaļas**.
5. Lai atgrieztos zvanu vēsturē, nospiediet izvēles taustiņu **Atpakaļ** . Lai izietu no lietotnes izvēlnes, nospiediet pogu **Lietotnes** .

Tikai neatbildēto zvanu apskate

1. Apskatiet zvanu vēsturi.
2. Nospiediet izvēles taustiņu **Neatbildētie zvani**.


Tikai zvanīto zvanu apskate

Kad tālrunis ir dīkstāvē un visas izvēlnes ir aizvērtas, navigācijas joslā nospiediet augšupvērsto bultiņu.

Zvanišana no zvanu vēstures

1. Apskatiet zvanu vēsturi vai naviģējiet uz neatbildētajiem zvaniem vai zvanītajiem zvaniem.
2. Ritiniet līdz sarakstam un paceliet klausuli vai nospiediet līnijas pogu vai pogu **Izvēlēties**.
Lai pirms zvanišanas rediģētu numuru, nospiediet izvēles taustiņus **Vairāk** > **Rediģēt**.

11 Saraksti

1. Nospiediet pogu **Adresāti** .
2. Izvēlieties sarakstu. (Lai ritinātu un izvēlētos, lietojiet navigācijas joslu un apaļo pogu **Izvēlēties**.)
3. Meklēšanas kritērija ievadīšanai lietojiet tastatūru.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Reģistr**.
5. Lai zvanītu, ritiniet līdz sarakstam un nospiediet izvēles taustiņu **Zvanīt**.

12 Koplietotās līnijas

Ja koplietojat līniju ar darbabiedru, līnijas poga norāda koplietotās līnijas zvana aktivitāti:

- Mirgojoša dzintara krāsa — ienākošs zvans koplietotajā līnijā. Jūs vai jūsu darbabiedrs var atbildēt uz šo zvanu.
- Pastāvīgas sarkanās krāsas līnijas poga — jūsu darbabiedrs runā, izmantojot koplietoto līniju.
- Mirgojoša sarkanās krāsas līnijas poga — jūsu darbabiedrs zvana, izmantojot koplietoto līniju. Jūs vai jūsu darbabiedrs var atsākt zvanu.


13 Iestatījumi

Skaļums


Skaļuma josla atrodas tastatūras kreisajā pusē.

- Lai noregulētu klausules, austiņu vai skaļruņa skaļumu, kad tālrunis tiek izmantots, nospiediet joslu **Skaļums**.
- Lai noregulēt zvanu signāla skaļumu, nospiediet joslu **Skaļums** augšā vai lejā.
- Lai apklusinātu tālruni zvanišanas laikā, vienu reizi nospiediet joslu **Skaļums** lejā (nospiežot vairākas reizes, tiek samazināts zvana signāla skaļums).

Zvana signāls

1. Nospiediet pogu **Lietotnes** .
2. Izvēlieties **Izvēles**. (Lai ritinātu un izvēlētos, lietojiet navigācijas joslu un apaļo pogu **Izvēlēties**.)
3. Izvēlieties **Zvana signāls**.
4. Ja nepieciešams, izvēlieties līniju.
5. Ritiniet līdz zvanu signālu sarakstu un, lai dzirdētu skaņas paraugu, nospiediet **Atskaņot**.
6. Lai saglabātu izvēli, nospiediet **Iestatīt** un **Lietot**.

Ekrāna kontrasts

1. Nospiediet pogu **Lietotnes** .
2. Izvēlieties **Izvēles**. (Lai ritinātu un izvēlētos, lietojiet navigācijas joslu un apaļo pogu **Izvēlēties**.)
3. Izvēlieties **Kontrasts**.
4. Nospiediet navigācijas joslu augšā vai lejā.
5. Nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**.

14 Pārvietošanās

Kur atrodas līniju pogas?

Blakus tastatūrai atrodas divas līniju pogas. Jūsu tālrunis var atbalstīt abas līnijas vai tikai 1. līniju.

Jūsu sistēmas administrators var piešķirt tādu līdzekli kā, piemēram, ātrās zvanišanas numuru 2. līnijas pogai.



Kur atrodas izvēles taustiņi?

Četri izvēles taustiņi atrodas zem tālruņa ekrāna.

Varat nospiegt izvēles taustiņu **Vairāk** (ja pieejams), lai redzētu pārējos izvēles taustiņus.




Kā var ritināt sarakstā vai izvēlnē?

Navigācijas joslā nospiediet **augšupvērsto bultiņu** vai **lejupvērsto bultiņu**.




Ritjosla ekrānā norāda relatīvo atrašanās vietu sarakstā.




Kā sarakstā vai izvēlnē izvēlēties vienu?


Kad viens ir izziņots, navigācijas joslas vidū nospiediet pogu **Izvēlēties**.

Vai arī lietojiet tastatūru, lai ievadītu attiecīgā vienuma numuru.



Kā var ātri iziet no izvēlnes?

Lai jebkurā līmenī aizvērtu izvēlni, nospiediet attiecīgā līdzekļa pogu. Piemēram, nospiediet pogu **Lietotnes** , lai aizvērtu izvēlni Lietotnes.

Lai atkāptos atpakaļ uz izvēlni par vienu līmeni, nospiediet izvēles taustiņu **Iziet** vai **Atpakaļ** .

15 Padomi

Kā apklusināt zvana signālu?

Kad zvana tālrunis, vienu reizi nospiediet lejup joslu **Skaļums**. Vai arī lūdziet sistēmas administratoram, lai jūsu tālrunim iestata līdzekli Netraucēt (DND). Līdzeklis Netraucēt apklusina zvana signālu un novirza zvanus uz balss pastu.

Kā darbojas izvēles taustiņš Pārnest?

Pārnest ļauj jums pārslēgties starp zvaniem un pirms pārsūtīšanas pabeigšanas vai apspriedes privāti sazināties ar katru pusi.

Kā iestatīt ātrās zvanišanas numurus?

Lai iestatītu ātrzvānus un pielāgotu dažādus tālruņa līdzekļus un iestatījumus, lietojiet datora tīmekļa pārlūku, lai piekļūtu savām Cisco vienotā ZP lietotāja iespēju tīmekļa lapām. Lai uzzinātu vietradi URL un papildinformāciju, sazinieties ar sistēmas administratoru.

Kur var atrast lietotāja rokasgrāmatas pilnu versiju?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Amerikas galvenie biroji
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
ASV
<http://www.cisco.com>
Tālrunis: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fakss: +1 408 527-0883

Cisco un Cisco logotips ir uzņēmuma Cisco Systems, Inc. un/vai tā filiāļu ASV un citās valstīs preču zīmes. Visu uzņēmuma Cisco preču zīmju sarakstu var atrast tīmekļvietnē www.cisco.com/go/trademarks. Minētās trešo pušu preču zīmes ir attiecīgo īpašnieku īpašums. Vārda „partneris” izmantošana nenorāda uz Cisco partnerattiecībām ar kādu citu uzņēmumu. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Visas tiesības paturētas.

Publicēta: 2011. gada 24. maijā, OL-25128-01

