

## HURTIGREFERANSE



## Cisco Unified IP-telefon 6921

- 1 Ringe
- 2 Svare på anrop
- 3 Slå av lyden på telefonen
- 4 Talepost
- 5 Viderekoble
- 6 Viderekoble alle anrop
- 7 Sette samtaler på vent
- 8 Konferanse
- 9 Overføre samtaler
- 10 Anropslogg
- 11 Kataloger
- 12 Delte linjer
- 13 Innstillinger
- 14 Navigering
- 15 Tips



### Merk

Skriv ut på papir i Legal-størrelse (8,5 x 14 tommer) for best resultat.



## 1 Ringe

Løft av håndsettet og slå et nummer for å foreta et anrop. Du kan også gjøre ett av følgende:

### Ringe det siste nummeret på nytt

Trykk på funksjonstasten **Gjenta**.

### Ringe med håndsettet på

1. Slå et nummer når telefonen er ledig.
2. Løft håndsettet eller trykk på ett av følgende: en linjeknapp, funksjonstasten **Ring**, hodetelefonknappen , høyttalerknappen  eller **Velg** på navigeringsknappen.


### Kortnummer

Gjør ett av følgende:

- Tast et kortnummer, og trykk på funksjonstasten **Kortnummer**.
- Trykk på pil ned på navigeringsknappen når telefonen er ledig. Bla til et kortnummer og trykk på **Velg** på navigeringsknappen. Navigeringsknappen er plassert midt på telefonen, over tastaturet.

## 2 Svare på anrop

Indikatorer for nytt anrop er:

- et blinkende, rødt lys på håndsettet
- en blinkende, gul linjeknapp
- et animert ikon  og anroper-ID


Løft håndsettet for å svare på anropet. Du kan også trykke på den blinkende, gule linjeknappen, funksjonstasten **Svar** eller hodetelefon- eller høyttalerknappen.

### Svare med flere linjer

Hvis du snakker i telefonen og mottar et anrop til, trykker du på den blinkende, gule linjeknappen for å svare på det andre anropet og sette den første samtalen på vent automatisk.

Telefonen støtter både ett og flere anrop per linje. Spør administratoren om hvilket alternativ som gjelder for din telefon.

## 3 Slå av lyden på telefonen


1. Trykk på **Demp**-knappen  under en samtale. Knappen lyser når dempefunksjonen er aktivert.
2. Trykk på **Demp** en gang til for å deaktivere dempefunksjonen.

## 4 Talepost

Når du mottar en ny melding, vises disse indikatorene på telefonen:

- et rødt lys på håndsettet
- en støtvis summetone (hvis tilgjengelig)
- meldingen "Ny talepost" på telefonskjermen

### Høre på meldinger


Trykk på **Meldinger**-knappen , og følg taleinstruksjonene.

Hvis du har flere linjer, kan du sjekke meldinger for en bestemt linje ved å trykke på linjeknappen først.



## 5 Viderekoble

Trykk på funksjonstasten **Viderekoble** når du mottar et anrop, fra en tilkoblet samtale eller fra en samtale på vent. Samtalen omdirigeres til talepost (eller et annet nummer som er angitt av systemansvarlig). Hvis du vil viderekoble alle innkommende anrop til et annet nummer, kan du se **Viderekoble alle anrop**. Hvis du vil slå av ringetonen, kan du se **Tips**.


## 6 Viderekoble alle anrop

1. Trykk på funksjonstasten **Vid Alle**.
2. Angi et telefonnummer, eller trykk på **Meldinger**-knappen  hvis alle anrop skal viderekobles til talepost.
3. Det skal vises en bekreftelsesmelding på telefonskjermen.
4. Opphev viderekobling ved å trykke på **Vid AV**.  
Bruk nettsidene for brukeralternativer for å angi viderekobling eksternt eller på linje 2 (hvis det støttes). Kontakt systemansvarlig hvis du vil vite mer.

## 7 Sette samtaler på vent


1. Trykk på **Vent**-knappen . Vent-ikonet  vises, og linjeknappen blinker grønt.
2. Du henter tilbake en samtale som er satt på vent, ved å trykke på den blinkende, grønne linjeknappen eller funksjonstasten **HentAnr**.

## 8 Konferanse

1. Trykk på **Konferanse**-knappen  fra en tilkoblet samtale (en samtale som ikke er satt på vent).
2. Foreta et nytt anrop.
3. Trykk på **Konferanse**-knappen eller funksjonstasten **Konferanse** (før eller etter at personen har svart). Konferansen starter, og meldingen "Konferanse" vises på telefonen.
4. Gjenta trinnene over for å legge til flere deltakere. Konferansen avsluttes når alle deltakerne har lagt på.

### Konferanse over flere linjer


Du kan koble sammen to samtaler på to linjer til en konferanse (bare på telefoner med flere linjer).

1. Trykk på **Konferanse**-knappen  fra en tilkoblet samtale (en samtale som ikke er satt på vent).
2. Trykk på linjeknappen for den andre samtalen (den som er satt på vent). Konferansen starter, og meldingen "Konferanse" vises på telefonen.

### Vise og fjerne deltakere




Trykk på funksjonstasten **Detaljer** under en konferansesamtale. Hvis du vil fjerne en deltaker fra konferansen, blir du til deltakeren du vil fjerne, og trykker på funksjonstasten **Fjern**.

## 9 Overføre samtaler

1. Trykk på **Overfør**-knappen  fra en tilkoblet samtale (en samtale som ikke er satt på vent).
2. Angi telefonnummeret til mottakeren av overføringen.
3. Trykk på **Overfør**-knappen eller funksjonstasten **Overfør** (før eller etter at mottakeren har svart). Overføringen fullføres.

# 10 Anropslogg

## Vise anropsloggen

1. Trykk på **Programmer**-knappen .
2. Velg **Anropslogg**. (Bruk navigeringsknappen og **Velg** til å bla og velge.)
3. Velg linjen du vil vise.  
Telefonen viser de 150 siste ubesvarte, oppringte og mottatte anropene.
4. Du kan vise detaljer om et anrop ved å bla til anropet, trykke på funksjonstasten **mer** og deretter på **Detaljer**.
5. Trykk på funksjonstasten **Tilbake**  for å gå tilbake til anropsloggen. Trykk på **Programmer**-knappen  for å gå ut av programmenyen.

## Vise bare ubesvarte anrop

1. Vis anropsloggen.
2. Trykk på funksjonstasten **Ubesvart**.


## Vise bare oppringte anrop

Trykk på pil opp på navigeringsknappen når telefonen er ledig og alle menyene er lukket.

## Ringe fra anropsloggen

1. Vis anropsloggen, eller gå til ubesvarte eller oppringte anrop.
2. Bla til en oppføring og løft håndsettet, eller trykk på en linjeknapp eller **Velg**-knappen.  
Hvis du vil endre nummeret før du ringer, trykker du på funksjonstasten **mer** > **Rediger**.

# 11 Kataloger

1. Trykk på **Kontakter**-knappen .
2. Velg en katalog. (Bruk navigeringsknappen og **Velg** til å bla og velge.)
3. Bruk tastaturet til å angi søkekriterier.
4. Trykk på funksjonstasten **Bekreft**.
5. Bla til en oppføring og trykk på funksjonstasten **Ring** for å ringe.

# 12 Delte linjer

Hvis du deler en linje med en kollega, viser linjeknappen anropsaktiviteten på den delte linjen:

- Blinkende gul: Innkommende anrop på den delte linjen. Du eller kollegaen din kan svare på anropet.
- Rød linjeknapp: Kollegaen din snakker på den delte linjen.
- Blinkende rød linjeknapp: Kollegaen har satt et anrop på den delte linjen på vent. Du eller kollegaen din kan gjenoppta anropet.


# 13 Innstillinger

## Volum


Volumknappen er plassert på venstre side på tastaturet.

- Juster volumet for håndsettet, hodetelefonen eller høyttaleren ved å trykke på **volumknappen** når telefonen er i bruk.
- Juster ringetonevolumet ved å trykke opp eller ned på **volumknappen**.
- Demp telefonen når den ringer ved å trykke ned på **volumknappen** én gang (hvis du trykker flere ganger, reduseres ringetonevolumet).

## Ringetone

1. Trykk på **Programmer**-knappen .
2. Velg **Innstillinger**. (Bruk navigeringsknappen og **Velg** til å bla og velge.)
3. Velg **Ringetone**.
4. Velg eventuelt en linje.
5. Bla gjennom listen med ringetoner, og trykk på **SpillAv** for å høre på ringetonen.
6. Trykk på **Angi** og **Bruk** for å lagre et valg.

## Skjermkontrast

1. Trykk på **Programmer**-knappen .
2. Velg **Innstillinger**. (Bruk navigeringsknappen og **Velg** til å bla og velge.)
3. Velg **Kontrast**.
4. Trykk opp eller ned på navigeringsknappen.
5. Trykk på funksjonstasten **Lagre**.

# 14 Navigering

## Hvor er linjeknappene?

Det er to linjeknapper ved siden av tastaturet. Telefonen kan støtte begge linjene eller bare linje 1. Den systemansvarlige kan knytte en funksjon, for eksempel et kortnummer, til linje 2-knappen.



## Hvor er funksjonstastene?

Det er fire funksjonstaster under telefonskjermen. Du kan trykke på funksjonstasten **mer** (når den er tilgjengelig) for å vise flere funksjonstaster.




## Hvordan blar jeg i lister og menyer?

Trykk på **pil opp** eller **ned** på navigeringsknappen.




Et rullefelt på skjermen viser den relative posisjonen i en liste.




## Hvordan velger jeg et element i en liste eller meny?


Trykk på **Velg** midt på navigeringsknappen når elementet er merket.

Du kan også bruke tastaturet til å angi nummeret for et element.



## Hvordan går jeg ut av en meny?

Trykk på den tilsvarende funksjonsknappen for å lukke en meny fra et hvilket som helst nivå. Trykk for eksempel på **Programmer**-knappen  for å gå ut av programmenyen.

Trykk på funksjonstasten **Avslutt** eller **Tilbake**  for å gå tilbake ett nivå i en meny.

# 15 Tips

## Hvordan slår jeg av ringetonen?

Trykk ned på **volumknappen** én gang mens telefonen ringer. Du kan også be den systemansvarlige om å konfigurere **Ikke forstyr-funksjonen** på telefonen. Når **Ikke forstyr-funksjonen** er aktivert, er ringetonen slått av, og innkommende anrop omdirigeres til talepost.

## Hvordan fungerer funksjonstasten Bytt?

Med funksjonstasten **Bytt** kan du veksle mellom samtaler og snakke med hver person før du overfører en samtale eller starter en konferansesamtale.

## Hvordan konfigurerer jeg kortnumre?

Når du skal konfigurere kortnumre og tilpasse ulike funksjoner og innstillinger for telefonen, bruker du en nettleser på datamaskinen for å få tilgang til nettsidene for brukervalg for Cisco Unified CM. Kontakt systemansvarlig for å få vite URLen og for ytterligere informasjon.

## Hvor finner jeg en fullstendig brukerhåndbok?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html)

Hovedkontor i USA  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Telefon: +1 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Faks: +1 408 527-0883

Cisco og Cisco-logoen er varemerker for Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land. Du finner en oversikt over Ciscos varemerker på [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Tredjeparts varemerker som nevnes her, tilhører respektive eiere. Bruken av ordet partner antyder ikke et partnerskapsforhold mellom Cisco og noe annet selskap. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Med enerett.

Publisert 24. mai 2011, OL-25128-01

