



Telefon IP Cisco Unified 6921

- 1 Wybieranie numeru
- 2 Odbieranie
- 3 Wyciszanie
- 4 Poczta głosowa
- 5 Przekierowywanie połączenia
- 6 Przekierowywanie wszystkich połączeń
- 7 Zawieszanie
- 8 Połączenie konferencyjne
- 9 Przekazywanie
- 10 Historia połączeń
- 11 Książki telefoniczne
- 12 Linie wspólne
- 13 Ustawienia
- 14 Nawigacja
- 15 Wskazówki



Uwaga

Najlepiej wydrukować na papierze o rozmiarach 8,5 x 14 cali (w formacie Legal).



1 Wybieranie numeru

W celu nawiązania połączenia podnieś słuchawkę i wybierz numer. Możesz też wypróbować jedno z następujących alternatywnych rozwiązań.

Ponowne wybieranie ostatniego numeru

Naciśnij klawisz programowy **Powtórz**.

Wybieranie numeru z odłożoną słuchawką

1. Wprowadź numer, gdy telefon jest w stanie oczekiwania.
2. Podnieś słuchawkę lub naciśnij jeden z przycisków: przycisk linii, klawisz programowy **Połączenie**, przycisk zestawu nagłownego , przycisk układu głośnomówiącego  lub okrągły przycisk **Wybierz** na pasku Nawigacja.

Szybkie wybieranie


Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wprowadź numer szybkiego wybierania i naciśnij klawisz programowy **Szybkie wybieranie**.
- Naciśnij przycisk strzałki **w dół** na pasku Nawigacja, gdy telefon jest w stanie oczekiwania. Następnie przewiń do pozycji szybkiego wybierania i naciśnij okrągły przycisk **Wybierz** na pasku Nawigacja.

Pasek Nawigacja znajduje się w środkowej części telefonu, nad klawiaturą.

2 Odbieranie

Wskaźniki nowego połączenia:

- Migająca czerwona lampka na słuchawce.
- Migający na pomarańczowo przycisk linii.
- Animowana ikona  i identyfikator abonenta dzwoniącego.


Aby odebrać połączenie, podnieś słuchawkę. Możesz też nacisnąć migający pomarańczowy przycisk linii, klawisz programowy **Odbierz** albo niepodświetlony przycisk zestawu nagłownego lub układu głośnomówiącego.

Odbieranie na kilku liniach

Jeśli podczas rozmowy nadejdzie nowe połączenie, naciśnij migający na pomarańczowo przycisk linii, aby odebrać drugie połączenie i automatycznie zawiesić pierwsze połączenie.

Telefon obsługuje zarówno funkcję jednego połączenia na linię, jak i funkcję wielu połączeń na linię. Poproś administratora o pomoc w wyborze właściwej opcji.

3 Wyciszanie


1. Podczas połączenia naciśnij przycisk **Wycisz** . Przycisk zacznie świecić, co oznacza, że wyciszenie jest włączone.
2. Naciśnij ponownie przycisk **Wycisz**, aby wyłączyć wyciszenie.

4 Poczta głosowa

Nadejście nowej wiadomości jest sygnalizowane przez telefon w następujący sposób:

- Zapalona stale czerwona lampka na słuchawce.
- Ton wiadomości oczekujących (jeśli jest dostępny).
- Komunikat „Nowe wiadomości głosowe” na ekranie.

Odsłuchiwanie wiadomości

Naciśnij przycisk **Wiadomości**  i postępuj zgodnie z komunikatami głosowymi.


Jeśli jest dostępnych kilka linii, wiadomości dla wybranej linii można sprawdzić, naciskając najpierw przycisk linii.

5 Przekierowywanie połączenia

W przypadku odebranego, przychodzącego lub zawieszono połączenia naciśnij klawisz programowy **Przekieruj**. Za pomocą funkcji Przekieruj można przekierować połączenie do poczty głosowej lub na inny numer (skonfigurowany wcześniej przez administratora systemu).



Aby przekierować wszystkie połączenia przychodzące na inny numer, użyj klawisza programowego Przekierowanie wszystkich połączeń. Aby wyciszyć dzwonek, zobacz Wskazówki.

6 Przekierowywanie wszystkich połączeń


1. Naciśnij klawisz programowy **Przek. wsz.**
2. Wprowadź numer telefonu lub naciśnij przycisk **Wiadomości** , aby przekazać wszystkie połączenia do poczty głosowej.
3. Sprawdź, czy na ekranie telefonu zostało wyświetlone potwierdzenie.
4. Aby anulować przekierowywanie połączeń, naciśnij przycisk **Przek. WYŁ.**

Aby skonfigurować przekierowywanie zdalnie lub na linii 2 (jeśli jest obsługiwana), przejdź do strony WWW opcji użytkownika. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem systemu.

7 Zawieszanie

1. Naciśnij przycisk **Zawieś** . Zostanie wyświetlona ikona zawieszono połączenia  a przycisk linii zacznie migać na zielono.
2. Aby wznowić zawieszono połączenie, naciśnij migający na zielono przycisk lub klawisz programowy **Wznów**.


8 Połączenie konferencyjne

1. Przy aktywnym połączeniu (niezawieszono) naciśnij przycisk **Konferencja** .
2. Nawiąż nowe połączenie.
3. Naciśnij przycisk **Konferencja** lub klawisz programowy **Konferencja** (przed odebraniem lub po odebraniu połączenia).
Rozpocznie się konferencja i na ekranie telefonu pojawi się komunikat „Konferencja”.
4. Powtórz opisane powyżej czynności, aby dodać kolejnych uczestników.

Konferencja kończy się, gdy wszyscy uczestnicy odłożą słuchawki.

Konferencja na kilku liniach


Z dwóch połączeń na dwóch liniach można utworzyć połączenie konferencyjne (dotyczy tylko telefonów obsługujących kilka linii).

1. Przy aktywnym połączeniu (niezawieszono) naciśnij przycisk **Konferencja** .
2. Naciśnij przycisk linii drugiego (zawieszono) połączenia.
Rozpocznie się konferencja i na ekranie telefonu pojawi się komunikat „Konferencja”.

Wyświetlanie i usuwanie uczestników




Podczas konferencji naciśnij klawisz programowy **Szczegóły**. Aby usunąć uczestnika z konferencji, przewiń ekran do jego nazwy i naciśnij klawisz programowy **Usuń**.

9 Przekazywanie

1. Przy aktywnym połączeniu (niezawieszono) naciśnij przycisk **Przekaż** .
2. Wprowadź numer telefonu odbiorcy, do którego chcesz przekazać rozmowę.
3. Naciśnij przycisk **Przekaż** lub klawisz programowy **Przekaż** (przed odebraniem lub po odebraniu połączenia przez odbiorcę).
Połączenie zostanie przekazane.

10 Historia połączeń

Wyświetlanie historii połączeń

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz opcję **Historia połączeń**. (Do przewijania i wybierania użyj klawiszy nawigacyjnych oraz okrągłego przycisku **Wybierz**).
3. Wybierz linię, której historię chcesz wyświetlić.
Na telefonie można wyświetlić ostatnich 150 połączeń: nieodebranych, wybranych i odebranych.
4. Aby wyświetlić szczegóły połączenia, przejdź do połączenia i naciśnij klawisz programowy **więcej**, a następnie klawisz **Szczegóły**.
5. Aby powrócić do historii połączeń, naciśnij klawisz programowy **Wstecz** . Aby wyjść z menu Aplikacje, naciśnij przycisk **Aplikacje** .

Przeglądanie tylko nieodebranych połączeń

1. Wyświetl historię połączeń.
2. Naciśnij klawisz programowy **Połączenia nieodebrane**.


Przeglądanie tylko wybranych połączeń

Naciśnij przycisk strzałki w górę na klawiaturze nawigacyjnej, gdy telefon jest w stanie oczekiwania i wszystkie menu są zamknięte.

Wybieranie numeru z historii połączeń

1. Wyświetl historię połączeń albo przejdź do połączeń nieodebranych lub wybranych.
2. Przewiń do odpowiedniej pozycji i podnieś słuchawkę albo naciśnij przycisk linii lub przycisk **Wybierz**.
Aby edytować numer przed jego wybraniem, naciśnij klawisze programowe: **więcej** > **Edycja**.

11 Książki telefoniczne

1. Naciśnij przycisk **Kontakty** .
2. Wybierz książkę telefoniczną. (Do przewijania i wybierania użyj klawiszy nawigacyjnych oraz okrągłego przycisku **Wybierz**).
3. Wprowadź kryteria wyszukiwania przy użyciu klawiatury.
4. Naciśnij klawisz programowy **Wyślij**.
5. Aby wybrać numer, przewiń do odpowiedniej pozycji i naciśnij klawisz programowy **Połącz**.

12 Linie wspólne

Jeśli dzielisz linię ze współpracownikiem, aktywność na linii jest sygnalizowana na przycisku linii:

- Miga na pomarańczowo — połączenie przychodzące na linii wspólnej. Możesz odebrać połączenie lub poczekać, aż zrobi to współpracownik.
- Świeci na czerwono — współpracownik prowadzi rozmowę na linii wspólnej.
- Miga na czerwono — współpracownik zawiesił połączenie na linii wspólnej. Możesz wznowić połączenie lub poczekać, aż zrobi to współpracownik.


13 Ustawienia

Głośność


Klawisz głośności znajduje się po lewej stronie klawiatury.

- Aby dostosować głośność słuchawki, zestawu nagłownego lub układu głośnomówiącego, naciskaj klawisz **głośności** podczas używania telefonu.
- Aby dostosować głośność dzwonka, naciśnij górę lub dół klawisza **głośności**.
- Aby wyciszyć dzwoniący telefon, naciśnij raz dół klawisza **głośności** (kilkukrotne naciśnięcie spowoduje ściszenie dzwonka).

Sygnał dzwonka

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz opcję **Preferencje**. (Do przewijania i wybierania użyj klawiszy nawigacyjnych oraz okrągłego przycisku **Wybierz**).
3. Wybierz opcję **Sygnał dzwonka**.
4. W razie potrzeby wybierz linię.
5. Przewiń listę dzwonek i naciśnij przycisk **Odtwórz**, aby usłyszeć dzwonek.
6. Wybierz kolejno opcje **Ustaw** i **Zastosuj**, aby zapisać wybrany dzwonek.

Kontrast ekranu

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz opcję **Preferencje**. (Do przewijania i wybierania użyj klawiszy nawigacyjnych oraz okrągłego przycisku **Wybierz**).
3. Wybierz opcję **Kontrast**.
4. Naciśnij górny lub dolny klawisz nawigacyjny.
5. Naciśnij klawisz programowy **Zapisz**.

14 Nawigacja

Gdzie znajdują się przyciski linii?

Dwa przyciski linii znajdują się obok klawiatury. Telefon może obsługiwać obie linie lub tylko Linie 1.

Do przycisku Linii 2 administrator systemu może przypisać funkcję, na przykład szybkiego wybierania.



Gdzie znajdują się klawisze programowe?

Cztery klawisze programowe znajdują się pod ekranem telefonu.

Po naciśnięciu klawisza programowego **więcej** (jeśli jest dostępny) wyświetlane są dodatkowe klawisze programowe.




Jak przewijać listy lub menu?

Naciśnij przycisk strzałki w **górę** lub w **dół** na klawiaturze nawigacyjnej.




Pasek przewijania na ekranie wskazuje względną pozycję na liście.



Jak wybrać pozycję z listy lub menu?


Po podświetleniu elementu naciśnij środkowy klawisz nawigacyjny **Wybierz**.


Możesz też wpisać numer elementu za pomocą klawiatury.



Jak szybko zamknąć menu?

Aby zamknąć menu na dowolnym poziomie, naciśnij przycisk odpowiadający mu funkcji. Aby zamknąć na przykład menu

Aplikacje, naciśnij przycisk **Aplikacje** .

Aby przejść w menu o jeden poziom wstecz, naciśnij klawisz programowy **Wyjście** lub **Wstecz** .

15 Wskazówki

Jak wyciszyć dzwonek?

Gdy dzwoni telefon, naciśnij raz dół klawisza **głośności**. Możesz też poprosić administratora systemu o skonfigurowanie w telefonie funkcji Nie przeszkadzać. Funkcja Nie przeszkadzać umożliwia wyciszenie dzwonka i przekierowywanie połączeń do poczty głosowej.

Do czego służy klawisz programowy Zamień?

Klawisz programowy **Zamień** umożliwia przełączanie połączeń i prowadzenie osobnych rozmów z poszczególnymi osobami przed przekazaniem połączenia lub ustanowieniem konferencji.

Jak skonfigurować klawisze szybkiego wybierania?

Aby skonfigurować klawisze szybkiego wybierania i dostosować różne funkcje i ustawienia telefonu, należy użyć przeglądarki internetowej na komputerze w celu uzyskania dostępu do stron WWW opcji użytkownika Cisco Unified CM. Aby uzyskać adres URL i inne informacje, należy skontaktować się z administratorem systemu.

Gdzie można znaleźć pełny podręcznik użytkownika?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Siedziba w Ameryce
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Faks: +1 408 527-0883



Cisco i logo Cisco są znakami towarowymi firmy Cisco Systems, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Lista znaków towarowych firmy Cisco jest dostępna na stronie www.cisco.com/go/trademarks. Wymienione znaki towarowe innych firm należą do odpowiednich właścicieli. Użycie słowa „partner” nie oznacza stosunku partnerstwa między firmą Cisco a jakkolwiek inną firmą. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Data publikacji: 24 maja 2011, OL-25128-01