



Běžné úkony při telefonování

Zahájit hovor	Zvedněte sluchátko před zadáním nebo po zadání čísla.
Opakovat hovor	Stiskněte tlačítko Opakovat .
Hovor do sluchátka a poslech reproduktoru	(Pouze režim poslechu ve skupině.) Stiskněte tlačítko SPoslech .
Poslech jen z reproduktoru	(Pouze režim monitoru.) Stiskněte tlačítko Monitor .
Použit logy hovorů	Stiskněte tlačítko  a vyberte možnosti Adresáře > Zmeškané hovory , Odchozí hovory nebo Přijaté hovory . Vyberte číslo a stiskněte tlačítko Volat .
Upravit číslo	Stiskněte tlačítko Upravit , << nebo >>.
Přidržet hovor nebo pokračovat v hovoru	Zvýrazněte hovor, který chcete přidržet nebo ve kterém chcete pokračovat, a stiskněte tlačítko  .
Přepojit hovor na jiné číslo	Stiskněte tlačítko Přepoj , zadejte číslo a potom znovu stiskněte tlačítko Přepoj .
Zahájit standardní konferenční hovor (ad hoc)	Stiskněte více > Konfer a zavolejte účastníka. Potom znovu stiskněte tlačítko Konfer .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)



STRUČNÝ PŘEHLED



Telefon Cisco Unified IP Phone 7906G a 7911G pro systém Cisco Unified Communications Manager 8.0

Běžné úkony při telefonování
Definice softwarových tlačítek
Ikony na displeji telefonu
Ikony tlačítek










Definice softwarových tlačítek

Aktualiz	Obnoví obsah.
CallBack	Aktivuje upozornění na uvolnění obsazené linky.
Hledat	Vyhledá záznam adresáře.
JVyzved	Přijme hovor vyzvánějící v přidružené skupině.
Konec	Odpojí aktuální hovor.
Konec	Návrat na předchozí obrazovku.
Konference	Vytvoří konferenční hovor.
kPřístp	Připojí uživatele k hovoru na sdílené lince a vytvoří konferenční hovor.
MeetMe	Uspořádá konferenci Meet-Me.
Monitor	Aktivuje hlasitý příposlech pomocí reproduktoru.
MonVyp	Deaktivuje funkci Monitor.
Nerušit	Zapne nebo vypne funkci Nerušit.
Odebrat	Odebere účastníka konference.
Odklonit	Odešle nebo přesměruje hovor na systém hlasových zpráv.
OdpPosl	Odpojí účastníka konference, který se připojil jako poslední.
Odstranit	Při použití funkce Upravit odstraní znaky napravo od kurzoru.
Opakovat	Vytočí poslední volané číslo.
Park	Zaparkuje hovor.
Přepoj	Přepojí hovor.
Přesměr	Nastaví nebo zruší přesměrování hovorů.
Přijmout	Přijmout hovor.
Přistoupit	Připojí uživatele k hovoru na sdílené lince.
QRT	Odešle informaci o problémech s hovory správci systému.






SeznKnf	Zobrazí účastníky konferenčního hovoru.
Smazat	Odstraní záznamy nebo nastavení.
Smazat	Obnoví výchozí hodnoty nastavení.
SPoslech	Hovor s použitím sluchátka a poslechem reproduktoru (skupinový poslech).
SPVyp	Zakáže skupinový poslech.
SVyzved	Přijme hovor vyzvánějící v jiné skupině nebo na jiné lince.
Upravit	Umožňuje upravit číslo v logu hovorů.
více	Zobrazí další softwarová tlačítka.
Video (pouze protokol SCCP)	Zvolí režim zobrazení videa.
Volat	Zahájí volání telefonního čísla.
Volat	Uskuteční nový hovor.
Vyzved	Přijme hovor, který vyzvání na jiném telefonu ve vaší skupině.
Zavřít	Zavře aktuální okno.
ZkrVolb	Volání pomocí čísla rychlé volby.
Zprávy	Poskytuje přístup k systému hlasové schránky.
Zrušit	Zruší akci nebo zavře obrazovku bez použití změn.
<<	Vymaže zadané znaky.
>>	Umožňuje přecházet mezi zadanými znaky.

Ikony na displeji telefonu




Stav linky a hovoru

	Přesměrování hovorů je povoleno
	Přidržený hovor, vzdálený přidržený hovor
	Spojený hovor
	Zvednuto
	Zavěšeno
	Příchozí hovor
	Sdílená linka se používá
	Ověřený hovor
	Šifrovaný hovor





Další funkce

	Rychlá volba je nakonfigurována
	Indikace čekající hlasové zprávy
	Vybraná možnost
	Funkce povolena
	Záznam adresy URL v logu hovorů je připraven k úpravě (pouze protokol SIP)

Zvukový režim a režim videa

	Používá se sluchátko
	Používá se reproduktor (funkce Monitor je zapnuta)
	Video je povoleno (telefon Cisco Unified IP Phone 7911G pouze pro protokol SCCP)

Ikony tlačítek

	Hlasitost
	Navigace
	Přidržení hovoru
	Nabídka Aplikace