

Tarefas comuns do telefone

Colocar uma chamada em espera/retomar uma chamada	Pressione Espera ou Contin.
Transferir uma chamada para um novo número	Pressione Transf. , digite um número de destino e, em seguida, pressione Transf. novamente.
Rediscar um número	Pressione Redisc. ou  .
Silenciar o telefone	Pressione SilAti Para ativar o microfone, pressione SilDes.
Iniciar uma chamada de conferência padrão	Pressione Confrn. Disque um número e pressione Confrn novamente. Repita para cada participante.
Desviar seu ramal	Pressione DsvTdCh. Digite o número para o qual você deseja desviar todas as chamadas. Cancele pressionando DsvTdCh.
Utilizar os registros de chamadas	Selecione Menu > Histórico de chamadas para escolher um registro de chamadas. Para discar, realce uma listagem e selecione.
Mover uma linha compartilhada entre o telefone de mesa e o telefone sem fio	No telefone com a chamada ativa, pressione Espera . No outro telefone, pressione Contin. para conectar-se à chamada.



Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems e o logotipo Cisco Systems são marcas registradas de Cisco Systems, Inc. ou de suas filiais nos E.U.A e em outros países. Todas as outras marcas ou nomes mencionados neste documento ou no Web site são propriedade dos respectivos detentores. A utilização do termo "parceiro" não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (0501R)



Telefone IP sem fio da Cisco Unified 7920 para Cisco Unified CallManager 5.0 (SCCP)

Tarefas comuns do telefone

Usando o telefone

Teclas de atalho

Definições das teclas de função

Ícones da tela do telefone

Usando o telefone

Ligar o telefone	Pressione e mantenha pressionada a  (tecla vermelha) até que o telefone seja ligado.
Efetuar uma chamada	Disque o número e pressione  (tecla verde). (Não há nenhum sinal de discagem).
Atender uma chamada	Pressione  (tecla verde).
Desligar uma chamada	Pressione  (tecla vermelha).
Acessar funções do telefone	Pressione  ou  (tecla de função) do recurso. Use  ou  para ver outras funções.
Acessar opções de Menu	Pressione  (Menu) e use  ou  para ver menus.
Desligar o telefone	Pressione e mantenha pressionada a  (tecla vermelha) até que o telefone seja desligado.

Teclas de atalho

Bloquear/desbloquear teclado	Pressione e mantenha pressionada  (tecla #).  indica que o teclado está bloqueado. Para desbloquear, pressione  e OK .
Alternar campainha para vibrar	Pressione e mantenha pressionada  (tecla *). Surgem "Vibração lig." e  . Para ativar a campainha, pressione  e  desaparece.
Ajustar volume do alto-falante	Pressione  para obter a tela de volume. Pressione  para aumentar ou  para reduzir o volume.
Acessar mensagens de voz	Pressione e mantenha pressionada  por um momento para conectar-se ao sistema de mensagens de voz.
Rediscar um número	Pressione  para ver números discados. Pressione  para localizar o número e pressione  .

Definições das teclas de função

Atender	Atender uma chamada
Atual.	Atualizar conteúdo
Canc.	Cancelar uma ação ou sair da tela sem aplicar as alterações
Captura	Atender uma chamada em seu grupo
Confrn	Criar uma chamada de conferência
Contin.	Retomar uma chamada em espera
DesÚltC	Desligar o último participante adicionado à conferência
Desvlme	Enviar uma chamada para o seu sistema de mensagens de voz
Detalhe	Exibir detalhes em um registro
DiscAbr	Discar através de um número de índice de discagem rápida
Discar	Discar um número de telefone
DsvTdCh	Configurar/cancelar o encaminhamento de chamadas
EdtDisc	Editar um número em um registro de chamadas
Elimin.	Remover caracteres no cursor ao usar EdtDisc
Enviar	Procurar uma listagem de diretório
Estac.	Armazenar uma chamada utilizando Estacionamento de chamadas
GrpCapt	Atender uma chamada que está tocando em um outro grupo
IDCM	Comunicar chamadas suspeitas
Interc	Participar de uma chamada em uma linha compartilhada
IntercC	Adicionar-se a uma chamada em uma linha compartilhada e estabelecer uma conferência
Limpar	Eliminar registros ou definições
ListTel	Acessar opções do menu Lista telefônica

LstCnf	Visualizar os participantes de uma conferência
MeetMe	Organizar uma chamada de conferência MeetMe
Menu	Acessar menus do telefone
NovaCh.	Efetuar nova chamada
OutrCap	Atender uma chamada que está tocando em um outro grupo associado ao seu grupo
QRT	Enviar problemas relacionados às chamadas para o administrador do sistema
ReCham	Receber uma notificação quando um ramal ocupado ficar disponível
Redis.	Rediscar o último número chamado
Remover	Remover um participante da conferência
Salvar	Gravar as definições selecionadas
Selec.	Selecionar um item na tela
Serv.	Acessar serviços de telefone
SilAti/SilDes	Silenciar uma chamada/desativar silenciar
TermCh.	Desligar a chamada atual
Transf.	Transferir uma chamada
TrfrDir	Conectar duas chamadas uma à outra
Unir	Unir várias chamadas que já estão em uma única linha para criar uma conferência
Volume	Ajustar volume do alto-falante

Usando teclas de aceleração de discagem rápida

Configurar teclas de aceleração de discagem rápida	Selecione Menu > Diretório > Lista telefônica > Discagem rápida . Rolar para um item de discagem rápida sem um ✓. Pressione Detalhe , em seguida, Editar e digite um número de telefone.
Usar teclas de aceleração de discagem rápida	Pressione e mantenha pressionada Ⓜ (teclas 2 a 9) para acessar o número de discagem rápida.

Ícones da tela do telefone

Estados da linha e da chamada

	Encaminhamento de chamadas ativado
	Chamada em espera
	Chamada estabelecida
	Chamada recebida
	Linha telefônica

Outras funções

	Número de discagem rápida configurado
	Serviços configurados
	Linha RLO em uso
	A linha RLO está inativa
	Indicador de RLO indisponível para esta linha

Criando entradas na Lista telefônica

Selecione **Menu > Diretório > Lista telefônica > Adicionar**. Role até o item de entrada, selecione-o e pressione **Editar**.

Digite o nome e o número do telefone usando o teclado e estas teclas de atalho:

Texto: Pressione a tecla numérica 1 a 3 vezes para obter o caractere correto. Para espaços, pressione **▶** ou **▼**.

Maiúscula: Pressione **Ⓜ** para alternar entre maiúscula e minúscula. **ABC** ou **abc** é exibido à direita da tela.

Números: Pressione a tecla numérica 4 vezes.

Símbolos: Pressione **Ⓜ** para obter a tabela de símbolos.

Use setas para localizar o símbolo desejado e pressione

Utilizar para inserir símbolos.