



## Typowe funkcje telefonu

Zawieszenie lub wznowienie połączenia	Naciśnij klawisz <b>Zawieś</b> lub <b>Wznów</b> .
Przekazywanie połączenia pod nowy numer	Naciśnij klawisz <b>Opcje</b> > <b>Przekaż</b> , wprowadź docelowy numer telefonu, a następnie naciśnij ponownie klawisz <b>Opcje</b> > <b>Przekaż</b> .
Ponowne wybieranie numeru	Naciśnij dwukrotnie klawisz  lub naciśnij klawisz <b>Opcje</b> > <b>Powtórz</b> .
Rozpoczynanie standardowego połączenia konferencyjnego	Wybierz kolejno <b>Opcje</b> > <b>Konfer</b> . Wybierz numer, a następnie ponownie wybierz <b>Opcje</b> > <b>Konfer</b> . Powtarzaj te czynności dla każdego połączenia.
Przekierowanie połączeń	Wybierz kolejno <b>Opcje</b> > <b>Przek</b> . Wprowadź numer telefonu, na który chcesz przekierowywać połączenia. Aby anulować, wybierz <b>Opcje</b> > <b>Przek</b> .
Korzystanie z dzienników połączeń	Wybierz kolejno opcje <b>Katalog (Książka)</b> > <b>Połączenia nieodebrane</b> , <b>Połączenia odebrane</b> lub <b>Połączenia wybierane</b> . Aby wybrać numer, przejdź do pozycji i naciśnij klawisz <b>Wybierz</b> lub  .
Przełączanie połączeń na wspólnej linii między telefonem stacjonarnym a bezprzewodowym	W telefonie, z którego prowadzisz rozmowę, naciśnij klawisz <b>Zawieś</b> . W drugim telefonie wybierz połączenie na linii wspólnej i naciśnij klawisz <b>Wznów</b> , aby przywrócić zawieszony połączenie.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17618-01







### SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI









## Bezprzewodowy telefon IP Cisco Unified 7921G dla systemu Cisco Unified Communications Manager 7.0

Posługiwanie się telefonem  
Klawisze skrótów i przyciski  
Definicje klawiszy programowych  
Wprowadzanie tekstu  
Ikony na wyświetlaczu telefonu  
Typowe funkcje telefonu

## Posługiwanie się telefonem

Włączanie i wyłączenie telefonu	Naciśnij i przytrzymaj klawisz  , aż telefon się włączy lub wyłączy.
Dostęp do funkcji telefonu	Naciśnij klawisz <b>Opcje</b> , aby wyświetlić listę funkcji: <ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij klawisz z cyfrą odpowiadającą wybranej funkcji <i>lub</i></li> <li>Przewiń do funkcji i naciśnij klawisz .</li> </ul>
Dostęp do opcji menu głównego	Naciśnij strzałkę nawigacyjną, aby uzyskać dostęp do: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menu Katalog (<b>Książka</b>)</li> <li>Widoku Linia (<b>Telefon</b>)</li> <li>Menu Ustawienia (<b>Narzędzia</b>)</li> <li>Menu Usługi (<b>Świat</b>)</li> </ul> Naciśnij klawisz z cyfrą odpowiadającą wybranej opcji menu.
Dostęp do książki telefonicznej	Naciśnij klawisz <b>Książka tel.</b> lub <b>Katalog</b> > <b>Książka telefoniczna</b> .
Regulacja jasności ekranu	Wybierz kolejno <b>Ustawienia</b> > <b>Ustawienia telefonu</b> > <b>Ustawienia ekranu</b> i wybierz opcję <b>Jasność ekranu</b> . Naciśnij klawisz  lub  , a następnie naciśnij klawisz <b>Zapisz</b> .

## Klawisze skrótów i przyciski


Przełączanie dzwonka na alarm wibracyjny lub dzwonicie	Naciśnij i przytrzymaj klawisz  .
Dostęp do wiadomości głosowych	Naciśnij i przytrzymaj klawisz  .
Regulacja głośności dzwonka, słuchawki oraz głośnika	Naciśnij klawisz  w górę lub w dół.
Wyciszenie/anulowanie wyciszenia telefonu	Naciśnij klawisz  .
Przełączanie pomiędzy słuchawką a głośnikiem	Naciśnij i przytrzymaj klawisz  .
Blokowanie klawiatury	Naciśnij i przytrzymaj klawisz  .
Odblokowanie klawiatury	Naciśnij kolejno klawisze <b>Odblokuj</b> i <b>OK</b> .

## Definicje klawiszy programowych

<b>Dołącz</b>	Połączenie kilku połączeń na jednej linii w celu utworzenia połączenia konferencyjnego
<b>Edycja</b>	Edycja numeru w dzienniku połączeń
<b>HLog</b>	Zalogowanie lub wylogowanie z grupy poszukiwana
<b>Komunikat</b>	Dostęp do poczty głosowej
<b>Konfer</b>	Utworzenie połączenia konferencyjnego
<b>Książka tel.</b>	Otwarcie książki telefonicznej
<b>ListaK</b>	Wyświetlenie uczestników konferencji
<b>MCID</b>	Raport podejrzanych połączeń
<b>MostKnf</b>	Utworzenie konferencji typu MostKnf
<b>NPrzszk</b>	Włączenie lub wyłączenie funkcji Nie przeszkadzać (NPrzszk)
<b>Oddzwon</b>	Abonent jest powiadamiany, gdy zajęty numer jest już dostępny
<b>Parkuj</b>	Zapisanie połączenia przy użyciu funkcji Parkuj połączenie
<b>PrzejmG</b>	Odebranie połączenia dzwoniącego w innej grupie lub na innej linii
<b>Przejmij</b>	Odebranie połączenia w grupie użytkownika
<b>Przek.</b>	Skonfigurowanie/anulowanie przekierowywania połączeń
<b>Przekaż</b>	Przekazywanie połączeń
<b>PrzkBzp</b>	Połączenie dwóch rozmów
<b>PrzkNat</b>	Przekazanie połączenia do systemu wiadomości głosowych
<b>QRT</b>	Przesyłanie problemów z połączeniem do administratora systemu
<b>SkrWybier</b>	Wybieranie numeru przy użyciu numeru szybkiego wybierania
<b>Usuń</b>	Usunięcie uczestnika konferencji
<b>UsuńOst</b>	Usunięcie uczestnika ostatnio dołączonego do konferencji
<b>Wtrąć</b>	Dodawanie się do połączenia na linii wspólnej


## Wprowadzanie tekstu

**Znak** — naciśnij klawisz raz lub kilka razy.


**Spacja** — naciśnij klawisz .


**Cyfra** — naciśnij klawisz z wybraną cyfrą.

**Symbol** — naciśnij następujące klawisze:

, aby wpisać \* + - / = \ : ;













, aby wpisać spację, . ‘ “ | \_ ~ ’

, aby wpisać # ? ( ) [ ] { }




, aby wpisać ! @ < > \$ % ^ &

## Ikony na wyświetlaczu telefonu









### Stany linii i połączeń

	Słuchawka podniesiona
	Trwające połączenie
	Połączenie zawieszone
	Przekierowywanie połączeń włączone
	Linia wspólna w użyciu
	Połączenie przychodzące lub dzwoniąca monitorowana linia BLF (Przejmij BLF)
	Monitorowana linia BLF jest w użyciu
	Monitorowana linia BLF jest wolna
	Monitorowana linia BLF jest w stanie Nie przeszkadzać
	Szybkie wybieranie, dziennik połączeń lub książka telefoniczna (stan BLF nieznan)
	Linia interkomu jest wolna
	Linia interkomu jest w jednokierunkowym trybie audio
	Linia interkomu jest w dwukierunkowym trybie audio

### Funkcje linii

	Linia telefoniczna
	Adres URL usługi
	Wiadomość głosowa

### Inne funkcje

	Wyciszenie włączone
	Zestaw nagłowny aktywny
	Tryb głośnika aktywny
	Dzwonek wyłączony (tryb cichy)
	Dzwonek i alarm wibracyjny włączone
	Włączony tylko alarm wibracyjny
	Aplikacja aktywna
	Stan sygnału radiowego
	Brak sygnału radiowego
	Stan naładowania baterii
	Podłączony do ładowarki biurkowej
	Podłączony do ładowarki biurkowej, dzwonek wyłączony (tryb cichy)
	Klawiatura zablokowana
	Biznesowy numer telefoniczny kontaktu
	Domowy numer telefoniczny kontaktu
	Komórkowy numer telefoniczny kontaktu
	Inny numer telefoniczny kontaktu