

Charger une batterie auxiliaire

Pour charger la batterie, vous devez connecter le chargeur à une sortie électrique.



Installez la batterie dans le chargeur en plaçant les contacts métalliques de la batterie face à la base du chargeur.

Informations complémentaires

Pour plus d'information, consultez le guide d'utilisation du téléphone.



Cisco et le logo Cisco sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cisco ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour afficher la liste des marques de commerce Cisco, rendez-vous à l'adresse : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique aucune relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)

© Cisco Systems, Inc. 2012. Tous droits réservés.

78-20698-01



DÉMARRAGE RAPIDE



Chargeur de bureau pour téléphone Cisco UC 7925G

Le chargeur de bureau pour téléphone Cisco UC 7925G prend en charge les modèles de téléphone Cisco UC suivants :

- CP-7925G
- CP-7926G

Aperçu





Légende du voyant

Voyant	Couleur	Vitesse de clignotement	Signification
Alimentation/ État Bluetooth	Éteint	Fixe	Pas d'alimentation
	Vert	Fixe	Sortie électrique
	Bleu	Clignotant	Bluetooth en cours de connexion ou de déconnexion
		Fixe	Bluetooth connecté
Batterie	Éteint	Fixe	Aucune batterie auxiliaire installée
	Rouge	Fixe	Batterie auxiliaire en cours de chargement
	Vert	Fixe	Batterie auxiliaire chargée
	Orange-jaune	Fixe	Alimenté par une batterie auxiliaire suffisamment chargée
		Clignotant	Batterie faible
	Clignotant et diminuant d'intensité	Batterie presque épuisée	

Jumeler le chargeur et le téléphone

Vous devez connecter le chargeur à une sortie électrique avant d'entreprendre cette procédure.

1. Insérez le téléphone dans le chargeur et mettez le téléphone sous tension.
2. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes le bouton **Contrôle** qui se trouve sur le côté du chargeur. Le voyant d'alimentation/d'état Bluetooth clignote et le chargeur passe en mode jumelage.
3. Choisissez   > **Paramètres tél.** > **Bluetooth**.
4. Si le premier élément qui s'affiche est **Bluetooth désactivé**, appuyez sur **Sélect.**, sélectionnez **Activer**, puis appuyez sur **Enregistrer**.
5. Choisissez **Liste périph.**
6. Appuyez sur **Chercher**. Une liste répertoriant les périphériques s'affiche. L'analyse peut prendre quelques secondes.
7. Pour effectuer l'analyse une deuxième fois, appuyez sur **Nouvelle analyse**.
8. Sélectionnez **Cisco Dock 7900** et appuyez sur **Jumelage**.
9. Si on vous le demande, entrez **0000** comme mot de passe, puis appuyez sur **Sélect.** ou choisissez **Options** > **OK**. Le jumelage se termine.
10. Appuyez sur le bouton **Fin** du téléphone.

Modifier le volume du haut-parleur du chargeur

Lorsque le téléphone est installé dans le chargeur, utilisez les boutons de **Volume** du téléphone pour augmenter ou diminuer le volume du haut-parleur.

Coupure micro

Le bouton **Coupure micro** peut être utilisé pendant que le téléphone est sur le chargeur.

Placer le téléphone sur le chargeur



Lorsque le voyant bleu d'alimentation/état Bluetooth clignote, le téléphone et le chargeur sont connectés. Une fois la connexion Bluetooth obtenue, le voyant d'alimentation/d'état Bluetooth s'allume en bleu fixe.

Si vous êtes en communication lorsque vous placez le téléphone sur le chargeur :

- Si le chargeur de bureau du téléphone UC Cisco 7925G est sous tension, un léger délai s'écoule avant que la connexion Bluetooth ne soit effective, puis l'appel se poursuit par l'intermédiaire du haut-parleur du chargeur de bureau du téléphone UC Cisco 7925G.
- Si le chargeur de bureau du téléphone UC Cisco 7925G n'est pas sous tension (sortie électrique ou batterie auxiliaire), le téléphone ne peut pas se connecter au chargeur par Bluetooth. Vous devez retirer le téléphone du chargeur pour poursuivre l'appel.

Si Bluetooth se déconnecte alors que le téléphone est sur le chargeur, retirez le téléphone du chargeur, puis remettez-le à sa place.

Lorsque vous retirez le téléphone du chargeur, Bluetooth se déconnecte et le téléphone utilise le haut-parleur local pour le son.