







Almindelige telefonopgaver

Foretag et opkald	Tryk på  , før eller efter du ringer til et nummer.
Besvar et opkald	Tryk på  , eller tryk på programtasten Besvar .
Afslut et opkald	Tryk på  , eller tryk på programtasten Afslut .
Ring et nummer op igen	Tryk på  , eller tryk på programtasten Gentag .
Dæmp telefonen	Tryk på  .
Brug opkaldslog	Tryk på  , vælg den ønskede opkaldslog og derefter den ønskede post. Hvis du vil foretage et opkald, skal du markere et navn og trykke på Kald .
Sæt et opkald på hold/Genoptag et opkald	Tryk på tasten Hold for at sætte et opkald på hold eller tasten Genopt for at genoptage et opkald.
Omstil et opkald til et nyt nummer	Tryk på tasten Omstil , indtast nummeret, og tryk derefter på Omstil .
Start et standard/ad hoc-konferenceopkald	Tryk på tasten Konfer. , ring til deltageren, og tryk på Konfer. igen.
Viderestil alle opkald	Tryk på programtasten Medflyt .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-14700-01
1725-40071-121



INTRODUKTIONSKORT



Cisco Unified IP Conference Station 7937G til Cisco Unified Communications Manager 6.0

Definitioner på programtaster
Telefonskærmikoner
Tastikoner
Almindelige telefonopgaver






Definitioner på programtaster

Afb	Slå skærmens baggrundslys fra
Afslut	Afbryd det aktuelle opkald
Afslut	Gå tilbage til forrige skærm
Afspil	Hør en valgt ringetype
Afvis	Send eller omdiriger et opkald til et beskedssystem
Akt	Slå skærmens baggrundslys til
Besvar	Besvar et opkald
BrydInd	Deltag i et opkald på en delt linje
Bund	Reducer kontrastindstillingen på skærmen
Detaljer	Modtag oplysninger om alle foretagne, modtagne eller ubesvarede opkald
flere	Vis flere programtaster
Forbind	Forbind andre opkald, der allerede er på en linje, for at oprette et konferenceopkald
Gem	Gem de valgte indstillinger
Genoptag	Genoptag et opkald på hold
Gentag	Ring op til det senest kaldte nummer igen
GrSv 2	Besvar et opkald, der ringer i en anden gruppe
GrSvar	Besvar et opkald i din gruppe
Hold	Sæt et aktivt opkald på hold
Kald	Ring til et telefonnummer
kBrydIn	Deltag i et opkald på en delt linje, og opret et konferenceopkald







Konfer.	Opret et conferenceopkald
KonfLst	Se konferencedeltagere
KortNr	Ring op vha. et indeksnummer for hurtigkald
Meddelelse	Indstil, kontroller eller aflyt beskeder
Medflyt	Indstil/annuller viderestilling
MødMig	Opret en Mød-Mig-konference
Notering	Modtag en besked, når et optaget lokalnummer bliver ledigt
Nyt opk	Foretag et nyt opkald
Omstil	Omstil et opkald
Op	Øger kontrastindstillingen på skærmen
Opdater	Opdater indholdet på skærmen
Overfør	Omstil to opkald til hinanden
Parker	Parker et opkald og få det vist
Rediger	Rediger et nummer i en opkaldslog
Ryd	Slet poster eller indstillinger
Send	Bekræft bruger-id og pin-kode for at få adgang til den personlige telefonbog
Valider	Bekræft det brugernavn og den adgangskode, som blev angivet i forbindelse med sikkerhedskonfigurationen
Voicemail	Kontroller indhold i Voicemail
Vælg	Vælg et menupunkt eller opkald
<<	Slet de indtastede tegn

Telefonskærmikoner












Linje- og opkaldstilstand

	Opkald på hold
	Forbundet opkald
	Indgående opkald
	Røret af
	Delt linje i brug

Andre funktioner

	Markeret felt
	Låst
	Meddelelse venter
	Indstillinger
	Ikke-markeret felt
	Ulåst

Tastikoner

	Røret af
	Røret på
	Navigation
	Vælg
	Programmer
	Telefonbøger
	Gentag
	Lydstyrke op
	Lydstyrke ned
	Dæmp
	Taster