

## Tarefas comuns do telefone

Efetuar uma chamada	Pressione  antes ou depois de discar um número.
Atender uma chamada	Pressione  ou pressione a tecla de função <b>Atender</b> .
Terminar uma chamada	Pressione  ou pressione a tecla de função <b>TermCh</b> .
Rediscar um número	Pressione  ou pressione a tecla de função <b>Redisc</b> .
Silenciar o telefone	Pressione  .
Usar registros de chamadas	Pressione  , selecione o registro de chamadas desejado e, depois, selecione a listagem desejada. Para discar, realce uma listagem e pressione <b>Discar</b> .
Colocar uma chamada em espera/Retomar uma chamada	Pressione a tecla de função <b>Espera</b> , para colocar uma chamada em espera, ou <b>Retomar</b> , para retomar uma chamada.
Transferir uma chamada para um novo número	Pressione a tecla de função <b>Transf.</b> , digite o número e pressione <b>Transf</b> .
Iniciar uma chamada de conferência padrão (ad hoc)	Pressione a tecla de função <b>Confrn</b> , ligue para o participante e pressione <b>Confrn</b> novamente.
Encaminhar todas as chamadas	Pressione a tecla de função <b>DsvTdCh</b> .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-14715-01  
1725-40071-013



### CARTÃO DE REFERÊNCIA RÁPIDA



## Cisco Unified IP Conference Station 7937G para o Cisco Unified Communications Manager 6.0

Definições das teclas de função  
Ícones da tela do telefone  
Ícones de botões  
Tarefas comuns do telefone

## Definições das teclas de função

<<	Excluir caracteres inseridos
Abaixo	Diminuir as configurações de contraste na tela do visor
Acima	Aumentar as configurações de contraste na tela do visor
Atender	Atender todas as chamadas
Atual.	Atualizar o conteúdo da tela do visor
Captura	Atender uma chamada tocando em seu grupo
Confrn	Criar uma chamada em conferência
Contin.	Retomar uma chamada em espera
Corr. voz	Verificar o conteúdo do correio de voz
Desvlme	Enviar ou redirecionar uma chamada para um sistema de mensagens de voz
Detalhes	Receber informações sobre todas as chamadas efetuadas, recebidas ou perdidas
DiscAbr	Discar usando um número de índice de discagem rápida
Discar	Discar um número de telefone
Dsl	Desativar a luz de fundo da tela do visor
DsvTdCh	Configurar/cancelar o desvio de chamadas
EdtDisc	Editar um número em um registro de chamadas
Enviar	Confirmar o ID de usuário e PIN digitados para acesso ao Diretório pessoal

Espera	Colocar uma chamada ativa em espera
Estac.	Reter uma chamada e exibi-la
GrpCapt	Atender uma chamada que está tocando em um outro grupo
Interc	Participar de uma chamada em uma linha compartilhada
IntercC	Adicionar-se a uma chamada em uma linha compartilhada e estabelecer uma conferência
Lig	Ativar a luz de fundo da tela do visor
Limpar	Excluir registros ou definições
LstCnf	Ver os participantes da conferência
mais	Ver teclas de função adicionais
MeetMe	Promover uma conferência Meet-Me
Mensagem	Configurar, verificar ou ouvir mensagens de voz
NovaCh.	Efetuar uma nova chamada
ReCham	Receber uma notificação quando um ramal ocupado estiver disponível
Redisc.	Rediscar o último número discado
Sair	Voltar à tela anterior
Salvar	Salvar as definições selecionadas
Selec.	Selecionar um item de menu ou chamada
TermCh.	Desligar a chamada atual
Tocar	Ouvir um tipo de toque selecionado
Transf.	Transferir uma chamada
TrfrDir	Conectar duas chamadas uma à outra

Unir	Unir outras chamadas que já estejam em uma linha para criar uma conferência
Validar	Confirmar o nome do usuário e senha durante as configurações de segurança

## Ícones da tela do telefone

### Estados da linha e da chamada

	Chamada em espera
	Chamada estabelecida
	Chamada recebida
	Fora do gancho
	Linha compartilhada em uso

### Outras funções

	Caixa selecionada
	Bloqueado
	Mensagem em espera
	Definições
	Caixa desmarcada
	Desbloqueado

## Ícones de botões

	Fora do gancho
	No gancho
	Navegação
	Selecionar
	Aplicações
	Diretórios
	Rediscar
	Aumentar volume
	Diminuir volume
	Silenciar
	Teclas de função