







คำสั่งโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย

โทรออก	กด  ก่อนหรือหลังจากที่ คุณกดหมายเลขแล้ว
รับสายเรียกเข้า	กด  หรือกดขอพต์คีย ตอบรับ
วางสาย	กด  หรือกดขอพต์คีย วางสาย
โทรหมายเลขซ้ำ	กด  หรือกดขอพต์คีย โทรซ้ำ
ปิดเสียงโทรศัพท์	กด 
ใช้ข้อมูลการใช้	กด  เลือก ข้อมูลการใช้ ที่ต้องการ จากนั้นกดรายการ ที่ต้องการ หากต้องการโทร ทำแถบสีที่รายการ จากนั้นกด โทรออก
พักสาย/พูดต่อ	กดขอพต์คีย พักสาย เพื่อพักสาย หรือขอพต์คีย พูดต่อ เพื่อสนทนาต่อ
โอนสายไป หมายเลขอื่น	กดขอพต์คีย โอนสาย ใส่หมายเลขที่ต้องการ จากนั้นกด โอนสาย
เริ่มการประชุมสาย ปกติ (เฉพาะกิจ)	กดขอพต์คีย ประชุม โทรหา ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการ จากนั้นกด ประชุม อีกครั้ง
โอนสายทั้งหมด	กดขอพต์คีย โอนหมด



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-15303-01
1725-40071-036 Rev B



ชมมูลของอิงฉษยศอ



Cisco Unified IP Conference Station 7937G สำหรับ Cisco Unified Communications Manager 6.1












ความหมายของขอพต์คีย
ไอคอนหน้าจอโทรศัพท์
ปุ่มไอคอน
คำสั่งโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย

ความหมายของขอพต์คีย

<<	ลบอักขระที่ป้อน
cBarge	แทรกตนเองในสายสนทนาบน คู่สายร่วมและจัดประชุมสาย
iDivert	ส่งหรือโอนสายเรียกเข้าไป ระบบข้อความความเสี่ยง
MeetMe	เป็นผู้จัดตั้งการประชุมสาย Meet-Me
แก้เบอร์	แก้ไขหมายเลขในข้อมูลการใช้
ข้อความ	ตั้งค่า ตรวจสอบ หรือฟังข้อความความเสี่ยง
ข้อความความเสี่ยง	ตรวจข้อความข้อความความเสี่ยง
ขึ้น	ปรับเพิ่มการตั้งค่าคอนทราสต์ ของหน้าจอแสดงผล
จองสาย	ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อสายภายใน ที่เคยใช้งานอยู่ว่างลง
เชื่อม	เชื่อมสายเรียกเข้าอื่นๆ ที่อยู่ใน คู่สายเพื่อจัดการประชุมสาย
ตรวจสอบ	ยืนยันชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ ป้อนระหว่างการกำหนดค่า ความปลอดภัย
ตอบรับ	รับสายเรียกเข้าใดๆ ที่ตั้งอยู่
แทรกสาย	แทรกตนเองในสายสนทนาบน คู่สายร่วม
โทรซ้ำ	โทรไปยังหมายเลขที่เพิ่งโทร ออกอีกครั้ง
โทรย่อ	โทรออกโดยใช้หมายเลขดัชนี โทรด่วน
โทรใหม่	โทรไปหมายเลขใหม่
โทรออก	กดหมายเลขโทรศัพท์
บันทึก	บันทึกการตั้งค่าที่เลือก
ประชุม	จัดการประชุมสาย
ปรับปรุง	รีเฟรชข้อมูลบนหน้าจอแสดงผล

ปิด	ปิดแสงพื้นหลังหน้าจอแสดงผล
เปิด	เปิดแสงพื้นหลังหน้าจอแสดงผล
พักสาย	พักสายที่สนทนาอยู่
หยุดต่อ	คืนสายสนทนาที่มีการพักสาย
เพิ่มเติม	แสดงซอฟต์แวร์อื่น ๆ
ยื่น	ยืนยันรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงรายนามโทรศัพท์ส่วนบุคคล
รับกลุ่ม	รับสายเรียกเข้าที่ตั้งอยู่ในกลุ่มอื่น
รับแทน	รับสายเรียกเข้าที่ตั้งอยู่ภายในกลุ่มของคุณ
รายชื่อ	ดูรายชื่อผู้ประชุมสาย
รายละเอียด	แสดงข้อมูลของเบอร์ที่โทรออกเบอร์ที่รับสาย หรือเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
ลง	ปรับลดการตั้งค่าคอนทราสต์ของหน้าจอแสดงผล
ล้าง	ลบข้อมูลหรือการตั้งค่า
เล่น	ฟังเสียงเรียกเข้าที่เลือก
เลือก	เลือกรายการในเมนูหรือโทร
วางพัก	วางพักสายและแสดงหมายเลข
วางสาย	วางสายปัจจุบัน
ออก	กลับไปหน้าจอก่อนหน้า
โอนตรง	โอนสายเรียกเข้าสองสายไปหากัน
โอนสาย	โอนสายเรียกเข้า
โอนหมด	ตั้ง/ยกเลิก การฝากสาย

ไอคอนหน้าจอโทรศัพท์

สถานะคู่สายและสายเรียกเข้า	
	สายที่พัก
	สายที่เชื่อมต่ออยู่
	สายเรียกเข้า
	ยกหู
	คู่สายร่วมมีการใช้งานอยู่
คุณลักษณะอื่นๆ	
	ช่องที่ท่าเครื่องหมาย
	ล็อคแล้ว
	มีข้อความรอมอยู่
	การตั้งค่า
	ช่องที่ไม่ได้ทำเครื่องหมาย
	ปลดล็อคแล้ว

ปุ่มไอคอน

	ยกหู
	วางหู
	การนำทาง
	เลือก
	แอปพลิเคชัน
	ไดเรกทอรี
	โทรซ้ำ
	เพิ่มเสียง
	ลดเสียง
	ปิดเสียง
	ซอฟต์แวร์