

הטלפון שלך



393771

ביצוע שיחה

הזן מספר ובחר את השפופרת.

מענה לשיחה

לחץ על לחצן הקו המהבהב בכתום.

העברת שיחה למצב החזקה

1. לחץ על **החזק**.
2. כדי לחדש שיחה במצב החזקה, לחץ שוב על **החזק**.

הצגת השיחות האחרונות

1. לחץ על **יישומים**.
2. בחר **שיחות אחרונות**.
3. בחר קו להצגה.

העברת שיחה לאדם אחר

1. מתוך שיחה שאינה בהחזקה, לחץ על **העבר**.
2. הזן את מספר הטלפון של האדם השני.
3. לחץ שוב על **העבר**.

הוספת אדם אחר לשיחה

1. מתוך שיחה מחוברת שאינה בהחזקה, לחץ על **ועידה**.
2. לחץ על **שיחות פעילות** כדי לבחור שיחה בהחזקה.
3. לחץ שוב על **ועידה**.

לחצני תכונות והפעלה (מצב שורה רגיל)

השתמש בלחצני התכונות (צד שמאל) כדי להציג שיחות בקו או לגשת לתכונות. השתמש בלחצני הפעלה (צד ימין) כדי לבצע משימות כמו חידוש שיחה שהועברה להחזקה.

הלחצנים מוארים לציון סטטוס:

- ירוק, קבוע: שיחה פעילה
- ירוק, מהבהב: שיחה במצב החזקה
- כתום, קבוע: קו פרטי נמצא בשימוש
- כתום, מהבהב: שיחה נכנסת
- אדום, קבוע: קו מרוחק נמצא בשימוש
- אדום, מהבהב: קו מרוחק במצב החזקה

① אינדיקטור שיחה נכנסת או תא קולי

② מצלמה (טלפון Cisco IP מדגם 8845 ו-8865)

③ לחצני תכונות והפעלה

④ מקשי בחירה

⑤ חזור, אשכול ניווט (צליל ולחצן **בחר**), ושחרר

⑥ שיחה ממתינה, העברה וועידה

⑦ אוזניות, דיבורית והשתק

⑧ תא קולי, יישומים וספרייה

⑨ עוצמת קול

התאמת מכשיר נייד

(טלפון Cisco IP מדגם 8851, 8861 ו-8865 בלבד).

1. העבר את המכשיר הנייד למצב ניתן לגילוי.
2. בטלפון ה-IP, לחץ על **יישומים**.
3. בחר Bluetooth < הוסף Bluetooth.
4. בחר את המכשיר הנייד מתוך רשימת המכשירים הזמינים כדי לבצע שיוך.
5. אמת את הסיסמה במכשיר הנייד ובטלפון ה-IP שלך.
6. כאשר תוצג לך הנחיה לשמירת אנשי קשר לנייד, בחר להפוך את אנשי הקשר במכשיר הנייד וביומן השיחות לזמינים בטלפון ה-IP שלך.

מדריך למשתמש

הצג את המדריך למשתמש המלא בכתובת <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>



כוונן עוצמת הקול בשיחה

כדי לכוון את עוצמת הקול של השפופרת, האוזניות או הדיבורית כאשר הטלפון נמצא בשימוש, לחץ על **עוצמת קול** שמאלה או ימינה.

כוונן עוצמת הקול של צלצול

כדי לכוון את עוצמת הקול של הצלצול כאשר הטלפון אינו נמצא בשימוש, לחץ על **עוצמת קול** שמאלה או ימינה.

שינוי הצלצול

1. לחץ על **יישומים** .
2. בחר הגדרות < צלצול.
3. בחר קו.
4. גלול ברשימת הצלצולים ולחץ על **השמע** כדי לשמוע דוגמה.
5. לחץ על **הגדר** ועל **החל** כדי לשמור בחירה.

כוונן בהירות המסך

1. לחץ על **יישומים** .
2. בחר הגדרות < בהירות.
3. לחץ על אשכול הניווט בצד שמאל כדי להפחית את הבהירות, או לחץ בצד ימין כדי להגדיל אותה.
4. לחץ על **שמור**.

שינוי גודל הגופן

1. לחץ על **יישומים** .
2. בחר הגדרות < **גודל גופן**.
3. בחר גודל גופן.
4. לחץ על **שמור**.

ביצוע שיחה עם אוזניות

1. חבר אוזניות.
2. הזן מספר באמצעות המקלדת.
3. לחץ על **אוזנייה** .

ביצוע שיחה עם הרמקול

1. הזן מספר באמצעות המקלדת.
2. לחץ על **דיבורית** .

השתקת השמע

1. לחץ על **השתק** .
2. כדי לבטל את ההשתקה, לחץ על הלחצן **השתק** פעם נוספת.

עצירת שידור הוידאו

(טלפון Cisco IP מדגם 8845 ו-8865 בלבד).

1. סובב את צמצם המצלמה בניגוד לכיוון השעון כדי לעצור את הוידאו.
2. סובב את צמצם המצלמה בכיוון השעון כדי להפעיל את הוידאו.

האזנה להודעות הקוליות

לחץ על **הודעות** ופעל בהתאם להנחיות הקוליות. כדי לבדוק הודעות בקו ספציפי, לחץ תחילה על לחצן הקו.

העברת כל השיחות

1. בחר קו ולחץ על **העבר הכל**.
2. חייג את המספר שאליו ברצונך להעביר שיחות, או לחץ על **תא קולי**.
3. כדי לקבל שוב שיחות, לחץ על **הפסק העברה**.

Cisco והלוגו של Cisco הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Cisco / או או של החברות המסונפות אליה בארה"ב ובמדינות אחרות. כדי לעיין ברשימת הסימנים המסחריים של Cisco, עבור לכתובת www.cisco.com/go/trademarks. הסימנים המסחריים המוזכרים של חברות צד שלישי הם קניינם של הבעלים המתאימים. השימוש במילה שותף אינה מרמזת על יחסי שותפות בין Cisco לכל חברה אחרת. (1110R)