

Su teléfono



1. Luz indicadora (LED) y puerto de auriculares
2. Botón Altavoz
3. Botones de teclas programadas, grupo de navegación y botones de control de llamadas
4. Teclado
5. Botones del lado izquierdo

Encender el teléfono

Pulse y mantenga pulsado el botón **Alimentación/Finalizar llamada** hasta que se enciendan los LED rojos.

Apagar el teléfono

1. Pulse y mantenga pulsado el botón **Alimentación/Finalizar llamada** durante 4 segundos.
2. Pulse **Apagar**.

Realizar una llamada

1. Introduzca un número de teléfono.
2. Pulse **Contestar/Enviar** .

Contestar una llamada

Pulse **Contestar** o **Contestar/Enviar** .

Poner una llamada en espera

1. Acceda a la aplicación **Teléfono**.
2. Pulse **Espera**.

Ver las llamadas recientes

1. Acceda a la aplicación **Recientes**.
2. Seleccione **Recientes**.
3. Seleccione una línea o **Todas las recientes**.

Transferir una llamada a otra persona

1. Acceda a la aplicación **Teléfono**.
2. Pulse **Más** y seleccione **Transferir**.
3. Introduzca el número al que desea llamar o seleccione una entrada en la lista de llamadas recientes.
4. Pulse **Trnsf**.

Agregar otro participante a una llamada

1. Acceda a la aplicación **Teléfono**.
2. Pulse **Más** y seleccione **Conferencia**.
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Marque un número y espere a que la persona conteste.
 - Seleccione una entrada en la lista Recientes y espere a que la persona conteste.
 - Seleccione otra llamada en espera en la misma línea.
 - Pulse la tecla de navegación a la derecha, seleccione una línea y seleccione una llamada en espera en esa línea.
4. Pulse **Unir**.

Silenciar el audio

1. Pulse **Silencio** .
2. Vuelva a pulsar **Silencio** para activar el sonido.

Realizar una llamada con auriculares

1. Acceda a la aplicación **Teléfono**.
2. Seleccione una línea.
3. Introduzca un número de teléfono.
4. Pulse **Contestar/Enviar** .

Realizar una llamada con el altavoz del teléfono

1. Pulse y mantenga pulsado el botón para activar el altavoz.
2. Marque el número de teléfono.
3. Pulse **Contestar/Enviar** para realizar la llamada.
4. Pulse y mantenga pulsado el botón de nuevo para desactivar el modo de altavoz.

Acceder al servicio de buzón de voz

1. Pulse y mantenga pulsado el botón **Uno (1)** .
2. Siga las instrucciones.

Desviar llamadas del teléfono

1. Acceda a la aplicación **Teléfono**.
2. Seleccione una línea.
3. Pulse **Más** y seleccione **Desviar todas**.
4. Introduzca el número en el que desea recibir las llamadas o seleccione una entrada en la lista de llamadas recientes.

Desactivar el desvío de llamadas en el teléfono

1. Acceda a la aplicación **Teléfono**.
2. Seleccione la línea desviada.
3. Pulse **Más** y seleccione **Desvío des**.

Ajustar el volumen durante una llamada

Pulse la parte superior o inferior del botón **Volumen** para ajustar el volumen mientras se encuentra en una llamada.

Ajustar el volumen del timbre del teléfono

Pulse la parte superior o inferior del botón **Volumen** para ajustar el volumen del timbre mientras el teléfono suena.

Cambiar el tono de llamada

1. Acceda a la aplicación **Configuración**.
2. Seleccione **Configuración del teléfono > Sonidos > Tono de llamada**.
3. Seleccione una línea.
4. Resalte un tono de llamada.
5. Pulse **Reproducir** para escuchar el tono de llamada.
6. Pulse **Seleccionar** para usar el tono de llamada.

Ajustar el brillo de la pantalla

1. Acceda a la aplicación **Configuración**.
2. Seleccione **Configuración del teléfono > Sonidos > Brillo**.
3. Use las teclas de flecha del grupo de navegación para ajustar el brillo.
4. Pulse **Guardar**.

Cambiar el tamaño de la fuente

1. Acceda a la aplicación **Configuración**.
2. Seleccione **Configuración del teléfono > Pantalla > Tamaño de fuente**.
3. Seleccione los ajustes necesarios.

Cambiar el tiempo de espera de visualización de la pantalla

1. Acceda a la aplicación **Configuración**.
2. Seleccione **Configuración del teléfono > Pantalla > Suspende**.
3. Seleccione el ajuste de tiempo necesario.

Cargar la batería con la fuente de alimentación de CA

1. Conecte el cable USB a la parte inferior del teléfono con las patillas alineadas.
2. Conecte el cable USB al adaptador de alimentación.
3. Conecte el adaptador de alimentación a la toma eléctrica.

Guía del usuario

Consulte la Guía del usuario completa en <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-support-translated-end-user-guides-list.html>.



Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Cisco y/o sus afiliadas en Estados Unidos y otros países. Si desea consultar una lista de las marcas comerciales de Cisco, visite: www.cisco.com/go/trademarks. Todas las marcas registradas de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra socio no implica una relación de sociedad entre Cisco y otra empresa. (1110R)