

### 전화기



1. 표시등(LED) 및 헤드셋 포트
2. 스피커 단추
3. 소프트키 단추, 탐색 클러스터 및 통화 제어 단추
4. 키패드
5. 왼쪽 측면 버튼

### 전화기 켜기

LED가 적색으로 켜질 때까지 **전원/통화종료** 를 길게 누릅니다.

### 전화기 끄기

1. **전원/통화종료** 를 4초 동안 길게 누릅니다.
2. **전원 끄기**를 누릅니다.

### 전화 걸기

1. 전화 번호를 입력합니다.
2. **전화받기/전송** 을 누릅니다.

### 전화 받기

**전화받기** 또는 **전화받기/전송** 을 누릅니다.

### 통화를 보류로 전환

1. **전화기** 앱에 액세스합니다.
2. **보류**를 누릅니다.

### 최근 통화 보기

1. **최근 통화** 앱에 액세스합니다.
2. **최근 통화**를 선택합니다.
3. 회선 또는 **모든 최근 통화**를 선택합니다.

### 다른 사람에게로 통화 전환

1. **전화기** 앱에 액세스합니다.
2. **추가** 를 누르고 **호전환**을 선택합니다.
3. 통화할 번호를 입력하거나 최근 통화에서 항목을 선택합니다.
4. **호전환**을 누릅니다.

### 통화에 다른 사람 추가

1. **전화기** 앱에 액세스합니다.
2. **추가** 를 누르고 **전화회의**를 선택합니다.
3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
  - 번호를 누르고 전화 받기를 기다립니다.
  - 최근 통화 목록에서 항목을 선택하고 전화 받기를 기다립니다.
  - 동일한 회선에서 통화보류된 다른 통화를 선택합니다.
  - 오른쪽 탐색 키를 누르고 회선을 선택한 후 해당 회선에서 통화보류된 통화를 선택합니다.
4. **병합**을 누릅니다.

### 오디오 음소거

1. **음소거** 를 누릅니다.
2. 음소거를 해제하려면 **음소거**를 다시 누릅니다.

### 헤드셋을 사용하여 전화 걸기

1. **전화기** 앱에 액세스합니다.
2. 회선을 선택합니다.
3. 전화 번호를 입력합니다.
4. **전화받기/전송** 을 누릅니다.

### 전화기 스피커를 사용하여 전화 걸기

1. **꺄**을 길게 눌러 스피커를 활성화합니다.
2. 전화 번호를 누릅니다.
3. **전화받기/전송** 을 눌러 전화를 겁니다.
4. 스피커 모드를 끄려면 **꺄**을 다시 한 번 길게 누릅니다.

### 음성 메일 서비스 액세스

1. **1 @** 버튼을 길게 누릅니다.
2. 메시지에 따라 수행합니다.

### 전화기에서 통화 착신 전환

1. **전화기** 앱에 액세스합니다.
2. 회선을 선택합니다.
3. **추가** 를 누르고 **착신 전환**을 선택합니다.
4. 전화를 수신할 번호를 입력하거나 최근 통화 목록에서 항목을 선택합니다.

### 전화기에서 통화 착신 전환 해제

1. **전화기** 앱에 액세스합니다.
2. 착신 전환된 회선을 선택합니다.
3. **추가** 를 누르고 **착신 전환 해제**를 선택합니다.

### 통화 중 볼륨 조절

통화 중 볼륨을 조절하려면 **볼륨** 위쪽 및 아래쪽을 누릅니다.

### 전화기 벨소리 볼륨 조절

전화 벨이 울릴 때 **볼륨** 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 벨소리 볼륨을 조절합니다.

### 벨소리 변경

1. **설정** 앱에 액세스합니다.
2. **전화기 설정 > 사운드 > 벨소리**를 선택합니다.
3. 회선을 선택합니다.
4. 벨소리를 강조 표시합니다.
5. 재생을 눌러 벨소리를 듣습니다.
6. **선택**을 눌러 벨소리를 사용합니다.

### 화면 밝기 조정

1. **설정** 앱에 액세스합니다.
2. **전화기 설정 > 디스플레이 > 밝기**를 선택합니다.
3. 탐색 클러스터의 화살표 키를 사용하여 밝기를 조정합니다.
4. **저장**을 누릅니다.

### 글꼴 크기 변경

1. **설정** 앱에 액세스합니다.
2. **전화기 설정 > 디스플레이 > 글꼴 크기**를 선택합니다.
3. 원하는 설정을 선택합니다.

### 화면 디스플레이 시간 제한 변경

1. **설정** 앱에 액세스합니다.
2. **전화기 설정 > 디스플레이 > 대기 모드**를 선택합니다.
3. 원하는 시간 설정을 선택합니다.

### AC 전원 공급 장치로 배터리 충전

1. 핀을 맞추고 USB 케이블을 전화기 하단에 꽂습니다.
2. USB 케이블을 전화기 어댑터에 꽂습니다.
3. 전원 어댑터를 전기 콘센트에 꽂습니다.

### 사용 설명서

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>에서 전체 사용 설명서를 볼 수 있습니다.



Cisco 및 Cisco 로고는 미국 및 기타 국가에서 Cisco 및/또는 해당 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. Cisco 등록 상표를 목록을 보려면 [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks)를 참조하십시오. 여기에 언급된 타사 상표는 해당 소유권자의 자산입니다. 파트너라는 용어의 사용이 Cisco와 다른 업체 사이의 제휴 관계를 의미하는 것은 아닙니다. (1110R)