

您的電話




1. 指示燈 (LED) 與耳機連接埠
2. 喇叭按鈕
3. 軟鍵按鈕、導覽叢集及通話控制按鈕
4. 鍵盤
5. 左側按鈕


開啟電話

按住**電源/結束通話** ，直到紅色 LED 亮起。

關閉電話

1. 按住**電源/結束通話**  4 秒鐘。
2. 按**關機**。

撥話

1. 輸入電話號碼。
2. 按**接聽/傳送** 。

接聽來電

按**接聽或接聽/傳送** 。


保留通話

1. 存取**電話**應用程式。
2. 按**保留**。


檢視近期通話

1. 存取**近期通話**應用程式。
2. 選取**近期通話**。
3. 選取線路或**所有近期通話**。

將通話轉接至其他人

1. 存取**電話**應用程式。
2. 按**更多**  並選取**轉接**。
3. 輸入要撥打的號碼，或從近期通話中選取項目。
4. 按**轉接**。


新增其他人至通話

1. 存取**電話**應用程式。
2. 按**更多**  並選取**會議**。
3. 執行下列其中一個動作。
 - 撥號並等待受話者接聽。
 - 從近期通話清單中選取項目，並等待受話者接聽。
 - 選取同一線路上的其他保留通話。
 - 按右側導覽鍵，選取線路，然後選取該線路上的保留通話。
4. 按**合併**。

將聲音靜音

1. 按**靜音** 。
2. 再按一次**靜音**可取消靜音。


使用耳機撥話

1. 存取**電話**應用程式。
2. 選取線路。
3. 輸入電話號碼。
4. 按**接聽/傳送** 。


使用電話喇叭撥話

1. 按住  以啟動喇叭。
2. 撥打電話號碼。
3. 按 **接聽/傳送**  以撥話。
4. 再次按住  以關閉喇叭模式。


存取語音信箱服務

1. 按住按鈕一 (1) 。
2. 請依照提示進行。

從電話轉接通話

1. 存取**電話**應用程式。
2. 選取線路。
3. 按**更多**  並選取**全部轉接**。
4. 輸入號碼以接聽來電，或從近期通話清單中選取項目。

從電話關閉來電轉接

1. 存取**電話**應用程式。
2. 選取轉接的線路。
3. 按**更多**  並選取**轉接關閉**。

調整通話音量

在通話時，按音量  按鈕的上部及下部可調整音量。

調整電話鈴聲音量

電話響鈴時，按音量  按鈕的上部及下部可調整鈴聲的音量。

變更鈴聲

1. 存取**設定**應用程式。
2. 選取**電話設定 > 聲音 > 鈴聲**。
3. 選取線路。
4. 反白顯示鈴聲。
5. 按**播放**以聆聽鈴聲。
6. 按**選取**以使用鈴聲。

調整螢幕亮度

1. 存取**設定**應用程式。
2. 選取**電話設定 > 顯示 > 亮度**。
3. 使用導覽叢集的箭頭鍵以調整亮度。
4. 按**儲存**。

變更字型大小

1. 存取**設定**應用程式。
2. 選取**電話設定 > 顯示 > 字型大小**。
3. 選取所需的設定。

變更螢幕顯示逾時

1. 存取**設定**應用程式。
2. 選取**電話設定 > 顯示 > 睡眠**。
3. 選取所需的時間設定。

使用 AC 電源供應器為電池充電

1. 將 USB 纜線插入電話底部，並接腳對齊。
2. 將 USB 纜線插入電源轉接器。
3. 將電源轉接器插入電源插座。

使用者指南

請造訪此網頁，檢視完整的使用者指南：<http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>



Cisco 及 Cisco 標誌是 Cisco 及/或其子公司在美國與其他國家/地區的商標或註冊商標。若要檢視 Cisco 商標清單，請前往：www.cisco.com/go/trademarks。文中所提及之第三方商標均屬於其各自所有者。「合作夥伴」一詞不表示 Cisco 與其他任何公司之間具有合作關係。(1110R)