

## Teie telefon

- ① LED-riba
- ② Juhtmega mikrofoni pordid
- ③ Vaigistusriba
- ④ Valikunupud
- ⑤ Navigeerimisriba ja nupp Vali
- ⑥ Helitugevusnupp

## LED-riba olekud

LED-riba süttib, et näidata järgmisi olekuid.

- Pidev roheline – aktiivne kõne
- Vilkuv roheline – sissetulev kõne
- Pulseeriv roheline – ootel kõne
- Pidev punane – vaigistatud kõne

## Helistamine

Sisestage telefoninumber ja vajutage nuppu **Helista**.

## Kõnele vastamine

Vajutage nuppu **Vasta**.

## Kõne ootelepanek

1. Vajuta **Ootele**.
2. Ootel kõne jätkamiseks vajutage nuppu **Jätka**.

## Viimatiste kõnede kuvamine

Vajutage nuppu **Kõnelogi** või ülemist navigeerimisklahvi.

## Lemmikute kuvamine

Kiirvaliku numbrite kuvamiseks vajutage nuppu **Lemmikud** või alumist navigeerimisklahvi.



## Teise inimese lisamine kõnesse

1. Vajutage aktiivse kõne ajal nuppu **Konverents**.
2. Sisestage number.
3. Oodake, kuni kuulete helinat või kuni teine inimene vastab kõnele (valikuline).
4. Vajutage nuppu **Konverents**.

## Kõne suunamine teisele inimesele

1. Vajutage mitte ootel oleva kõne ajal nuppu **Suuna**.
2. Sisestage teise isiku telefoninumber.
3. Oodake, kuni kuulete helinat või kuni teine inimene vastab kõnele (valikuline).
4. Vajutage uuesti nuppu **Suuna**.

## Kõne vaigistamine

1. Vajutage telefonil nuppu **Vaigista**  või laiendusmoduli mikrofonil nuppu **Vaigista** .
2. Vaigistuse väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu **Hääletu**.

## Häälsõnumite kuulamine

Vajutage nuppu **Sõnumid** ja järgige hääljuhiseid.

## Kõigi kõnede edastamine

1. Vajutage nuppu **Edasta kõik**.
2. Valige number, kuhu soovite kõned edastada, või vajutage nuppu **Sõnum**.
3. Kui olete tagasi, vajutage nuppu **Edastamine väljas**.

## Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu **Helitugevus**

 üles või alla siis, kui telefon on kasutusel.

## Helina helitugevuse reguleerimine


Helina helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu

**Helitugevus**  üles või alla siis, kui telefon ei ole kasutusel.


## Helina muutmine

1. Valige **Seaded > Eelistused > Helin**.
2. Liikuge helinate loendis ja vajutage näidise kuulamiseks nuppu **Esita**.
3. Valiku salvestamiseks vajutage nuppu **Määra**.

## Heleduse muutmine

1. Valige **Seaded > Eelistused > Heledus**.
2. Heleduse suurendamiseks vajutage navigeerimisriba  ülemist osa ja suurendamiseks alumist osa.
3. Vajutage nuppu **Salvesta**.

## Juhtmeta mikrofonid sidumine

1. Valige **Seaded > Administraatori seaded > Mikrofonid > Juhtmeta mikrofon**.
2. Valige kas **Mikrofon 1** või **Mikrofon 2** ja vajutage nuppu **Seo**.
3. Vajutage juhtmeta mikrofonil nuppu **Vaikseks**  seni, kuni mikrofon LED-tuli hakkab valgelt vilkuma.

## Juhtmeta mikrofonid lahutamine

1. Valige **Seaded > Administraatori seaded > Mikrofonid > Juhtmeta mikrofon**.
2. Valige kas **Mikrofon 1** või **Mikrofon 2**.
3. Vajutage põhiseadmel nuppu **Lahuta**.

## Juhtmeta mikrofonid laadimine

1. Asetage mikrofon laadimisalusele.
2. Kui LED-tuli ei põle valgelt, eemaldage mikrofon ja pange see uuesti laadimisalusele.