



전화

- ① LED 막대
- ② 유선 마이크 포트
- ③ 음소거 막대
- ④ 소프트키 단추
- ⑤ 탐색 표시줄 및 선택 단추
- ⑥ 볼륨 키

LED 막대 상태

LED 막대가 켜져 다음 상태를 나타냅니다:

- 녹색, 켜짐-통화 중인 호
- 녹색, 깜박임-인입 호
- 녹색, 신호-보류된 통화
- 빨간색, 켜짐-음소거된 통화

전화 걸기

번호를 입력하고 통화를 누릅니다.

통화 응답

전화받기를 누릅니다.

통화 보류

1. 보류를 누릅니다.
2. 보류된 통화를 보류 해제하려면 보류 해제를 누릅니다.

최근 통화 보기

최근 통화를 누르거나 위쪽 탐색 키를 누릅니다.

즐거찾기 보기

즐거찾기를 누르거나 탐색 키를 눌러 단축 다이얼 번호를 확인합니다.

통화에 다른 사람 추가

1. 활성 통화에서 전화회의를 누릅니다.
2. 번호를 입력합니다.
3. (선택 사항) 벨소리가 들리거나 다른 사람이 전화를 받을 때까지 기다립니다.
4. 전화회의를 누릅니다.

다른 사람에게로 통화 전환

1. 보류 상태가 아닌 통화에서 호전환을 누릅니다.
2. 다른 사람의 전화 번호를 입력합니다.
3. (선택 사항) 벨소리가 들리거나 다른 사람이 전화를 받을 때까지 기다립니다.
4. 호전환을 다시 누릅니다.

통화 음소거

1. 전화기에서 음소거  를 누르거나 확장 마이크에서 음소거  를 누릅니다.
2. 음소거를 다시 눌러 음소거를 해제합니다.

음성 메시지 청취

메시지를 누르고 음성 안내에 따릅니다.

착신 전환

1. 모두 착신 전환을 누릅니다.
2. 착신 전환할 번호로 걸거나, 메시지를 누릅니다.
3. 다시 통화를 수신하려면 착신 전환 해제를 누릅니다.

통화 중 볼륨 조절

전화기를 사용 중일 때 볼륨  위쪽 및 아래쪽을 눌러 볼륨을 조절합니다.

벨소리 볼륨 조절

전화기를 사용하지 않을 때 볼륨  위쪽 및 아래쪽을 눌러 벨소리 볼륨을 조절합니다.

벨소리 변경

1. 설정 > 기본 설정 > 벨소리를 선택합니다.
2. 벨소리 목록을 스크롤하고 재생을 눌러 샘플을 듣습니다.
3. 설정을 눌러 선택을 저장합니다.

밝기 변경

1. 설정 > 기본 설정 > 밝기를 선택합니다.
2. 탐색 표시줄  위쪽을 눌러 밝기를 높이거나 아래쪽을 눌러 밝기를 낮춥니다.
3. 저장을 누릅니다.

무선 마이크 페어링

1. 설정 > 관리 설정 > 마이크 > 무선 마이크를 선택합니다.
2. 마이크 1 또는 마이크 2를 선택하고 페어링을 누릅니다.
3. 마이크 LED가 흰색으로 깜박일 때까지 무선 마이크의 음소거  를 누릅니다.

무선 마이크 페어링 해제

1. 설정 > 관리 설정 > 마이크 > 무선 마이크를 선택합니다.
2. 마이크 1 또는 마이크 2를 선택합니다.
3. 기본 장치에서 페어링 해제를 누릅니다.

무선 마이크 충전

1. 충전 거치대에 마이크를 놓습니다.
2. LED가 흰색이 아닌 경우 마이크를 제거했다가 다시 거치대에 놓습니다.

Cisco 및 Cisco 로고는 미국 및 기타 국가에서 Cisco 및/또는 해당 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. Cisco 상표 목록을 보려면 다음 URL로 이동하십시오. www.cisco.com/go/trademarks. 여기에 언급된 타사 상표는 해당 소유권자의 자산입니다. 파트너라는 용어의 사용이 Cisco와 다른 업체 사이의 제휴 관계를 의미하는 것은 아닙니다. (1110R)