

Sluchátko



Vysvětlení

- ① Kontrolka (LED)
- ② Port sluchátka
- ③ Softwarová tlačítka, ovládací tlačítka telefonu (**Reproduktor, Nabídka**), Navigační kruh (Navigační kruh a tlačítko **Vybrat**, tlačítka pro ovládání hovorů (**Přijmout/Odeslat, Napájení/Ukončit**))
- ④ Klávesnice
- ⑤ Tlačítka **Hlasitost** a **Ztlumit**

Zapnutí sluchátka


Stiskněte tlačítko **Napájení/Ukončit**  a držte je, dokud se nezapne obrazovka.

Vypnutí sluchátka

Stiskněte tlačítko **Napájení/Ukončit**  a držte je, dokud se obrazovka nevypne.


Zamčení klávesnice sluchátka

Klávesnici sluchátka můžete ručně uzamknout a zabránit tak náhodnému volání. Pokud klávesnici uzamknete, bude stále možné vytáčet tísňová čísla. Při zamykání klávesnice se nezobrazí popisek softwarového tlačítka.


Stiskněte a podržte tlačítko **Nula (0)** , dokud se na obrazovce nezobrazí zpráva „Stiskněte a podržte 0“.

Odemknutí klávesnice sluchátka


Chcete-li volat, musíte odemknout klávesnici sluchátka. Při uzamčené klávesnici však můžete vytáčet tísňová čísla. Po odemknutí klávesnice se zobrazí popisky softwarových tlačítek.

Stiskněte a podržte tlačítko **Nula (0)** , dokud z obrazovky nezmizí zpráva „Stiskněte a podržte 0“.

Uskutečnění hovoru

1. Když je sluchátko nečinné, zadejte pomocí klávesnice telefonní číslo.
2. Stiskněte tlačítko **Přijmout/Odeslat** .

Vytočení tísňového čísla

1. Když je sluchátko nečinné, zadejte pomocí klávesnice tísňové číslo.
2. Stiskněte tlačítko **Přijmout/Odeslat** .


Přijetí hovoru

Stiskněte tlačítko **Přijmout/Odeslat** .


Přidržení a pokračování v hovoru

1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko **Přidržet**.
2. Chcete-li v hovoru pokračovat, stiskněte tlačítko **Pokračovat**.


Vypnutí mikrofону během hovoru

1. Stiskněte tlačítko **Ztlumit** .
2. Chcete-li ztlumení zrušit, znovu stiskněte tlačítko **Ztlumit**.

Vytvoření konferenčního hovoru

1. Během aktivního hovoru stiskněte možnost **Více > Konference**.
2. Zadejte číslo spolupracovníka a stiskněte tlačítko **Přijmout/Odeslat** .
3. Jakmile spolupracovník odpoví, stiskněte tlačítko **Konfer**.


Přepojení hovoru

1. Během aktivního hovoru stiskněte možnost **Více > Přepojit**.
2. Zadejte číslo spolupracovníka a stiskněte tlačítko **Přijmout/Odeslat** .
3. Tlačítko **Přepojit** stiskněte po prvním zazvonění nebo poté, co spolupracovník odpoví.

Přidání kontaktu

1. Stiskněte možnost **Historie** a vyberte volajícího z historie hovorů.
2. Stiskněte tlačítko **Další**, vyberte možnost **Uložit jako kontakt** a stiskněte tlačítko **Vybrat**.
3. Vyberte kategorii, stiskněte tlačítko **Vybrat** a pomocí možnosti **Uložit** uložte telefonní číslo.
4. (Volitelné) Chcete-li přidat nebo nahradit jiné informace, vyberte příslušné pole.
5. Stiskněte tlačítko **Uložit** a poté tlačítko **Ano**.

Volání místního kontaktu

1. Stiskněte tlačítko **Kontakty** a vyberte příslušnou položku.
2. (Volitelné) Stiskněte tlačítko vpravo na navigačním kruhu  a vyberte alternativní číslo.
3. Stiskněte tlačítko **Hovor**.


Volání kontaktu v adresáři

1. Stiskněte tlačítko **Adresář**.
2. Posuňte se níže, vyberte položku nebo stiskněte na tlačítko **Hledat**, zadejte jméno a stiskněte tlačítko **Hledat**.
3. Stiskněte tlačítko **Linka** a vyberte linku pro volání.
4. Stiskněte tlačítko **Vybrat**.


Zobrazení posledních hovorů

1. Stiskněte tlačítko **Historie**.
2. Chcete-li zobrazit jiné seznamy, stiskněte na navigačním kruhu tlačítko  vlevo nebo vpravo.


Použití služby Push to Talk

1. Stiskněte a přidržte tlačítko **Ztlumit** .
2. Po připojení můžete mluvit. Na konci zprávy uvolněte tlačítko **Ztlumit**.

Přiřazení čísla rychlé volby

1. Stiskněte tlačítko **Kontakty**:
2. Označte kontakt.
3. Stiskněte tlačítko **Další**, zvolte možnost **Rychlá volba**.
4. Chcete-li znovu použít stávající položku rychlé volby, vyberte číslo, stiskněte tlačítko **Zrušit přiřazení** a poté tlačítko **Ano**.
5. Označte prázdnou položku rychlé volby a stiskněte tlačítko **Přidat**.
6. Stiskněte tlačítko **Napájení/Ukončit** .


Přístup k hlasové schránce

1. Stiskněte a přidržte **jedničku** , dokud neuslyšíte vyzváněcí tón.
2. Postupujte podle hlasových pokynů.

Změna hlasitosti hovoru

Během hovoru stiskněte tlačítko **Hlasitost**  nahoru nebo dolů.

Nastavení funkce Nerušit

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka** .
2. Vyberte možnosti **Nastavení > Nerušit**.
3. Chcete-li vypnout funkci Nerušit, vyberte možnost **Nerušit** (výchozí). Chcete-li funkci Nerušit zapnout, vyberte možnost **Zapnuto**.
4. Nastavení uložte stisknutím tlačítka **Vybrat**.

Nastavení varování pokrytí

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka** .
2. Vyberte možnost **Nastavení > Nastavení zvuku**.
3. Vyberte možnost **Zvuk varování**.
4. Stisknutím možnosti **Vypnout** vypnete tón, stisknutím možnosti **Zapnout** zapnete přehrávání tónu.

Uživatelská příručka

Celou uživatelskou příručku najdete na adrese <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>.

Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cisco a jejich přidružených společností v USA a jiných zemích. Seznam ochranných známek společnosti Cisco naleznete na adrese URL: www.cisco.com/go/trademarks. Uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití slova „partner“ neznamená, že mezi společností Cisco a jakoukoli další společností existuje partnerský vztah. (1110R)