

## Su terminal



## Leyenda

- ① Indicador luminoso (LED)
- ② Puerto de los auriculares
- ③ Teclas programables, botones de control del teléfono (**Altavoz**, **Menú**), Grupo de navegación (anillo de navegación y botón **Seleccionar**), botones de control de llamadas (**Responder/Enviar**, **Encendido/Finalización**)
- ④ Teclado Botones
- ⑤ **Volumen y Silencio**

## Activar el auricular

Mantenga pulsado **Encendido/Finalización** hasta que la pantalla se encienda.

## Desactivar Su terminal

Mantenga pulsado **Encendido/Finalización** hasta que la pantalla se apague.

## Bloquear el teclado del auricular

Puede bloquear el teclado para evitar la marcación accidental. Cuando bloquee el teclado, podrá marcar números de emergencia. La etiqueta de la tecla programable no se muestra al bloquear el teclado.

Mantenga pulsado **Cero (0)** hasta que el mensaje "Mantenga pulsado 0" se muestre en la pantalla.

## Desbloquear el Teclado del auricular

Debe desbloquear el teclado del auricular para realizar llamadas. Sin embargo, puede marcar números de emergencia desde el teclado bloqueado. Cuando se desbloquea el teclado, aparecen las etiquetas de las teclas programables.

Mantenga pulsado **Cero (0)** hasta que el mensaje "Mantenga pulsado 0" no se muestre en la pantalla.

## Realizar una llamada

1. Si los auriculares están inactivos, especifique el número de teléfono con el teclado.
2. Pulse **Contestar/Enviar** .

## Marcar un número de emergencia

1. Si los auriculares están inactivos, especifique el número de emergencia con el teclado.
2. Pulse **Contestar/Enviar** .

## Contestar una llamada

Pulse **Contestar/Enviar** .

## Poner una llamada en espera y recuperarla

1. En una llamada activa, pulse **Espera**.
2. Pulse **Continuar** para seleccionar la copia de seguridad de la llamada.

## Silenciación de las llamadas

1. Presione **Silencio** .
2. Para activar el sonido, pulse **Silenciar** de nuevo.

## Crear una llamada de conferencia

1. En una llamada activa, pulse **Más > Conferencia**.
2. Especifique el número de su compañero de trabajo y pulse **Contestar/Enviar** .
3. Pulse **Conf** después de que el compañero de trabajo responda.

## Transferir una llamada


1. En una llamada activa, pulse **Más > Transferir**.
2. Especifique el número de su compañero de trabajo y pulse **Contestar/Enviar** .
3. Pulse **Transferir** después del primer tono de llamada o después de que el compañero de trabajo conteste.

## Agregar un contacto

1. Pulse **Recientes** y resalte el autor de la llamada reciente.
2. Pulse **Más**, resalte **Guardar como contacto** y pulse **Seleccionar**.
3. Resalte la categoría, pulse **Seleccionar** y, a continuación, pulse **Guardar** para guardar el número.
4. (Opcional) Resalte un campo para añadir o sustituir otra información.
5. Pulse **Guardar** y pulse **Sí**.

## Llamar a un contacto local

1. Pulse **contactos** y resalte una entrada.
2. (Opcional) Pulse la parte derecha del anillo de


navegación  para seleccionar un número alternativo.

3. Presione **Llamada**.


## Llamar a un directorio Contacto

1. Pulse **Directorio**.
2. Desplácese hacia abajo para resaltar una entrada o pulse **Buscar**, introduzca un nombre y pulse **Buscar**.
3. Pulse **Línea** y seleccione una línea a la que llamar.
4. Pulse **Seleccionar**.


## Visualización de las recientes Llamada

1. Presione **Recientes**.
2. Pulse el anillo de navegación  hacia la izquierda o la derecha para ver diferentes listas.


## Uso del servicio Pulsar para hablar

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla **Silencio** .
2. Hable cuando esté conectado y suelte **Silencio** al final del mensaje.

## Asignación de un número de marcación rápida

1. Pulse **Contactos**.
2. Resalte un contacto.
3. Pulse **Más** y seleccione **Marcación rápida**.
4. Para volver a utilizar una entrada de índice de marcación rápida existente, resalte un número, pulse **Desasociar** y pulse **Sí**.
5. Resalte un índice de marcación rápida vacío y pulse **Agregar**.
6. Pulse **Encendido/Finalización** .


## Acceder al correo de voz

1. Mantenga pulsado **Uno**  hasta que oiga el tono de llamada.
2. Siga las instrucciones de voz.


## Cambiar el volumen en una llamada

Durante una llamada, pulse **Volumen**  hacia arriba o abajo.

## Establecer No molestar

1. Pulse **Menú** .
2. Seleccione **Configuración > No molestar**.
3. Seleccione **Desactivado** (predeterminado) para desactivar la función No molestar o seleccione **Activado** para activar la función No molestar.
4. Pulse **Seleccionar** para guardar la configuración.

## Establecer la advertencia de cobertura

1. Pulse **Menú** .
2. Seleccione **Configuración > Configuración de audio**.
3. Resalte **Advertencia de cobertura**.
4. Pulse **Apagado** para detener el tono o pulse **Encendido** para reproducir el tono.

## Guía del usuario

Vea la Guía del usuario completa en <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Cisco y/o sus afiliadas en Estados Unidos y otros países. Si desea consultar una lista de las marcas comerciales de Cisco, visite esta URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Todas las marcas registradas de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra socio no implica una relación de sociedad entre Cisco y otra empresa. (1110R)