

A készülék



Jelmagyarázat

- ① Jelzőfény (LED)
- ② Fejhallgató csatlakozója
- ③ Funkciógombok, telefonvezérlő gombok (**Hangszóró, Menü**), Navigációs csoport (Navigációs gyűrű és **Választás** gomb, hívásvezérlés gombok (**Válasz/Küldés, Bekapcsológomb/Vége**))
- ④ Billentyűzet
- ⑤ **Hangerő (Volume)** és **Némít (Mute)** gombok

A kézibeszélő bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Bekapcsológomb/vége**

gombot addig, amíg a képernyő bekapcsol.

Kikapcsolás A készülék

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Bekapcsológomb/vége**

gombot addig, amíg a képernyő kikapcsol.

A kézibeszélő billentyűzet zárolása

A véletlen tárcsázás megakadályozása érdekében lezárhatja a kézibeszélő billentyűzetét. Amikor lezárja a billentyűzetet, továbbra is tárcsázhat segélyhívó számokat. A funkciógomb címkéje nem jelenik meg, amikor zárolja a billentyűzetet.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Nulla (0) gombot**,

amíg a

"Nyomja meg és tartsa lenyomva a 0 gombot" üzenet meg nem jelenik a képernyőn.

A Kézibeszélő billentyűzet feloldása

A hívások kezdeményezéséhez fel kell oldania a kézibeszélő billentyűzetét. A zárolt billentyűzetről azonban hívhatja a segélyhívószámokat. Amikor feloldja a billentyűzetet, a funkciógomb címkék megjelennek.

Nyomja le és tartsa nyomva a **Nulla (0)** gombot addig, amíg a "Tartsa nyomva a 0-t" üzenet meg nem jelenik meg a képernyőn.

Hívás kezdeményezése

- Ha a készülék tétlen, üsse be a telefonszámot a billentyűzetten.
- Nyomja meg a **Válasz/Küldés** gombot.

Segélyhívószám tárcsázása

- Amikor a kézibeszélő tétlen, üsse be a segélyhívószámot a billentyűzetten.
- Nyomja meg a **Válasz/Küldés** gombot.

Hívás fogadása

Nyomja meg a **Válasz/Küldés** gombot.

Hívás tartásba helyezése és folytatása

- Az aktív hívásnál nyomja meg a **Tartás** gombot.
- Nyomja meg a **Visszavét (Resume)** gombot, hogy visszavegye a hívást.

Hívás némítása

- Nyomja meg a **Némítás** gombot.
- Mikrofon kikapcsolásához nyomja meg **Némítás** gombot megint.

Konferenciahívás létrehozása

- Egy aktív hívásból nyomja meg a **Továbbiak > Konferencia** gombot.
- Adja meg a munkatárs számát, és nyomja meg a **Válasz/Küldés** gombot.
- Nyomja meg a **Conf** gombot, miután a munkatárs választ.

Hívás átadása


- Az aktív hívásból nyomja meg a **Továbbiak > Átadás** gombot.
- Adja meg a munkatárs számát, és nyomja meg a **Válasz/Küldés** gombot.

3. Nyomja meg az **Átadás** gombot az első csengőhang után, vagy miután munkatársa felveszi a telefont.

Névjegy hozzáadáshívása

1. Nyomja meg a **Híváslista** gombot, és jelölje ki a legutóbbi hívót.
2. Nyomja meg a **Tovább** gombot, jelölje ki a **Mentés névjegyként** opciót, majd nyomja meg a **Választ** opciót.
3. Jelölje ki a kategóriát, nyomja meg a **Választ** gombot, majd a **Mentés** gomb megnyomásával mentse a számot.
4. (Opcionális) Jelöljön ki egy mezőt a további információk hozzáadásához vagy lecseréléséhez.
5. Nyomja meg a **Mentés**, majd az **Igen** gombot.

Helyi névjegy hívása

1. Nyomja meg a **Névjegyek** gombot, és jelöljön ki egy bejegyzést.
2. Opcionális Nyomja meg a navigációs gyűrű  jobb oldalát egy másik szám kiválasztásához.
3. Nyomja meg a **Hívás** gombot.

Névjegy hívása címtárból


1. Nyomja meg a **Címtár** gombot.
2. Görgessen lefelé egy bejegyzés kijelöléséhez, vagy nyomja meg a **Keresés** gombot, írja be a kívánt nevet, majd nyomja meg a **Keresés** gombot.
3. Nyomja meg a **Vonal** gombot, és válassza ki a használni kívánt vonalat.
4. Nyomja meg a **Választ** gombot.

A legutóbbi hívások megtekintése


1. Nyomja meg a **Híváslista** gombot.
2. Nyomja meg balra vagy jobbra a Navigációs gyűrűt

 a különböző listák megtekintéséhez.


Használja a Push to Talk módot

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Némítás**  gombot.
2. Beszéljen, amint csatlakozik, majd engedje el a **Némítás** gombot az üzenet végén.


Gyorshívószám hozzárendelése

1. Nyomja meg a **Névjegyek** gombot:
2. Jelöljön ki egy névjegyet.
3. Nyomja meg a **Továbbiak** gombot, és válassza ki a **Gyorshívó** gombot.
4. Egy már meglévő Gyorshívó bejegyzés újrafelhasználásához jelöljön ki egy számot, nyomja meg a **Hozzárendelés megszüntetése**, majd az **Igen** gombot.
5. Jelöljön ki egy üres gyors hívó bejegyzést, és nyomja meg a **Hozzáadás** gombot.
6. Nyomja meg a **Bekapcsológomb/Vége**  gombot.


Belépés a hangpostába

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az **Egy**  gombot, amíg meg nem hallja a csengőhangot.
2. Kövesse a hangutasításokat.


Hívás hangerejének módosítása

Hívás közben nyomja meg a **Hangerő**  gombot fel vagy le.

'Ne zavarjanak' mód beállítása

1. Nyomja meg a **Menü (Menu)**  gombot.
2. Válassza ki a **Beállítások > Ne zavarjanak** lehetőséget.
3. A Ne Zavarjanak funkció kikapcsolásához válassza a **Nem engedélyezve** (alapértelmezett), illetve a funkció bekapcsolásához az **Engedélyezve** gombot.
4. A beállítás mentéséhez nyomja meg a **Kiválaszt** gombot.

Lefedettség-figyelmeztetés beállítása

1. Nyomja meg a **Menü (Menu)**  gombot.
2. Válassza ki a **Beállítások > Audio Beállítások** elemet.
3. Jelölje ki a **Lefedettség-figyelmeztetés** opciót.
4. A sípoló hang leállításához nyomja meg a **Ki**, a sípoló hang lejátszásához pedig a **Be** gombot.

Felhasználói kézikönyv

A teljes felhasználói útmutatót lásd itt: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>.

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyek listáját itt találja meg: www.cisco.com/go/trademarks. A harmadik felek megemlíttett védjegyei a tulajdonosuk tulajdonát képezik. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1110R)