

Uw handset



Legenda

- ① Indicator (LED)
- ② Aansluiting voor hoofdtelefoon
- ③ Schermtoetsen, telefoonbedieningsknoppen (**Luidspreker**, **Menu**), Navigatiecluster (navigatiering en de knop **Selecteren**), gespreksbeheerknoppen (**Beantwoorden/Verzenden**, **Aan/uit/einde**).
- ④ Toetsenblok Knoppen
- ⑤ **Volume** en **Dempen**

Uw handset inschakelen

Houd **Aan/uit/einde** ingedrukt tot het scherm wordt ingeschakeld.

Uw handset uitschakelen

Houd **Aan/einde** ingedrukt tot het scherm wordt uitgeschakeld.

Toetsenblok van de handset vergrendelen

U kunt het toetsenblok van de handset handmatig vergrendelen om ervoor te zorgen dat u niet per ongeluk oproepen plaatst. Wanneer u het toetsenblok vergrendelt, kunt u nog steeds noodnummers kiezen. Het schermtoetslabel wordt niet weergegeven wanneer u het toetsenblok vergrendelt.

Druk op **nul (0)** totdat het bericht "Houd 0 ingedrukt" op het scherm wordt weergegeven.

Toetsenblok van de handset ontgrendelen

U moet het toetsenblok van de handset ontgrendelen om gesprekken te starten. U kunt echter noodnummers kiezen vanaf het vergrendelde toetsenblok. Wanneer u het toetsenblok ontgrendelt, worden de schermtoetslabels weergegeven.

Houd **nul (0)** ingedrukt tot het bericht Op 0 drukken en ingedrukt houden niet op het scherm wordt weergegeven.

Een gesprek plaatsen

1. Als uw handset inactief is, voert u het telefoonnummer in met het toetsenblok.
2. Druk op **Beantwoorden/Verzenden** .

Een alarmnummer bellen

1. Als uw handset inactief is, voert u het alarmnummer in met het toetsenblok.
2. Druk op **Beantwoorden/Verzenden** .

Een gesprek beantwoorden

Druk op **Beantwoorden/Verzenden** .

Een gesprek in de wachtstand zetten en hervatten

1. Druk tijdens een actieve oproep op **Wacht**.
2. Druk op **Hervatten** om de oproep opnieuw aan te nemen.

Een gesprek dempen

1. Druk op **Dempen** .
2. Om het dempen op te heffen, drukt u nogmaals op **Dempen**.

Een conferentiegesprek starten

1. Druk in een actief gesprek op **Meer > Conferentie**.
2. Voer het nummer van de collega in en druk op **Beantwoorden/verzenden** .
3. Druk op **Conf** van zodra de collega opneemt.

Een gesprek doorverbinden

1. Druk tijdens een actieve oproep op **Meer > Doorverbinden**.
2. Voer het nummer van de collega in en druk op **Beantwoorden/verzenden** .
3. Druk op **Doorverbinden** na de eerste beltoon of nadat uw collega antwoordt.

Een contactpersoon toevoegen

1. Druk op **Recent** en markeer de recente beller.
2. Druk op **Meer**, markeer **Opslaan als contactpersoon** en druk op **Selecteren**.
3. Markeer de categorie, druk op **Selecteren** en druk op **Opslaan** om het nummer op te slaan.
4. (Optioneel) Markeer een veld om andere informatie toe te voegen of te vervangen.
5. Druk op **Opslaan** en druk op **Ja**.


Een lokale contactpersoon bellen

1. Druk op **Contactpersonen** en markeer een invoer.
2. (Optioneel) Druk rechts op de navigatiering  om een alternatief nummer te kiezen.
3. Druk op **Bellen**.


Een contactpersoon bellen uit de telefoonlijst

1. Druk op **Telefoonlijst**.
2. Schuif omlaag om een invoer te markeren of druk op **Zoeken**, voer een naam in en druk op **Zoeken**.
3. Druk op **Lijn** en selecteer een lijn om op te bellen.
4. Druk op **Selecteren**.

Uw recente gesprekken weergeven

1. Druk op **Recent**.
2. Druk op de navigatiering  naar links of rechts om de verschillende lijsten te bekijken.


Push To Talk gebruiken

1. Houd **Dempen**  ingedrukt.
2. Spreek in wanneer u bent verbonden en laat **Dempen** los aan het einde van uw bericht.


Een snelkiesnummer toewijzen

1. Druk op **Contactpersonen**.
2. Markeer een contactpersoon.
3. Druk op **Meer** en selecteer **Snelkeuze**.
4. Als u een bestaande indexinvoer voor een snelkeuzelijst opnieuw wilt gebruiken, markeert u een nummer, drukt u op **Toewijzen ongedaan maken** en drukt u op **Ja**.
5. Markeer een vrij snelkiesnummer en druk op **Toevoegen**.
6. Druk op **Aan/uit/einde** .

Uw voicemail openen

1. Houd **Eén**  ingedrukt totdat u de beltoon hoort.
2. Volg de gesproken aanwijzingen.

Het volume wijzigen tijdens een gesprek

Druk tijdens een gesprek op **Volume**  omhoog of omlaag.

Niet storen instellen

1. Druk op **Menu** .
2. Selecteer **Instellingen > Niet storen**.
3. Selecteer **Uitgeschakeld** (standaard) om NST uit te schakelen of selecteer **Ingeschakeld** om NST in te schakelen.
4. Druk op **Selecteren** om de instelling op te slaan.

Bereikwaarschuwing instellen

1. Druk op **Menu** .
2. Selecteer **Instellingen > Audio-instellingen**.
3. Markeer **Bereikwaarschuwing**.
4. Druk op **Uit** om de toon te stoppen of druk op **Aan** om de toon af te spelen.

Gebruikershandleiding

Zie de volledige gebruikershandleiding op <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>.

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of van zijn dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Ga voor een overzicht van de handelsmerken van Cisco naar: www.cisco.com/go/trademarks. Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (1110R)