

## Sluchátko



## Vysvětlení

- ① Kontrolka (LED)
- ② Tísňové tlačítko
- ③ Port náhlavní soupravy
- ④ Softwarová tlačítka, ovládací tlačítka telefonu (**Reproduktor**, **Nabídka**), Navigační kruh (Navigační kruh a tlačítko **Vybrat**, tlačítka řízení hovorů (**Přijmout/Odeslat**, **Napájení/Ukončit**))
- ⑤ Klávesnice
- ⑥ Tlačítka **Hlasitost** a **Ztlumit**

## Zapnutí sluchátka


Stiskněte tlačítko **Napájení/Ukončit**  a držte je, dokud se nezapne obrazovka.

## Vypnutí sluchátka

Stiskněte tlačítko **Napájení/Ukončit**  a držte je, dokud se obrazovka nevypne.


## Zamčení klávesnice sluchátka

Klávesnici můžete ručně uzamknout, a zabránit tak nahodilému volání. Pokud klávesnici uzamknete, bude stále možné vytáčet tísňová čísla. Při zamykání klávesnice se nezobrazí popisek softwarového tlačítka.


Stiskněte a podržte tlačítko **Nula (0)** , dokud se na obrazovce nezobrazí zpráva „Stiskněte a podržte 0“.

## Odemknutí klávesnice sluchátka

Chcete-li volat, musíte odemknout klávesnici sluchátka. Při uzamčené klávesnici však můžete vytáčet tísňová čísla. Po odemknutí klávesnice se zobrazí popisky softwarových tlačítek.

Stiskněte a podržte tlačítko **Nula (0)** , dokud se na obrazovce nezobrazí zpráva „Stiskněte a podržte 0“.

## Uskutečnění hovoru

1. Když je sluchátko nečinné, zadejte pomocí klávesnice telefonní číslo.
2. Stiskněte tlačítko **Přijmout/Odeslat** .

## Hlášení tísňových situací

Pokud je nakonfigurováno:

Stiskněte a přidržte tlačítko **Tísňový**  na 3 sekundy.

## Přijetí hovoru

Stiskněte tlačítko **Přijmout/Odeslat** .


## Přidržení a pokračování v hovoru

1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko **Přidržet**.
2. Chcete-li v hovoru pokračovat, stiskněte tlačítko **Pokračovat**.


## Vypnutí mikrofону během hovoru

1. Stiskněte tlačítko **Ztlumit** .
2. Chcete-li ztlumení zrušit, znovu stiskněte tlačítko **Ztlumit**.

## Vytvoření konferenčního hovoru

1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko **Konfer**.
2. Zadejte číslo spolupracovníka a stiskněte tlačítko **Přijmout/Odeslat** .
3. Jakmile spolupracovník odpoví, stiskněte tlačítko **Konfer**.


## Přepojení hovoru

1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko **Přepojit**.
2. Zadejte číslo spolupracovníka a stiskněte tlačítko **Přijmout/Odeslat** .
3. Tlačítko **Přepojit** stiskněte po prvním zazvonění nebo poté, co spolupracovník odpoví.

## Přidání kontaktu

1. Stiskněte možnost **Historie** a vyberte volajícího z historie hovorů.
2. Stiskněte tlačítko **Další**, vyberte možnost **Uložit jako kontakt** a stiskněte tlačítko **Vybrat**.
3. Vyberte kategorii, stiskněte tlačítko **Vybrat** a pomocí možnosti **Uložit** uložte telefonní číslo.
4. (Volitelné) Chcete-li přidat nebo nahradit jiné informace, vyberte příslušné pole.
5. Stiskněte tlačítko **Uložit** a poté tlačítko **Ano**.

## Volání místního kontaktu

1. Stiskněte tlačítko **Kontakty** a vyberte příslušnou položku.
2. (Volitelné) Stiskněte tlačítko vpravo na navigačním kruhu  a vyberte alternativní číslo.
3. Stiskněte tlačítko **Hovor**.


## Volání kontaktu v adresáři

1. Stiskněte tlačítko **Adresář**.
2. Posuňte se níže, vyberte položku nebo stiskněte na tlačítko **Hledat**, zadejte jméno a stiskněte tlačítko **Hledat**.
3. Stiskněte tlačítko **Linka** a vyberte linku pro volání.
4. Stiskněte tlačítko **Vybrat**.

## Zobrazení posledních hovorů

1. Stiskněte tlačítko **Historie**.
2. Chcete-li zobrazit jiné seznamy, stiskněte na navigačním kruhu tlačítko  vlevo nebo vpravo.


## Použití služby Push to Talk

1. Stiskněte a přidržte tlačítko **Ztlumit** .
2. Po připojení můžete mluvit. Na konci zprávy uvolněte tlačítko **Ztlumit**.

## Přiřazení čísla rychlé volby

1. Stiskněte možnosti **Nabídka**  > **Kontakty** nebo možnost **Kontakty**.
2. Označte kontakt.
3. Stiskněte tlačítko **Další** a zvolte možnost **Rychlá volba**.
4. Chcete-li znovu použít stávající položku rychlé volby, vyberte číslo, stiskněte tlačítko **Odstranit** a poté tlačítko **Ano**.
5. Označte prázdnou položku rychlé volby a stiskněte tlačítko **Přidat**.
6. Stiskněte tlačítko **Napájení/Ukončit** .


## Přístup k hlasové schránce

1. Stiskněte a přidržte **jedničku** , dokud neuslyšíte vyzváněcí tón.
2. Postupujte podle hlasových pokynů.


## Změna hlasitosti hovoru

Během hovoru stiskněte tlačítko **Hlasitost**  nahoru nebo dolů.

## Nastavení funkce Nerušit

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka** .
2. Vyberte možnosti **Nastavení > Nerušit**.
3. Chcete-li vypnout funkci Nerušit, vyberte možnost **Nerušit** (výchozí). Chcete-li funkci Nerušit zapnout, vyberte možnost **Zapnuto**.
4. Nastavení uložte stisknutím tlačítka **Vybrat**.

## Nastavení varování pokrytí

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka** .
2. Vyberte možnost **Nastavení > Nastavení zvuku**.
3. Vyberte možnost **Zvuk varování**.
4. Stisknutím možnosti **Vypnout** vypnete tón, stisknutím možnosti **Zapnout** zapnete přehrávání tónu.

## Uživatelská příručka

Celou uživatelskou příručku najdete na adrese <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>.

Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cisco a jejich přidružených společností v USA a jiných zemích. Seznam ochranných známek společnosti Cisco naleznete na adrese URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití slova „partner“ neznamená, že mezi společnostmi Cisco a jakoukoli další společností existuje partnerský vztah. (1110R)