

## Telefon



## Legenda

- ① Indikator (LED)
- ② Gumb za nuždu
- ③ Priključnica za naglavne slušalice
- ④ Funkcijske tipke, gumbi za upravljanje telefonom (**Zvučnik**, **Izbornik**), Navigacijski klaster (navigacijski prsten i gumb za **Odabir**, gumbi za upravljanje pozivima (**Odgovor/Slanje**, **Uključi/Završi**))
- ⑤ Tipkovnica
- ⑥ Gumbi **Glasnoća** i **Isključi zvuk**

## Uključivanje telefona


Pritisnite i držite **Uključi/Isključi**  dok se ne uključi zaslon.

## Isključivanje telefona

Pritisnite i držite **Uključi/Završi**  dok se ne isključi zaslon.


## Zaključavanje tipkovnice

Možete zaključati tipkovnicu za sprječavanje slučajnog biranja. Kada je tipkovnica zaključana, možete i dalje birati brojeve za nuždu. Oznaka funkcijske ključa ne prikazuje se kada zaključate tipkovnicu.


Pritisnite i držite **Nula (0)**  dok se poruka "Pritisnite i držite 0" prikazuje na zaslonu.

## Otključavanje tipkovnice

Za upućivanje poziva morate otključati tipkovnicu. Možete, međutim, birati hitne brojeve na zaključanoj tipkovnici. Kada otključate tipkovnicu, pojavit će se natpisi funkcijskih tipki.

Pritisnite i držite **Nula (0)**  dok se poruka "Pritisnite i držite 0" se ne prikaže na zaslonu.

## Pokretanje poziva

1. Kada je telefon u mirovanju unesite telefonski broj pomoću tipkovnice.
2. Pritisnite gumb **Javljanje/slanje** .

## Prijavljivanje hitne situacije

Ako je konfigurirano:

Pritisite i držite **Nužda**  3 sekunde.

## Javljanje na poziv

Pritisnite gumb **Javljanje/slanje** .


## Stavljanje poziva na čekanje i nastavak poziva

1. Iz aktivnog poziva pritisnite **Na čekanju**.
2. Pritisnite **Nastavi** da se ponovo javite na poziv.


## Isključivanje zvuka poziva

1. Pritisnite **Stišaj** .
2. Da se vratite, pritisnite gumb **Isključi zvuk** ponovo.

## Uspostavljanje konferencijskog poziva

1. Iz aktivnog poziva pritisnite **Konf**.
2. Unesite broj suradnika i pritisnite **Odgovor/slanje** .
3. Pritisnite **Konf** nakon odgovora suradnika.


## Prijenos poziva

1. Iz aktivnog poziva pritisnite **Prijenos**.
2. Unesite broj suradnika i pritisnite **Odgovor/slanje** .
3. Pritisnite **Prijenos** nakon prvog zvuka zvona ili nakon odgovora suradnika.

## Dodavanje kontakta

1. Pritisnite **Nedavni** i označite nedavnog pozivatelja.
2. Pritisnite **Više**, označite **Spremi kao kontakti** pritisnite **Odaberi**.
3. Označite kategoriju, pritisnite **Odaberi** i pritisnite **Spremi** kako biste spremili broj.
4. (Neobavezno) Označite polje za dodavanje ili zamjenu drugih informacija.
5. Pritisnite **Spremi** i pritisnite **Da**.


## Poziv lokalnog kontakta

1. Pritisnite **Kontakti** i označite unos.
2. (Opcionalno) Pritisnite desno na kružnom gumbu za navigaciju  za odabir alternativnog broja.
3. Pritisnite **Poziv**.

## Poziv imenika Kontakt

1. Pritisnite **Imenik**.
2. Pomaknite se prema dolje kako biste označili unos ili pritisnite **Pretraživanje**, unesite naziv i pritisnite **Pretraživanje**.
3. Pritisnite **Linija** i odaberite liniju za pozivanje.
4. Pritisnite **Odaberi**.



## Pregled nedavnih poziva

1. Pritisnite **Nedavni**.
2. Pritisnite desno ili lijevo na gumb za navigaciju  za pregled različitih popisa.


## Koristite Pritisni za razgovor

1. Pritisnite i držite **Nečujno** .
2. Razgovarajte kada ste spojeni i otpustite **Nečujno** na kraju poruke.

## Dodijelite broj za brzo biranje

1. Pritisnite **izbornik**  > **Kontakti** ili **Kontakti**.
2. Označite kontakt.
3. Pritisnite **više** i odaberite **Brzo biranje**.
4. Za ponovno korištenje postojećeg indeksa brzog biranja, označite broj, pritisnite tipku **Brisanje** pritisnite **Da**.
5. Označite prazan broj indeksa brzog biranja i pritisnite **Dodaj**.
6. Pritisnite **Uključi/Završi** .

## Pristupanje spremniku glasovne pošte

1. Pritisnite i držite tipku **jedan**  dok ne čujete zvono.
2. Slijedite glasovne upute.

## Promijeniti glasnoću na Poziv

Dok ste na pozivu pritisnite **Glasnoća**  prema gore ili dolje.

## Postavite Ne uznemiravaj

1. Pritisnite **Izbornik** .
2. Odaberite **Postavke** > **Ne uznemiravaj**.

3. Odaberite **Onemogućeno** (zadano) kako biste isključili funkciju Ne uznemiravaj ili odaberite **Omogućeno** kako biste je uključili.
4. Pritisnite **Odaberi** za spremanje postavke.

## Postavljanje upozorenja o pokrivenosti

1. Pritisnite **Izbornik** .
2. Odaberite **Postavke** > **Audio postavke**.
3. Označite **Upozorenje pokrivenosti**.
4. Pritisnite **Isklj** za isključivanje tona ili pritisnite **Uklj** kako bi telefon reproducirao ton.

## Korisnički priručnik

Pogledajte cijeli korisnički vodič na <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>.