



Вашият телефон

- ① Индикатор за входящо повикване или гласова поща
- ② Бутона за линии и функции
- ③ Екранни бутона
- ④ Навигация
- ⑤ „Приложения“ и „Слушалки“
- ⑥ „Без звук“ и „Спикерфон“
- ⑦ Сила на звука

Бутони за линии и функции

Използвайте бутоните за линии и функции, за да преглеждате повикванията през дадена линия, за достъп до функции като бързо набиране и да изпълнявате задачи като възстановяване на задържано повикване.

Бутоните светят, за да показват състояние:

- свети в зелено: линията не се използва
- свети в червено: линията се използва
- мига в червено: входящо или задържано повикване
- свети в жълто: линията не е регистрирана

Извършване на повикване

Въведете номер и вдигнете слушалката.

Отговаряне на повикване

Натиснете мигащия в червено бутона за линия.

Задържане на повикване

1. Натиснете **ЗадРаз**.
2. За да възстановите задържано повикване, натиснете отново **ЗадРаз**.

Преглед на скорошните повиквания

1. Изберете линия за преглед.
2. Натиснете **Скорошни**.

Прехвърляне на повикване към друго лице

1. От повикване, което не е задържано, натиснете **ПрехРаз**.
2. Въведете телефонния номер на другото лице.
3. Натиснете **Обади се**.
4. Натиснете отново **ПрехРаз** (преди или след като другата страна отговори).

Добавяне на друго лице към повикване

1. От активно повикване натиснете **Конф**.
2. Въведете номера, който искате да добавите, и натиснете **Набиране**.
3. След като бъде установена връзка, натиснете **Конф** отново.

Извършване на повикване със слушалки

1. Свържете слушалки.
2. Въведете номер с клавиатурата.
3. Натиснете **Слушалки**

Извършване на повикване с включен спикерфон

1. Въведете номер с клавиатурата.
2. Натиснете **Спикерфон**

Заглушаване на звука ви

1. Натиснете **Без звук**
2. Натиснете отново **Без звук**, за да пуснете звука.

Слушане на гласови съобщения

Натиснете **Съобщения** и следвайте гласовите подсказвания. За да прослушате гласовите съобщения за определена линия, първо натиснете съответния бутон за нея.

Пренасочване на всички повиквания

1. Изберете линия и натиснете **Пренас.**
2. Наберете номера, към който искате да извършите пренасочването, или натиснете **Съобщения**.
3. Когато се върнете, натиснете **Изч. пр.**

Регулиране на силата на звука по време на разговор

Натиснете **Сила на звука** за увеличаване или намаляване, за да регулирате силата на звука на слушалката, слушалките или високоговорителя, докато телефонът се използва.

Регулиране на силата на звънене

Натиснете **Сила на звука** за увеличаване или намаляване, за да регулирате силата на звънене, когато телефонът не се използва.

Промяна на мелодията

1. Натиснете **Приложения**
2. Изберете **Потребит. предпочтения > Мелодия > Вътр н-р N - мелодия**, където N е вътрешният номер.
3. Превърнете списъка с мелодии и натиснете **Пускане**, за да чуете част от мелодията.
4. Натиснете **Избор** и **Задаване**, за да запазите избора си.
5. Натиснете **Назад**, за да излезете.

Регулиране на контраста на екрана

1. Натиснете **Приложения**
2. Изберете **Потребит. предпочтения > Предпочтения за екрана > Ниво на контраста**.
3. Променете стойността за контраста с помощта на клавиатурата.
4. Натиснете **Задаване**.

Регулиране на подсветката на екрана

1. Натиснете **Приложения**
2. Изберете **Потребит. предпочтения > Предпочтения за екрана > Таймер за подсветката**.
3. Натиснете **Избор**, за да се придвижите между опциите.
4. Натиснете **Задаване**, за да запазите избраното.
5. Натиснете **Назад**, за да излезете.

Ръководство за потребителя

Вижте пълното ръководство за потребителя на адрес

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>