



## Din telefon

- ① Indikator for indgående opkald eller voicemail
- ② Linje- og funktionstaster
- ③ Programtaster
- ④ Navigation
- ⑤ Programmer og hovedtelefon
- ⑥ Slå lyd fra og højttalertelefon
- ⑦ Lydstyrke

## Linje- og funktionsknapper

Brug linje- og funktionsknapperne til at få vist opkald på en linje, få adgang til funktioner som hurtigopkald og udføre opgaver som f.eks. fortsættelse af et ventende opkald.

Knapperne lyser for at indikere status:

- Grøn, konstant: Linjen er ledig
- Rød, konstant: Linjen er i brug
- Rød, blinker: Indgående opkald eller ventende opkald
- Gul, konstant: Linjen er ikke registreret

## Placer et opkald

Indtast et nummer, og tag håndsættet op.

## Besvar et opkald

Tryk på den blinkende røde linjeknap.

## Sæt et opkald i venteposition

1. Tryk på **Venteposition**.
2. Du kan genoptage et opkald fra venteposition ved at trykke på **Venteposition** igen.

## Vis dine seneste opkald

1. Vælg den linje, der skal vises.
2. Tryk på **Seneste**.


## Viderestil et opkald til en anden person

1. Tryk på **Viderestil** i et opkald, der ikke er i venteposition.
2. Indtast den anden persons telefonnummer.
3. Tryk på **Ring op**.
4. Tryk på **Viderestil** igen (før eller efter den anden part svarer).


## Føj en anden person til opkald

1. Tryk på **Konference** i et aktivt opkald.
2. Indtast det nummer, du vil tilslutte, og tryk på **Ring op**.
3. Når opkaldet er tilsluttet, skal du trykke på **Konference** igen.


## Foretag et opkald med en hovedtelefon

1. Tilslut en hovedtelefon.
2. Indtast nummeret via tastaturet.
3. Tryk på **Hovedtelefon** .

## Foretag et opkald med højttalertelefonen

1. Indtast nummeret via tastaturet.
2. Tryk på **Højttalertelefon** .

## Slå lyd fra

1. Tryk på **Slå lyd fra** .
2. Tryk på **Slå lyd fra** igen for at slå lyd fra.


## Lyt til talemeddelelser

Tryk på **Meddelelser**, og følg taleprompterne. Du kan kontrollere, om der er meddelelser for en bestemt linje, ved at trykke på linjeknappen først.

## Viderestil alle opkald

1. Vælg en linje, og tryk på **Viderestil**.
2. Indtast det nummer, som du vil viderestille til, eller tryk på **Meddelelser**.
3. Når du er tilbage, skal du trykke på **Ryd vid**.


## Juster lydstyrke i et opkald

Du justerer lydstyrken for håndsættet, hovedtelefonerne eller højttalertelefonen ved at trykke **Lydstyrke**  opad eller nedad, når telefonen er i brug.


## Juster lydstyrke for ringetone

Tryk **Lydstyrke**  op eller ned for at justere ringelydstyrken, når telefonen ikke er i brug.

## Skift ringetone

1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Brugerindstillinger > Ringetone > Lokalnr. (n) - ringetone**, hvor n= lokalnummer.
3. Rul gennem listen over ringetoner, og tryk på **Afspil** for at høre en prøve.
4. Tryk på **Vælg** og **Indstil** for at gemme et valg.
5. Tryk på **Tilbage** for at afslutte.

## Juster skærmkontrast

1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Brugerindstillinger > Skærmindstillinger > Kontrastniveau**.
3. Brug tastaturet til at ændre kontrastnummeret.
4. Tryk på **Indstil**.

## Justér Skærmens baggrundslys

1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Brugerindstillinger > Skærmindstillinger > Timer for baggrundslys**.
3. Tryk på **Vælg** for at rulle gennem valgmulighederne.
4. Tryk på **Indstil** for at gemme et valg.
5. Tryk på **Tilbage** for at afslutte.

## Brugervejledning

Vis den fulde brugervejledning på

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. En oversigt over Ciscos varemærker findes på denne URL-adresse: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Nævnte tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet partner er ikke udtryk for et partnerskab mellem Cisco og en anden virksomhed. (1110R)