



## Telefono

- ① Chiamata in arrivo o indicatore casella vocale
- ② Pulsanti linea e tasti funzione
- ③ Softkey
- ④ Navigazione
- ⑤ Applicazioni e cuffia
- ⑥ Disattiva audio e Altoparlante
- ⑦ Volume

## Pulsanti linea e tasti funzione

Utilizzare i pulsanti linea e i tasti funzione per visualizzare le chiamate su una linea, accedere a funzioni quali Chiamata rapida ed eseguire operazioni quali riprendere una chiamata in attesa.

I pulsanti si illuminano per indicare lo stato:

- Verde, fisso: linea inattiva
- Rosso, fisso: linea in uso
- Rosso, lampeggiante: chiamata in arrivo o in attesa
- Ambra, fisso: linea non registrata

## Esecuzione di una chiamata

Immettere il numero e sollevare il ricevitore.

## Risposta a una chiamata

Premere il pulsante linea lampeggiante in rosso.

## Messa in attesa di una chiamata

1. Premere **Attesa**.
2. Per riprendere una chiamata in attesa, premere di nuovo **Attesa**.

## Visualizzazione delle chiamate recenti

1. Selezionare una linea da visualizzare.
2. Premere **Recenti**.

## Trasferimento di una chiamata a un altro interlocutore

1. Da una chiamata non in attesa, premere **Trasferisci**.
2. Immettere il numero di telefono dell'altra persona.
3. Premere **Chiama**.
4. Premere di nuovo **Trasferisci** prima o dopo la risposta dell'interlocutore.

## Aggiunta di un partecipante alla chiamata

1. Da una chiamata attiva, premere **Conferenza**.
2. Immettere il numero a cui collegarsi e selezionare **Chiama**.
3. Quando la parte chiamata risponde, premere di nuovo **Conferenza**.

## Esecuzione di una chiamata con la cuffia

1. Collegare una cuffia.
2. Immettere il numero utilizzando la tastiera.
3. Premere **Cuffia** .

## Esecuzione di una chiamata con l'altoparlante

1. Immettere il numero utilizzando la tastiera.
2. Premere **Altoparlante** .

## Disattivazione dell'audio

1. Premere **Disattiva microfono** .
2. Premere di nuovo **Disattiva microfono** per attivare l'audio del microfono.

## Ascolto dei messaggi vocali

Premere **Messaggi** e seguire le istruzioni vocali. Per controllare i messaggi per una linea specifica, premere prima il pulsante linea.

## Inoltro di tutte le chiamate

1. Selezionare una linea e premere **Inoltro**.
2. Comporre il numero verso cui si desidera inoltrare le chiamate o premere **Messaggi**.
3. Per ricevere nuovamente chiamate, premere **Canclnolt**.

## Regolazione del volume durante una chiamata

Per regolare il volume del ricevitore, della cuffia o dell'altoparlante, premere **Volume**  in su o in giù quando il telefono è in uso.

## Regolazione del volume della suoneria

Per regolare il volume della suoneria, premere **Volume**  in su o in giù quando il telefono non è in uso.

## Modifica della suoneria

1. Premere **Applicazioni** .
2. Selezionare **Preferenze utente > Suoneria > Int (n) - Suoneria**, dove n è un numero di interno.
3. Scorrere l'elenco delle suonerie e premere **Riproduci** per ascoltare un esempio di suoneria.
4. Premere **Seleziona**, e **Imposta** per salvare una selezione.
5. Premere **Indietro** per uscire.

## Regolazione del contrasto dello schermo

1. Premere **Applicazioni** .
2. Selezionare **Preferenze utente > Preferenze schermo > Livello di contrasto**.
3. Utilizzare la tastiera per modificare il numero del contrasto.
4. Premere **Imposta**.

## Regolazione della retroilluminazione

1. Premere **Applicazioni** .
2. Selezionare **Preferenze utente > Preferenze schermo > Timer retroilluminazione**.
3. Premere **Seleziona** per scorrere le opzioni.
4. Premere **Imposta** per salvare una selezione.
5. Premere **Indietro** per uscire.

## Guida per l'utente

La guida per l'utente è disponibile alla pagina

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Cisco e il logo Cisco sono marchi commerciali o marchi registrati di Cisco e/o delle relative affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Per visualizzare l'elenco di marchi Cisco, visitare il sito Web all'indirizzo: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). I marchi commerciali di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. L'utilizzo del termine "partner" non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1110R)