



## Twój telefon

- ① Wskaźnik połączenia przychodzącego lub poczty głosowej
- ② Przyciski linii i funkcji
- ③ Klawisze programowe
- ④ Nawigacja
- ⑤ Aplikacje i zestawy nagłówne
- ⑥ Wyciszenie i telefon głośnomówiący
- ⑦ Przycisk głośności

## Przycisk linii i przycisk funkcyjny

Użyj przycisku linii i przycisku funkcyjnego do wyświetlania połączeń obsługiwanych na danej linii, do korzystania z takich funkcji jak np. Szybkie wybieranie oraz do wykonywania takich zadań jak wznawianie wstrzymanego połączenia.

Podświetlenie przycisków wskazuje następujące stany:

- Zielone ciągłe: linia jest wolna
- Czerwone ciągłe: linia jest zajęta
- Czerwone migające: połączenie przychodzące lub wstrzymane
- Pomarańczowe ciągłe: linia jest niezarejestrowana

## Nawiązywanie połączenia

Wprowadź numer i podnieś słuchawkę.

## Odbieranie połączenia

Naciśnij migający na czerwono przycisk linii.

## Zawieszanie połączenia

1. Naciśnij przycisk **Zawieś**.
2. Aby wznowić wstrzymane połączenie, naciśnij ponownie przycisk **Zawieś**.

## Wyświetlanie ostatnich połączeń

1. Wybierz linię, której historię chcesz wyświetlić.
2. Naciśnij przycisk **Ostatnie**.


## Przekazywanie połączeń innym osobom

1. W trakcie niewstrzymanego połączenia naciśnij przycisk **Przełącz**.
2. Wprowadź numer telefonu innej osoby.
3. Naciśnij przycisk **Połącz**.
4. Ponownie naciśnij przycisk **Przełącz** (przed odebraniem lub po odebraniu rozmowy).


## Dodawanie kolejnej osoby do połączenia

1. Podczas aktywnego połączenia naciśnij przycisk **Konf.**
2. Wpisz numer, który chcesz wybrać, i naciśnij przycisk **Połącz**.
3. Po nawiązaniu połączenia ponownie naciśnij przycisk **Konf.**


## Nawiązywanie połączenia przy użyciu zestawu nagłownego

1. Podłącz zestaw nagłowny.
2. Wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.
3. Naciśnij przycisk **Zestaw nagłowny** .

## Nawiązywanie połączenia przy użyciu telefonu głośnomówiącego

1. Wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.
2. Naciśnij przycisk **Telefon głośnomówiący** .

## Wyciszanie dźwięku

1. Naciśnij przycisk **Wycisz** .
2. Naciśnij ponownie przycisk **Wycisz**, aby wyłączyć wyciszenie.

## Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Naciśnij przycisk **Wiadom.** i postępuj zgodnie z komunikatami głosowymi. Aby sprawdzić wiadomości na określonej linii, naciśnij najpierw przycisk linii.

## Przekierowywanie wszystkich połączeń


1. Wybierz linię i naciśnij przycisk **Przekieruj**.
2. Wprowadź numer, na jaki chcesz przekierowywać połączenia, lub naciśnij przycisk **Wiadom.**
3. Po powrocie naciśnij przycisk **Wył. przek.**

## Regulacja głośności w trakcie połączenia


Aby w trakcie używania telefonu wyregulować głośność słuchawki, zestawu nagłownego lub telefonu głośnomówiącego, naciśnij przycisk **Głośność**

 w górę lub w dół.

## Regulacja głośności dzwonka

Aby wyregulować głośność dzwonka, gdy telefon nie jest używany, naciśnij przycisk **Głośność**  w górę lub w dół.


## Zmianie sygnału dzwonka

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz kolejno opcje **Preferencje użytkownika > Sygnał dzwonienia > Wew. (n) – dzwonek**, gdzie n oznacza numer wewnętrzny.
3. Przewiń listę dzwonek i naciśnij przycisk **Odtwórz**, aby usłyszeć dzwonek.
4. Naciśnij przyciski **Wybierz** i **Ustaw**, aby zapisać wybór.
5. Naciśnij przycisk **Wstecz**, aby wyjść.

## Regulacja kontrastu ekranu

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz kolejno opcje **Preferencje użytkownika > Preferencje ekranu > Poziom kontrastu**.
3. Zmień poziom kontrastu za pomocą klawiatury numerycznej.
4. Naciśnij przycisk **Ustaw**.

## Regulacja podświetlenia ekranu

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz kolejno opcje **Preferencje użytkownika > Preferencje ekranu > Czas podświetlenia**.
3. Naciśnij przycisk **Wybierz** i przewiń opcje.
4. Naciśnij przycisk **Ustaw**, aby zapisać wybraną opcję.
5. Naciśnij przycisk **Wróć**, aby wyjść.

## Podręcznik użytkownika

Kompletny podręcznik użytkownika można znaleźć pod adresem

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Lista znaków towarowych firmy Cisco znajduje się pod następującym adresem: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Znaki towarowe innych podmiotów wymienione w tym dokumencie są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa „partner” nie oznacza stosunku partnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (1110R)