



## 您的电话

- ① 来电或语音邮件指示灯
- ② 线路和功能按键
- ③ 软键
- ④ 导航
- ⑤ 应用程序和头戴式耳机
- ⑥ 静音和免持话筒
- ⑦ 音量按键

## 线路和功能按键

使用线路和功能按键可查看线路上的呼叫、访问如“快速拨号”等功能，以及执行如“恢复保留呼叫”等任务。

按键将发亮以指示状态：

- 绿色，常亮：线路空闲
- 红色，常亮：线路在使用中
- 红色，闪烁：来电或保留呼叫
- 琥珀色，常亮：线路未注册

## 发出呼叫

输入号码并拿起听筒。

## 应答呼叫

按闪烁的红色线路按键。

## 将呼叫置于保留状态

1. 按保留。
2. 要恢复保留呼叫，请再次按保留。

## 查看您的最近通话

1. 选择要查看的线路。
2. 按最近通话。

## 将呼叫转接到其他人

1. 从未保留的呼叫中，按转接。
2. 输入其他人的电话号码。
3. 按呼叫。
4. 再按转接（对方应答之前或之后）。

## 将其他人添加到呼叫中

1. 从正在进行的呼叫，按会议。
2. 输入您想要加入的号码，然后按拨号。
3. 一旦呼叫连接后再次按会议。

## 利用头戴式耳机发出呼叫

1. 插入头戴式耳机。
2. 使用键盘输入号码。
3. 按头戴式耳机 。

## 利用免持话筒发出呼叫

1. 使用键盘输入号码。
2. 按免持话筒 。

## 将您的音频静音

1. 按静音 。
2. 再次按静音则会关闭静音功能。

## 收听语音留言

按留言并根据语音提示操作。要检查特定线路消息，请先按线路按钮。

## 前转所有呼叫

1. 选择一条线路并按前转。
2. 拨打要前转至的号码，或按留言。
3. 返回时，按清除前转。

## 在呼叫中调整音量

在使用电话时，按音量   按键的上部或下部可调节听筒、头戴式耳机或免提话筒的音量。

## 调整铃声音量

未使用电话时，按音量   按键的上部或下部可调节振铃器的音量。

## 更改铃声

1. 按应用程序 。
2. 选择用户首选项 > 铃声 > 分机 (n) - 铃声，其中 n= 分机号码。
3. 滚动浏览铃声列表，并按播放试听样例。
4. 按选择和设置以保存您的选项。
5. 按返回退出。

## 调整屏幕对比度

1. 按应用程序 。
2. 选择用户首选项 > 屏幕首选项 > 对比度级别。
3. 使用键盘更改对比度数量。
4. 按设置。

## 调整屏幕背光

1. 按应用程序 。
2. 选择用户首选项 > 屏幕首选项 > 背光计时器。
3. 按选择以滚动浏览选项。
4. 按设置以保存选项
5. 按返回退出。

## 用户指南

查看位于以下位置的完整用户指南：

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。要查看思科商标的列表，请访问此 URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks)。文中提及的第三方商标均属于其各自所有者。“合作伙伴”一词的使用并不意味着思科和任何其他公司之间存在合作伙伴关系。(1110R)