



## 您的電話

- ① 來電或語音信箱指示燈
- ② 線路及功能按鈕
- ③ 軟鍵
- ④ 導覽
- ⑤ 應用程式和耳機
- ⑥ 靜音和喇叭
- ⑦ 音量按鈕

## 線路及功能按鈕

可使用線路和功能按鈕來檢視線路上的通話，並存取速撥等各種功能，以及進行其他操作，例如恢復接聽保留通話。

按鈕會亮起以表示狀態：

- 穩定的綠燈：線路閒置
- 穩定的紅燈：線路使用中
- 閃爍的紅燈：有來電或保留通話
- 穩定的琥珀色燈：線路未註冊

## 撥出通話

輸入號碼並拿起話筒。

## 接聽 通話

按閃爍紅燈的線路按鈕。

## 保留通話

1. 按保留。
2. 如要恢復保留的通話，請再按一次保留。

## 檢視您的近期通話

1. 選擇要檢視的線路。
2. 按通話記錄。

## 轉接至其他人

1. 從未保留的通話上，按轉接。
2. 輸入其他人的電話號碼。
3. 按通話。
4. 再按一次轉接（在對方接聽之前或之後）。


## 新增其他人至通話

1. 在進行中的通話中，按會議。
2. 輸入您要參與的電話號碼，然後按撥號。
3. 通話連接後，再按一次會議。

## 使用耳機撥打撥打通話

1. 插入耳機。
2. 使用鍵台輸入號碼。
3. 按耳機 。

## 使用揚聲器撥打通話

1. 使用鍵台輸入號碼。
2. 按揚聲器 。

## 靜音音訊

1. 按靜音 。
2. 再按一次靜音可取消靜音。

## 收聽留言訊息

按訊息並按照語音提示操作。若要聽取特定線路的留言，請先按線路按鈕。

## 全部轉撥通話

1. 選取線路並按轉駁。
2. 撥打要轉撥的電話號碼，或按訊息。
3. 當您返回時，則按關閉轉撥。


## 調整通話音量

在使用電話時，按音量  按鈕的上部或下部可調整話筒、耳機或喇叭的音量。


## 調整鈴聲音量

在不使用電話時，按音量  按鈕的上部或下部，即可調整來電鈴聲音量。


## 改變鈴聲

1. 按應用程式 。
2. 選擇用戶偏好設定 > 鈴聲 > 分機 (n) - 電話鈴聲，n= 分機號碼。
3. 捲動鈴聲清單，然後按播放試聽播放效果。
4. 按選擇及設定儲存選擇。
5. 按返回離開。

## 調整屏幕對比

1. 按應用程式 。
2. 選擇用戶偏好設定 > 屏幕偏好設定 > 對比度。
3. 使用鍵盤改變對比度的數字。
4. 按設定。

## 調整屏幕背光

1. 按應用程式 。
2. 選擇用戶偏好設定 > 屏幕偏好設定 > 背光計時器。
3. 按選擇捲動選項。
4. 按設定儲存選擇。
5. 按返回離開。

## 用戶指南

請造訪此網頁，檢視完整的用戶指南：

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Cisco 及 Cisco 標誌為 Cisco 及/或其聯屬公司在美國及其他國家或地區的商標或註冊商標。若要檢視 Cisco 商標清單，請前往此 URL：[www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks)。引述的第三方商標為相關商標擁有人的財產。使用「夥伴」一詞，並非表示 Cisco 與任何其他公司有任何合作關係。(1110R)