



## Вашият телефон

Показан е Cisco IP Phone 6841.

- ① Индикатор за входящо повикване или гласова поща
- ② Бутони за линии и функции
- ③ Екранни бутони
- ④ Навигация
- ⑤ Задържане, прехвърляне и конферентен разговор
- ⑥ Високоговорител, слушалки и изключване на микрофона
- ⑦ Гласова поща, приложения и указател
- ⑧ Сила на звука

## Бутони за линии и функции

Използвайте бутоните за линии и функции, за да преглеждате повикванията през дадена линия, за достъп до функции като бързо набиране и да изпълнявате задачи като възобновяване на задържано повикване.

Бутоните светят, за да показват състояние:

- свети в зелено: линията не се използва
- свети в червено: линията се използва
- мига в червено: входящо или задържано повикване
- свети в жълто: линията не е регистрирана

## Извършване на повикване

Въведете номер и вдигнете слушалката.

## Отговаряне на повикване

Натиснете мигация в червено бутон за линия.

## Задържане на повикване

1. Натиснете **ЗадРаз** .
2. За да възобновите задържано повикване, натиснете отново **ЗадРаз**.

## Преглед на скорошните повиквания

1. Натиснете **Приложения** .
2. Превъртете и изберете **Скоросни**.
3. Изберете линия за преглед.

## Прехвърляне на повикване към друго лице

1. От повикване, което не е задържано, натиснете **ПрехРаз** .
2. Въведете телефонния номер на другото лице.
3. Натиснете отново **ПрехРаз** (преди или след като другата страна отговори).

## Добавяне на друго лице към повикване

1. Докато сте в активно повикване, натиснете **Конф** .
2. Въведете номера, който искате да добавите, и натиснете **Набиране**.
3. След като бъде установена връзка, натиснете **Конф** отново.

## Извършване на повикване със слушалки

1. Свържете слушалки.
2. Въведете номер с клавиатурата.
3. Натиснете **Слушалки**

## Извършване на повикване с включен спикерфон

1. Въведете номер с клавиатурата.
2. Натиснете **Спикерфон**

## Заглушаване на звука ви

1. Натиснете **Без звук**
2. Натиснете отново **Без звук**, за да пуснете звука.

## Слушане на гласови съобщения

Натиснете **Съобщения** и следвайте гласовите подсказвания. За да прослушате гласовите съобщения за определена линия, първо натиснете съответния бутон за нея.

## Пренасочване на всички повиквания

1. Изберете линия и натиснете **Пренас.**
2. Наберете номера, към който искате да извършите пренасочването, или натиснете **Гласова поща**.
3. Когато се върнете, натиснете **Изч. пр.**

## Регулиране на силата на звука по време на разговор

Натиснете **Сила на звука** за увеличаване или намаляване, за да регулирате силата на звука на слушалката, слушалките или високоговорителя, докато телефонът се използва.

## Регулиране на силата на звънене

Натиснете **Сила на звука** за увеличаване или намаляване, за да регулирате силата на звънене, когато телефонът не се използва.

## Промяна на мелодията

1. Натиснете **Приложения**
2. Изберете **Потребит. предпочитания > Предпочитания за звук > Вътр н-р N - мелодия**, където N е вътрешният номер.
3. Превъртете списъка с мелодии и натиснете **Пускане**, за да чуете част от мелодията.
4. Натиснете **Избор** и **Задаване**, за да запазите избора си.
5. Натиснете **Назад**, за да излезете.

## Регулиране на контраста на екрана

1. Натиснете **Приложения**
2. Изберете **Потребит. предпочитания > Предпочитания за екрана > Ниво на контраста**.
3. Променете стойността за контраста с помощта на клавиатурата.
4. Натиснете **Задаване**.

## Регулиране на подсветката на екрана

1. Натиснете **Приложения**
2. Изберете **Потребит. предпочитания > Предпочитания за екрана > Таймер за подсветката**.
3. Натиснете **Избор**, за да се придвижите между опциите.
4. Натиснете **Задаване**, за да запазите избраното.
5. Натиснете **Назад**, за да излезете.

## Ръководство за потребителя

Вижте пълното ръководство за потребителя на адрес

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или нейните филиали в САЩ и други страни. За да видите списък с търговските марки на Cisco, отидете на следния URL адрес: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Търговските марки на трети страни, които се споменават, са собственост на съответните им притежатели. Използването на думата „партньор“ не предполага партньорски взаимоотношения между Cisco и която и да е друга компания. (1110R)