



Ihr Telefon

Cisco IP Phone 6841

- ① Eingehender Anruf oder Voicemail-Anzeige
- ② Leitungs- und Funktionstasten
- ③ Softkeys
- ④ Navigation
- ⑤ Halten, Übergabe und Konferenz
- ⑥ Lautsprecher, Headset und Stummschaltung
- ⑦ Voicemail, Anwendungen und Verzeichnis
- ⑧ Lautstärke

Leitungs- und Funktionstasten

Verwenden Sie die Leitungs- und Funktionstasten, um Anrufe auf einer Leitung anzuzeigen, auf Funktionen wie die Kurzwahl zuzugreifen und Aufgaben wie das Fortsetzen eines gehaltenen Anrufs durchzuführen.

Die Tasten leuchten farbig, um Folgendes anzuzeigen:

- Grün, leuchtet: Leitung ist frei
- Rot, leuchtet: Leitung ist belegt
- Rot, blinkt: Eingehender oder gehaltener Anruf
- Gelb, leuchtet: Leitung ist nicht registriert

Einen Anruf tätigen

Geben Sie eine Nummer ein, und nehmen Sie den Hörer ab.

Einen Anruf annehmen

Drücken Sie die rot blinkende Leitungstaste.

Einen Anruf halten

1. Drücken Sie **Halten** .
2. Um einen gehaltenen Anruf fortzusetzen, drücken Sie erneut **Halten**.

Ihren Anrufverlauf anzeigen

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Anrufliste** aus.
3. Wählen Sie die gewünschte Leitung aus.


Einen Anruf an eine andere Person übergeben

1. Drücken Sie in einem Anruf, der nicht gehalten wird, die Option **Übergabe** .
2. Geben Sie die Telefonnummer der anderen Person ein.
3. Drücken Sie die Taste **Übergabe** erneut (bevor oder nachdem der Empfänger den Anruf entgegennimmt).


Eine weitere Person zu einem Anruf hinzufügen

1. Drücken Sie in einem aktiven Anruf **Konferenz** .
2. Geben Sie die Nummer ein, und drücken Sie **Wählen**.
3. Nachdem der Anruf verbunden wurde, drücken Sie erneut **Konferenz**.


Einen Anruf über ein Headset tätigen

1. Stecken Sie ein Headset ein.
2. Geben Sie über das Tastenfeld eine Nummer ein.
3. Drücken Sie **Headset** .


Einen Anruf über Lautsprecher tätigen

1. Geben Sie über das Tastenfeld eine Nummer ein.
2. Drücken Sie **Lautsprecher** .

Ihren Ton stummschalten

1. Drücken Sie **Stummschalten** .
2. Drücken Sie erneut **Stummschalten**, um die Stummschaltung aufzuheben.


Sprachnachrichten abhören

Drücken Sie **Nachrichten**  und befolgen Sie die Sprachanweisungen. Um Nachrichten auf einer bestimmten Leitung abzurufen, drücken Sie zuerst die Leitungstaste.



Alle Anrufe umleiten

1. Wählen Sie eine Leitung aus und drücken Sie **Weiterleiten**.
2. Wählen Sie die Nummer für die Weiterleitung aus oder drücken Sie **Voicemail**.
3. Wenn Sie zurückkehren, drücken Sie **Rfml aus**.


Die Lautstärke in einem Anruf anpassen

Drücken Sie **Lautstärke**   oben oder unten, um die Lautstärke des Hörers, Headsets oder Lautsprechers einzustellen, während Sie das Telefon verwenden.


Die Lautstärke des Klingeltons anpassen

Drücken Sie **Lautstärke**   oben oder unten, um die Lautstärke des Klingeltons anzupassen, wenn das Telefon nicht verwendet wird.


Klingelton ändern

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Benutzervoreinstellungen > Audiovoreinstellungen > Nebenstelle (n) - Klingelton**, wobei „n“ die Durchwahlnummer ist.
3. Blättern Sie in der Klingeltonliste, und drücken Sie **Wiederg.**, um den Klingelton probeweise abzuspielen.
4. Drücken Sie **Auswahl** und **Festlegen**, um eine Auswahl zu speichern.
5. Drücken Sie zum Beenden **Zurück**.

Den Bildschirmkontrast anpassen

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Benutzervoreinstellungen > Bildschirmvoreinstellungen > Kontraststufe** aus.
3. Verwenden Sie das Tastenfeld, um den Kontrastwert zu ändern.
4. Drücken Sie **Festlegen**.

Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms anpassen

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Benutzervoreinstellungen > Bildschirmvoreinstellungen > Beleuchtungsdauer**.
3. Drücken Sie **Auswahl**, um durch die Optionen zu blättern.
4. Drücken Sie **Festlegen**, um eine Auswahl zu speichern.
5. Drücken Sie zum Beenden **Zurück**.

Benutzerhandbuch

Das vollständige Benutzerhandbuch können Sie hier anzeigen:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Cisco und das Logo von Cisco sind Handelsmarken oder eingetragene Marken von Cisco und/oder Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Eine Liste der Handelsmarken von Cisco finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks. Die genannten Handelsmarken von Drittanbietern sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Begriffs „Partner“ impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1110R)