



## Su teléfono

Se muestra el teléfono Cisco IP Phone 6841.

- ① Llamada entrante o indicador de buzón de voz
- ② Botones de línea y de función
- ③ Teclas programables
- ④ Navegación
- ⑤ Espera, transferencia y conferencia
- ⑥ Teléfono con altavoz, auriculares y silencio
- ⑦ Correo de voz, aplicaciones y directorio
- ⑧ Volumen

## Botones de línea y de función

Utilice los botones de línea y de función para ver llamadas en una línea, acceder a funciones como la marcación rápida y realizar tareas tales como reanudar una llamada en espera.

Los botones se iluminan para indicar el estado:

- Verde fijo: línea inactiva
- Rojo fijo: línea en uso
- Rojo intermitente: llamada entrante o en espera
- Amarillo fijo: línea sin registrar

## Realizar una llamada

Introduzca un número y descuelgue.

## Contestar una llamada

Pulse el botón de línea intermitente de color rojo.

## Poner una llamada en espera

1. Pulse **En espera** .
2. Para reanudar una llamada en espera, pulse **Espera** de nuevo.

## Visualización de las llamadas recientes

1. Pulse **Aplicaciones** .
2. Desplácese y seleccione **Recientes**.
3. Seleccione la línea que desea ver.

## Transferencia de una llamada a otra persona

1. En una llamada que no esté en espera, pulse **Transferir** .
2. Introduzca el número de teléfono de la otra persona.
3. Presione **Transferir** de nuevo (antes o después de que la parte responda).

## Agregar otro participante a una llamada

1. En una llamada activa, presione **Conferencia** .
2. Introduzca el número al que desea unirse y presione **Marcar**.
3. Cuando se haya conectado la llamada, presione **Conferencia** de nuevo.

## Realizar una llamada con auriculares

1. Conecte los auriculares.
2. Introduzca un número con el teclado.
3. Pulse el botón **Auriculares** .

## Realizar una llamada con altavoz

1. Introduzca un número con el teclado.
2. Pulse el botón **Altavoz** .

## Silenciar el Audio

1. Pulse **Silenciar** .
2. Vuelva a pulsar **Silenciar** para desactivarlo.

## Escuchar mensajes de voz

Presione **Mensajes**  y siga las instrucciones de voz. Para revisar los mensajes de una línea concreta, presione primero el botón de línea.

## Desviar todas Llamada

1. Seleccione una línea y pulse **Desviar**.
2. Marque el número al que desea desviar las llamadas y pulse **Desviar**.
3. Cuando vuelva, presione **No desviar**.

## Ajustar el volumen durante una llamada

Presione **Volumen**  hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del auricular, los auriculares o el altavoz mientras el teléfono está en uso.

## Ajustar el volumen del tono de llamada

Presione **Volumen**  hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del timbre cuando el teléfono no está en uso.

## Cambio del tono de llamadae

1. Pulse **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Preferencias de usuario > Preferencias de audio > Ext (n) - Tono de llamada**, donde n= número de extensión.
3. Desplácese por la lista de tonos de llamada y pulse **Reprod.** para escuchar una muestra.
4. Presione **Seleccionar** y **Estab** para guardar una selección.
5. Pulse **Atrás** para salir.

## Ajustar el contraste de la pantalla

1. Pulse **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Preferencias de usuario > Preferencias de pantalla > Nivel de contraste**.
3. Use el teclado para cambiar el número de contraste.
4. Pulse **Estab**.

## Ajustar la luz de fondo de la pantalla

1. Pulse **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Preferencias de usuario > Preferencias de pantalla > Tempor. de luz de fondo**.
3. Pulse **Seleccionar** para desplazarse por las opciones.
4. Presione **Estab** para guardar una selección.
5. Pulse **Atrás** para salir.

## Guía del usuario

Vea la Guía de usuario completa en

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Cisco y/o sus afiliadas en Estados Unidos y otros países. Si desea ver una lista completa con marcas comerciales de Cisco, diríjase a la siguiente dirección URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Todas las marcas registradas de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra socio no implica una relación de sociedad entre Cisco y otra empresa. (1110R)