



A telefon

A képen Cisco IP Phone 6841 látható.

- ① Bejövő hívás vagy hangposta kijelzője
- ② Vonalgombok és funkcióbillentyűk
- ③ Funkciógombok
- ④ Navigáció
- ⑤ Tartás, Átadás és Konferencia
- ⑥ Kihangosító, Fejhallgató és Némítás
- ⑦ Hangposta, Alkalmazások és Címtár
- ⑧ Hangerő

Vonalgombok és funkcióbillentyűk

A vonalgombok és a funkcióbillentyűk használatával megtekintheti egy vonal hívásait, olyan funkciókat érhet el, mint például a Gyors hívó, és olyan feladatokat végezhet el, mint például egy tartott hívás folytatása.

A gombok fénye a következő állapotokat jelzi:

- Folyamatos zöld: a vonal készenléti állapotban van
- Folyamatos piros: a vonal használatban van
- Villogó piros: bejövő vagy tartott hívás
- Folyamatos sárga: a vonal nincs regisztrálva

Hely hangerejét

Adjon meg egy számot, és vegye fel a kézibeszélőt.

Hívás megválaszolása

Nyomja meg a pirosan villogó vonalgombot.

Hívás áttétele Tartásra

1. Nyomja meg a **Tartás** gombot.
2. A tartásban lévő hívás folytatásához nyomja meg újra a **Tartás** gombot.

A legutóbbi hívások megtekintése

1. Nyomja meg az **Alkalmazások** gombot.
2. Görgetéssel válassza ki a **Híváslista** elemet.
3. Válassza ki, hogy melyik vonal előzményeit szeretné megtekinteni.


Hívás átadása másik személynek

1. Nem tartásban lévő hívás közben nyomja meg az **Átadás** gombot.
2. Adja meg a másik személy telefonszámát.
3. Nyomja meg újra az **Átadás** gombot (az előtt vagy után, hogy a másik fél fogadja a hívást).


Egy másik személy hozzáadása egy híváshoz

1. Egy aktív hívásból nyomja meg a **Konferencia** gombot.
2. Adja meg azt a számot, amelyhez csatlakozni szeretne, majd nyomja meg a **Tárcsolás** gombot.
3. A hívás kapcsolása után nyomja meg a **Konferencia** gombot ismét.


Hívás kezdeményezése fejhallgatóval

1. Csatlakoztasson egy fejhallgatót.
2. Adjon meg egy számot a billentyűzettel.
3. Nyomja meg a **Fejhallgató**  gombot.

Hívás kezdeményezése kihangosítóval

1. Adjon meg egy számot a billentyűzettel.
2. Nyomja meg a **Kihangosító**  gombot.

Hang némítása

1. Nyomja meg a **Némítás**  gombot.
2. Nyomja meg ismét a **Némítás** gombot a némítás kikapcsolásához.


Hangüzenetek meghallgatása

Nyomja meg az **Üzenetek**  gombot, és kövesse a hangutasításokat. Egy adott vonal üzeneteinek meghallgatásához először nyomja meg a megfelelő vonalgombot.


Hívás továbbítása

1. Válasszon egy vonalat, és nyomja meg az **Átírányítás** gombot.
2. Tártsázza azt a számot, amelyre át kívánja irányítani a hívást, vagy nyomja meg a **Hangposta** gombot.
3. Amikor végzett, nyomja meg a **Hív. átír.** gombot.

Hangerő beállítása egy híváson

A kézbeszélő, a fejhallgató vagy a kihangosító hangerejének beállításához nyomja meg a **Hangerő**  gomb alsó vagy felső részét a telefon használata közben.


A csengetési hangerő beállítása

A csengetési hangerő beállításához nyomja meg a **Hangerő**  gomb alsó vagy felső részét, amikor a telefon nincs használatban.

Csengőhang módosítás

1. Nyomja meg az **Alkalmazások**  gombot.
2. Válassza a **Felhasználói beállítások > Hangbeállítások > Mellék (n) - Csengőhang**, lehetőséget, ahol n = a mellék száma.
3. Görgessen végig a csengőhangok listáján, és nyomja meg a **Lejátszás** gombot egy minta meghallgatáshoz.
4. A kiválasztás elmentéséhez nyomja meg a **Választ** és **Beállítás** gombokat.
5. A kilépéshez nyomja meg a **Vissza** gombot.

A képernyőkontraszt beállítása

1. Nyomja meg az **Alkalmazások**  gombot.
2. Válassza ki a **Felhasználói beállítások > Képernyő beállítások > Kontraszt szintje** elemet.
3. A billentyűzet segítségével változtassa meg a kontrasztot.
4. Nyomja meg a **Beállítás** gombot.

A képernyő háttérvilágítása beállítása

1. Nyomja meg az **Alkalmazások**  gombot.
2. Válassza ki a **Felhasználói beállítások > Képernyő beállítások > Háttérvilágítás időzítő** elemet.
3. Nyomja meg a **Kiválasztás** gombot a lehetőségek végiggörgetéséhez.
4. Nyomja meg a **Beállítás** gombot a kiválasztás mentéséhez.
5. A kilépéshez nyomja meg a **Vissza** gombot.

Felhasználói kézikönyv

Nézze meg a teljes Felhasználói útmutatót itt:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyeinek listáját a következő URL-címen találja: www.cisco.com/go/trademarks. A harmadik felek megemlített védjegyei a tulajdonosuk tulajdonát képezik. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1110R)