



399655

Vaš telefon

Pričazan je Cisco IP Phone 6841.

- ① Indikator dohodnega klica ali glasovne pošte
- ② Linijske in funkcijске tipke
- ③ Programske tipke
- ④ Navigacija
- ⑤ Zadrži, Preusmeri in Konferanca
- ⑥ Zvočnik, naglavna slušalka in Izklop zvoka
- ⑦ Glasovna pošta, Aplikacije in Imenik
- ⑧ Glasnost

Linijske in funkcijске tipke

Z linijskimi in funkcijskimi tipkami si oglejte klice na liniji, dostopajte do funkcij, kot je hitro klicanje, in izvajajte opravila, kot je nadaljevanje zadržanega klica.

Gumbi zasvetijo, da prikažejo naslednja stanja:

- sveti zeleno: linija ni dejavna
- sveti rdeče: linija v uporabi
- utripa rdeče: vhodni ali zadržani klic
- sveti rumenorjavno: linija ni registrirana

Izvedba klica

Vnesite številko in dvignite slušalko.

Odgovarjanje na klic

Pritisnite linijsko tipko, ki utripa rdeče.

Uvrstitev klica na čakanje

1. Pritisnite **Zadržanje klica** .
2. Če želite nadaljevati zadržan klic, še enkrat pritisnite **Zadržanje klica**.

Ogled nedavnih klicev

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Pomaknite se in izberite **Nedavni**.
3. Izberite linijo, ki si jo želite ogledati.

Preusmeritev klica na drugo osebo

1. Iz klica, ki ni na čakanju, pritisnite **Prenos** .
2. Vnesite telefonsko številko druge osebe.
3. Znova pritisnite **Prenesi** (preden se druga oseba oglasi ali po tem).

Dodajanje druge osebe v klic

1. Med aktivnim klicem pritisnite **Konferanca** .
2. Vnesite številko, ki se ji želite pridružiti, in pritisnite **Kliči**.
3. Ko je klic povezan, znova pritisnite **Konferanca**.

Klicanje z naglavno slušalko

1. Priklučite naglavno slušalko.
2. S tipkovnico vnesite številko.
3. Pritisnite **Naglavna slušalka**

Klicanje z zvočnikom

1. S tipkovnico vnesite številko.
2. Pritisnite **Zvočnik**

Izklop zvoka

1. Pritisnite **Izklop zvoka**
2. Če želite spet vklopiti zvok, znova pritisnite **IzkZv.**

Poslušanje glasovnih sporočil

Pritisnite **Sporočila** in upoštevajte glasovne pozive. Če želite preveriti sporočila za posamezno linijo, najprej pritisnite linijsko tipko.

Preusmeri vse klice

1. Izberite linijo in pritisnite tipko **Preusmeri**.
2. Izberite številko, na katero želite posredovati klic, ali pritisnite **Glasovna pošta**.
3. Ko se vrnete, pritisnite **Posred.izkl.**

Prilagoditev glasnosti klica

Če želite nastaviti glasnost slušalke, naglavne slušalke ali zvočnika, med uporabo telefona pritisnite zgornji ali spodnji del tipke **Glasnost**

Prilagoditev glasnosti zvonjenja

Če želite nastaviti glasnost zvonjenja, pritisnite zgornji ali spodnji del tipke **Glasnost** , ko telefon ni v uporabi.

Sprememba načina zvonjenja

1. Pritisnite **Aplikacije**
2. Izberite **Nastavitev uporabnika > Zvočne nastavitev > Int. (n) - ton zvonjenja**, pri čemer je »n« interna številka.
3. Pomikajte se po seznamu načinov zvonjenja in za poslušanje vzorca pritisnite **Predvajaj**.
4. Če želite shraniti izbor, pritisnite **Izberi** in **Nastavi**.
5. Pritisnite **Nazaj** za izhod.

Prilagoditev kontrasta zaslona

1. Pritisnite **Aplikacije**
2. Izberite **Nastavitev uporabnika > Nastavitev zaslona > Stopnja kontrasta**.
3. Vrednost za kontrast spremenite s tipkovnico.
4. Pritisnite **Nastavi**.

Prilagoditev osvetlitve zaslona

1. Pritisnite **Aplikacije**
2. Izberite **Nastavitev uporabnika > Nastavitev zaslona > Časovnik za osvetlitev**.
3. Za pomik med možnostmi pritisnite **Izberi**.
4. Če želite shraniti izbor, pritisnite **Nastavi**.
5. Pritisnite **Nazaj** za izhod.

Uporabniški priročnik

Celoten uporabniški priročnik si lahko ogledate na strani

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>