



您的电话

图片所示为 Cisco IP Phone 6841。

- ① 来电或语音邮件指示灯
- ② 线路和功能按键
- ③ 软键
- ④ 导航
- ⑤ 保留、转接, 以及会议按键
- ⑥ 免提话筒、头戴式耳机, 以及静音按键
- ⑦ 语音邮件、应用程序, 以及目录按键
- ⑧ 音量按键

线路和功能按键

使用线路和功能按键可查看线路上的呼叫、访问如“快速拨号”等功能, 以及执行如“恢复保留呼叫”等任务。

按键将发亮以指示状态:

- 绿色, 常亮: 线路空闲
- 红色, 常亮: 线路在使用中
- 红色, 闪烁: 来电或保留呼叫
- 琥珀色, 常亮: 线路未注册

发出呼叫

输入号码并拿起听筒。

应答呼叫

按闪烁的红色线路按键。

将呼叫置于保留状态

1. 按保留 。
2. 要恢复保留呼叫, 请再次按保留。

查看您的最近通话

1. 按应用程序 。
2. 滚动然后选择最近通话。
3. 选择要查看的线路。


将呼叫转接到其他人

1. 从未保留的呼叫中, 按转接 。
2. 输入其他人的电话号码。
3. 再按转接 (对方应答之前或之后)。


将其他人添加到呼叫中

1. 从活动呼叫中, 按会议 。
2. 输入您想要加入的号码, 然后按拨号。
3. 一旦呼叫连接后, 再次按会议。

利用头戴式耳机发出呼叫

1. 插入头戴式耳机。
2. 使用键盘输入号码。
3. 按头戴式耳机 。


利用免持话筒发出呼叫

1. 使用键盘输入号码。
2. 按免持话筒 。

静音音频

1. 按静音 。
2. 再次按静音则会关闭静音功能。


收听语音留言

按留言  并根据语音提示操作。要检查特定线路消息，请先按线路按钮。

前转所有呼叫

1. 选择一条线路并按前转。
2. 拨打要前转至的号码，或按语音邮件。
3. 返回时，按清除前转。


在呼叫中调整音量

在使用电话时，按音量  按键的上部或下部可调节听筒、头戴式耳机或免提话筒的音量。


调整铃声音量

未使用电话时，按音量  按键的上部或下部可调节振铃器的音量。


更改铃声

1. 按应用程序 。
2. 选择用户首选项 > 音频首选项 > 分机 (n) - 振铃音，其中 n = 分机号码。
3. 滚动浏览铃声列表，并按播放试听样例。
4. 按选择和设置以保存您的选项。
5. 按返回退出。

调整屏幕对比度

1. 按应用程序 。
2. 选择用户首选项 > 屏幕首选项 > 对比度级别。
3. 使用键盘更改对比度数量。
4. 按设置。

调整屏幕背光

1. 按应用程序 。
2. 选择用户首选项 > 屏幕首选项 > 背光计时器。
3. 按选择以滚动浏览选项。
4. 按设置以保存选项
5. 按返回退出。

用户指南

查看位于以下位置的完整用户指南：

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。要查看思科商标的列表，请访问此 URL: www.cisco.com/go/trademarks。文中提及的第三方商标均属于其各自所有者。“合作伙伴”一词的使用并不意味着思科和任何其他公司之间存在合作关系。(1110R)