

A telefon



1. Bejövő hívás vagy hangposta kijelzője
2. Vonal- és funkciógombok
3. Funkciógombok
4. Navigáció
5. Tartás, Átadás és Konferencia
6. Kihangosító, Fejhallgató és Némitás
7. Hangposta, Alkalmazások és Címtár
8. Hangerő

Vonalgombok és funkcióbillentyűk

A vonalgombok és a funkcióbillentyűk használatával megtekintheti egy vonal hívásait, olyan funkciókat érhet el, mint például a Gyorshívó, és olyan feladatokat végezhet el, mint például egy tartott hívás folytatása.

A gombok fénye a következő állapotokat jelzi:

- vagy Zöld–Vonal tétlen.
- vagy Piros, folyamatos–A vonal aktív, vagy használatban van.
- vagy Piros, villog–A vonal várakoztatva van, vagy van bejövő hívás.
- vagy Sárga, folyamatos–A vonal nincs regisztrálva (nem használható).

Hívás kezdeményezése

Adjon meg egy számot, és vegye fel a kézbeszélőt.

Hívás fogadása

Nyomja meg a pirosan villogó vonalgombot.

Hívás tartásba helyezése

1. Nyomja meg a **Tartás** vagy **Tartás** gombot.
2. A tartásban lévő hívás folytatásához nyomja meg a **Tartás** vagy **Folytatás** gombot.

A legutóbbi hívások megtekintése

1. Válassza ki, hogy melyik vonalat szeretné megtekinteni.
2. Válassza a **Híváslista** lehetőséget.

Hívás átadása másik személynek

1. Nem tartásban lévő hívás közben nyomja meg az **Átadás** gombot.
2. Adja meg a telefonszámot, és nyomja meg a **Hívás** gombot.
3. Nyomja meg újra az **Átadás** gombot.

Másik személy hozzáadása a híváshoz

1. Aktív hívás közben nyomja meg a **Konferencia** gombot.
2. Adja meg a hozzáadni kívánt fél telefonszámát, és nyomja meg a **Hívás** gombot.
3. Nyomja meg újra a **Konferencia** gombot.

Hívás kezdeményezése fejhallgatóval

1. Csatlakoztasson egy fejhallgatót.
2. Adjon meg egy számot a billentyűzettel.
3. Nyomja meg a **Fejhallgató** gombot.

Hívás kezdeményezése kihangosítóval

1. Adjon meg egy számot a billentyűzettel.
2. Nyomja meg a **Kihangosító** gombot.

Hívás némitása

1. Nyomja meg a **Némítás**  gombot.
2. A némitás kikapcsolásához nyomja meg újra a **Némítás** gombot.

A hangüzenetek meghallgatása

Nyomja meg az **Üzenetek**  gombot, és kövesse a hangposta utasításait. Egy adott vonal üzeneteinek meghallgatásához először nyomja meg a megfelelő vonalgombot.


Minden hívás átirányítása

1. Válasszon egy vonalat, és nyomja meg az **Összes átir.** gombot.
2. Tárcsázza azt a számot, amelyet át kíván irányítani, vagy nyomja meg a **Hangposta** gombot.
3. Amikor visszatér, nyomja meg az **Átir. törl.** gombot.


Hangerő beállítása hívás közben

Nyomja meg a **Hangerő**  gombot fel vagy le a hangerő hívás közbeni állításához.

A csengőhang hangerejének beállítása

A csengő hangerejének beállításához nyomja meg a **Hangerő**  gomb alsó vagy felső részét, amikor a telefon csörög vagy nincs használatban.

A csengőhang módosítása

1. Nyomja meg az **Alkalmazások**  gombot.
2. Válassza a **Felhasználói beállítások > Hangbeállítások > Mellék (n) – Csengőhang** lehetőséget, ahol n = a mellék száma.
3. Válassza a **Felhasználói beállítások > Csengőhang > Mellék (n) – Csengőhang** lehetőséget, ahol n = a mellék száma.
4. Görgessen végig a csengőhangok listáján – a **Lejátsz** gomb megnyomásával behallgathat az egyes csengőhangokba.
5. A kiválasztás elmentéséhez nyomja meg a **Választ** és a **Beállít** gombot.

A képernyő kontrasztjának beállítása

1. Nyomja meg az **Alkalmazások**  gombot.
2. Válassza a **Felhasználói beállítások > Képernyőbeállítások > Kontraszt szintje** lehetőséget.
3. A fényerő növeléséhez vagy csökkentéséhez húzza a Navigáció csoportot fel vagy le.
4. Kattintson a **Mentés** gombra.


A háttérvilágítás időzítő beállítása

1. Nyomja meg az **Alkalmazások**  gombot.
2. Válassza a **Felhasználói beállítások > Képernyőbeállítások > Háttérvilágítás időzítője** lehetőséget.
3. Nyomja meg a **Választ** gombot a beállítások görgetéséhez, és válassza ki az időzítő időtartamát.

4. A választott beállítás alkalmazásához nyomja meg a **Beállítás** gombot.

Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

Győződjön meg arról, hogy a telefonja nincs csatlakoztatva vezetékes hálózathoz. A telefont hitelesítő adatok vagy WPS segítségével csatlakoztathatja vezeték nélküli hálózatokhoz. A WPS-en keresztüli csatlakozás kapcsán tekintse meg a felhasználói kézikönyvet.

1. Nyomja meg az **Alkalmazások**  gombot.
2. Válassza ki a **Hálózati konfiguráció > Wi-Fi konfiguráció > Wi-Fi profil** elemet.
3. Nyomja meg a **Keresés** gombot az elérhető hálózatok kereséséhez.
4. Válasszon egy hálózatot.
5. Adja meg felhasználói azonosítóját és jelszavát.
6. Nyomja meg a **Csatlakozás** gombot.

Felhasználói kézikönyv

Tekintse meg a teljes felhasználói kézikönyvet itt: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6800/english/userguide/p680_b_6800-user-guide-mpp.html

A dokumentum Cisco által közzétett Microsoft Word és PDF verziói a Cisco által támogatott funkciókat tartalmazzák. Az ügyfelek által végzett módosításokat a Cisco nem támogatja.

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyek listáját itt találja meg: www.cisco.com/go/trademarks. A harmadik felek megemlített védjegyei a tulajdonosuk tulajdonát képezik. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1721R)