

O seu telefone



1. Chamada recebida ou indicador de correio de voz
2. Teclas de linha e de funcionalidade
3. Teclas de função
4. Navegação
5. Espera, Transferência e Conferência
6. Altifalante, Auricular e Desativar som
7. Correio de voz, Aplicações e Diretório
8. Volume

Teclas de linha e de funcionalidade

Utilize os botões de linha e de funcionalidade para ver as chamadas numa linha, aceder a funcionalidades, como Marcação rápida, e realizar tarefas, como retomar uma chamada em espera.

As teclas iluminam-se para indicar o estado:

- ou Verde – a linha está inativa.
- ou Vermelho constante – a linha está ativa ou em utilização.
- ou Vermelho intermitente – a linha está em espera ou existe uma chamada de entrada.
- ou Âmbar constante – a linha não está registada (não pode ser utilizada).

Efetuar uma chamada

Introduza um número e levante o auscultador.

Atendimento de uma chamada

Prima a tecla de linha vermelha intermitente.

Colocar uma chamada em espera

1. Prima **Espera** ou **Espera**.

2. Para retomar uma chamada em espera, prima **Em espera** ou **Retomar**.

Ver as chamadas recentes

1. Selecione uma linha a ver.
2. Selecione **Recentes**.

Transferir uma chamada para outra pessoa

1. Numa chamada que não esteja em espera, prima **Transferir** .
2. Introduza o número de telefone da outra pessoa e prima **Ligar**.
3. Prima **Transferir** novamente.

Adicionar outra pessoa a uma chamada

1. A partir de uma chamada ativa, prima **Conferência** .
2. Introduza o número de telefone da pessoa que pretende adicionar e prima **Ligar**.
3. Prima **Conferência** novamente.

Efetuar uma chamada com um auricular

1. Ligue um auricular.
2. Introduza um número com o teclado.
3. Prima **Auricular** .

Efetuar uma chamada com o altifalante

1. Introduza um número com o teclado.
2. Prima **Altifalante** .

Silenciamento de uma chamada

1. Prima **Silenciar**  .
2. Prima **Silenciar** novamente para desativar a opção.

Ouvir mensagens de voz

Prima **Mensagens**  e siga os comandos de voz. Para verificar mensagens de uma linha específica, prima primeiro a tecla de linha.

Reencaminhar todas as chamadas

1. Selecione uma linha e prima **Reencaminhar todas**.
2. Marque o número para o qual pretende encaminhar ou prima **Correio de voz**.
3. Quando regressar, prima **Limp DsvTdCh..**

Ajustar o volume durante uma chamada

Pressione **Volume**  para cima e para baixo para ajustar o volume durante uma chamada.

Ajustar o volume da campanha do telefone

Prima **Volume**  para cima e para baixo para ajustar o volume da campanha quando o telefone tocar ou não estiver a ser utilizado.

Alterar o toque

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Preferências do utilizador > Preferências de áudio > Ext (n) - Toque**, em que n= número de extensão.
3. Selecione **Preferências do utilizador > Toque > Ext (n) - Toque**, em que n= número de extensão.
4. Desloque-se na lista de toques e prima **Tocar** para ouvir uma amostra.
5. Prima **Selecionar** e **Definir** para guardar uma seleção.

Ajustar o contraste do ecrã do telefone

1. Prima **Aplicações** .
2. Seleccione **Preferências do utiliz. > Preferências do ecrã > Controlo de nível**.
3. Prima o conjunto de navegação para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o brilho.
4. Prima **Guardar**.

Definir o temporizador da luz de fundo

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Preferências do utilizador > Preferências do ecrã > Temporizador da luz de fundo**.
3. Prima o botão **Selecionar** para percorrer as opções e selecionar a duração de um temporizador.
4. Prima **Definir** para aplicar a seleção.

Ligar à rede sem fios

Certifique-se de que o telefone não está ligado a uma rede com fios. É possível ligar o telefone a uma rede sem fios com

credenciais ou WPS. Consulte o guia do utilizador para obter a ligação através do WPS.

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Configuração da rede > Configuração de Wi-Fi > Perfil Wi-Fi**.
3. Prima **Rastrear** para pesquisar redes disponíveis.
4. Selecione uma rede.
5. Introduza o ID do utilizador e palavra-passe.
6. Prima **Ligar**.

Guia do utilizador

Ver o guia do utilizador completo em https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6800/english/userguide/p680_b_6800-user-guide-mpp.html

As versões deste documento em Microsoft Word e PDF publicadas pela Cisco contêm as funcionalidades suportadas pela Cisco. A Cisco não suporta quaisquer alterações efetuadas pelas clientes.

Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Cisco e/ou das respetivas empresas afiliadas nos EUA e noutros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, aceda a este URL: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respetivos proprietários. A utilização do termo parceiros não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer