

## Вашият телефон



1. Индикатор за входящо повикване или гласова поща
2. Бутони за линии и функции
3. Екранни клавиши
4. Навигация
5. Задържане, прехвърляне и конферентен разговор
6. Високоговорител, слушалки и изключване на микрофона
7. Гласова поща, приложения и указател
8. Сила на звука

## Бутони за линии и функции

Използвайте бутоните за линии и функции, за да прегледате повикванията през дадена линия, за достъп до функции, като бързо набиране, и да изпълнявате задачи като възобновяване на задържано повикване.

Бутоните светят, за да показват състояние:

- или Зелено – Линията е свободна.
- или Плътен червен цвят—Линията е активна или се използва.
- или Примигване в червен цвят—Линията е задържана или има входящо повикване.
- или Плътен кехлибарен цвят—Линията не е регистрирана (не може да се използва).

## Осъществяване на повикване

Въведете номер и вдигнете слушалката.

## Отговаряне на повикване

Натиснете мигация в червено бутон за линия.

## Задържане на разговор

1. Натиснете **Задържане** или **Задържане** .
2. За да възобновите повикването от задържане,

натиснете **Задържане** или **Възобновяване**.

## Преглед на скорошните повиквания

1. Изберете линия за преглед.
2. Изберете **Скорошни**.

## Прехвърляне на повикване към друго лице

1. От повикване, което не е в задържане, натиснете **Прехвърляне** .
2. Въведете телефонния номер и натиснете **Повикване**.
3. Натиснете отново **Прехвърляне**.


## Добавяне на друго лице към повикване

1. От повикване, което не е в задържане, натиснете **Конферентен разговор** .
2. Въведете телефонния номер на третата страна, която искате да добавите, и натиснете **Повикване**.
3. Натиснете отново **Конферентен разговор** .


## Осъществяване на повикване със слушалки

1. Свържете Наушници.
2. Въведете номер с клавиатурата.
3. Натиснете **Наушници** .


## Осъществяване на повикване с включен високоговорител на телефона

1. Въведете номер с клавиатурата.
2. Натиснете **Високоговорител** .

## Заглушаване на повикването

1. Натиснете **Без звук** .
2. Натиснете отново **Без звук**, за да изключите заглушаването.

## Прослушване на гласовите съобщения

Натиснете **Съобщения**  и следвайте гласовите подкани. За да прослушате гласовите съобщения за определена линия, първо натиснете съответния бутон за нея.

## Пренасочване на всички повиквания

1. Изберете линия и натиснете **Пренасочване на всички**.
2. Наберете номера, който искате да пренасочите, или натиснете **Гласова поща**.
3. Когато се върнете, натиснете **ИзчПренВс**

## Регулиране на силата на звука по

### време на разговор

Натиснете **Сила на звука**  нагоре и надолу, за да регулирате силата на звука, когато сте в разговор.

### Регулиране на силата на звънене на телефона

Натиснете **Сила на звука**  нагоре или надолу, за да регулирате силата на звънеца при звънене на телефона или когато телефонът не се използва.

### Промяна на тона на звънене

1. Натиснете **Приложения** .
2. Изберете **Потребителски предпочитания > Мелодия > Втр.(н) - Мелодия**, където н= вътрешен номер.
3. Превъртете из списъка с тонове на звънене и натиснете **Пускане**, за да прослушате част от даден тон.
4. Натиснете **Избор** и **Задаване**, за да запазите избора.

### Регулиране на яркостта на дисплея на телефона

1. Изберете **Потребителски предпочитания > Предпочитания за екрана > Яркост на дисплея**.
2. Натиснете нагоре или надолу навигационния

клъстер, за да увеличите или намалите яркостта.

3. Натиснете **Запамет**.

### Задаване на таймер за подсветка

1. Натиснете **Приложения** .
2. Изберете **Потребителски предпочитания > Предпочитания за екрана > Таймер за подсветката**.
3. Натиснете бутона **Избор**, за да превъртите опциите и да изберете времетраене на таймера.
4. Натиснете **Задаване**, за да приложите избора.

### Ръководство за потребителя

Вижте пълното ръководство за потребителя на <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html>

Microsoft Word и PDF версията на този документ, които са публикувани от Cisco, съдържат функциите, поддържани от Cisco. Всички промени, направени от клиентите, не се поддържат от Cisco.

Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или нейните филиали в САЩ и други страни. За да прегледате списък с търговските марки на Cisco, отворете URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Търговските марки на трети страни, които се споменават, са собственост на съответните им притежатели. Използването на думата „партньор“ не предполага партньорски взаимоотношения между Cisco и която и да е друга компания. (1721R)