

### Din telefon



1. Indikator for indgående opkald eller talemædelelse
2. Linje- og funktionsknapper
3. Taster
4. Navigation
5. Viderestilling, omstilling og konference
6. Højtalertelefon, hovedtelefoner og slå lyd fra
7. Voicemail, programmer og telefonbog
8. Lydstyrke

### Linje- og funktionsknapper

Brug linje- og funktionsknapperne til at få vist opkald på en linje, få adgang til funktioner som hurtigopkald og udføre opgaver som f.eks. fortsættelse af et ventende opkald.

Knapperne lyser for at indikere status:

- eller Grønt - Linjen er ledig.
- eller Rødt, konstant - Linjen er aktiv eller optaget.
- eller Rødt, blinker - Linjen er i venteposition, eller der er et indgående opkald.
- eller Gul, konstant - Linjen er ikke registreret (kan ikke bruges).

### Foretag et opkald

Indtast et nummer, og tag håndsættet op.

### Besvar et opkald

Tryk på den blinkende røde linjetast.

### Sæt et opkald i venteposition

1. Tryk på **Venteposition** eller **Hold**.
2. Du kan genoptage et opkald fra venteposition ved

at trykke på **Venteposition** eller **Genoptag**.

### Se seneste opkald

1. Vælg den linje, der skal vises.
2. Vælg **Seneste**.

### Omstil et opkald til en anden person

1. Fra et opkald, der ikke er i venteposition, skal du trykke på **Viderestil** .
2. Indtast den anden persons telefonnummer, og tryk på **Ring op**.
3. Tryk på **Omstil** igen.

### Føj en anden person til et opkald

1. Fra et aktivt opkald skal du trykke på **Konference** .
2. Indtast telefonnummeret på den person, du ønsker at tilføje, og tryk på **Ring op**.
3. Tryk på **Konference** igen.

### Foretag et opkald med hovedtelefoner


1. Tilslut en hovedtelefon.
2. Indtast nummeret via tastaturet.
3. Tryk på **Hovedtelefoner** .

### Foretag et opkald med højtalertelefon

1. Indtast nummeret via tastaturet.

- Tryk på **Højtalertelefon** .

## Slå lyden fra under et opkald

- Tryk på **Slå lyd fra** .
- Tryk på **Mikrofon** igen for at tænde for mikrofonen.


## Lyt til talemædelelser

Tryk på **Meddelelser** , og følg de talte anvisninger. Du kan kontrollere, om der er meddelelser for en bestemt linje ved at trykke på linjetasten først.


## Viderestil alle opkald

- Vælg en linje, og tryk på **Viderestil alle**.
- Indtast nummeret, som du vil viderestille, eller tryk på **Talemædelelse**.
- Når du er tilbage, skal du trykke på **Ryd medflyt**.

## Juster lydstyrken under et opkald

Tryk op eller ned på tasten **Lydstyrke**  for at justere lydstyrken under et opkald.

## Juster telefonens ringelydstyrke

Tryk **Lydstyrke**  op og ned for at justere lydstyrken

for ringetonen, når telefonen ringer, eller når telefonen ikke er i brug.

## Skift ringetone

- Tryk på **Programmer** .
- Vælg **Brugerindstillinger > Ringetone > Lokalnr. (n) - ringetone**, hvor n = lokalnummer.
- Rul gennem listen over ringetoner, og tryk på **Afspil** for at høre en prøve.
- Tryk på **Vælg** og derefter **Indstil** for at gemme et valg.

## Tilpas telefonskærmens lysstyrke

- Vælg **Brugerindstillinger > Skærmindstillinger > Skærmens lysstyrke**.
- Tryk navigationsklyngen op eller ned for at øge eller mindske lysstyrken.
- Tryk på **Gem**.

## Angiv bagbelysnings-timer

- Tryk på **Programmer** .
- Vælg **Brugerpræferencer > Skærmindstillinger > Timer for baggrundsls**.
- Tryk på knappen **Vælg** for at rulle gennem indstillingerne, og vælg en timervarighed.
- Tryk på **Indstil** for at anvende valget.

## Brugervejledning

Se den fulde brugervejledning på <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html>

De Cisco-udgivne Microsoft Word- og PDF-versioner af dette dokument indeholder de funktioner, der understøttes af Cisco. Alle ændringer, der foretages af kunderne, understøttes ikke af Cisco.

Cisco og Cisco-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Cisco og/eller dets associerede selskaber i USA og andre lande. En oversigt over Ciscos varemærker findes på denne URL-adresse: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Nævnte tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet partner er ikke udtryk for et partnerskab mellem Cisco og en anden virksomhed. (1721R)