

Ihr Telefon



1. Eingehender Anruf oder Voicemail-Anzeige
2. Leitungs- und Funktionstasten
3. Softkeys
4. Navigation
5. Halten, Übergabe und Konferenz
6. Lautsprecher, Headset und Stummschaltung
7. Voicemail, Anwendungen und Verzeichnis
8. Lautstärke

Leitungs- und Funktionstasten

Verwenden Sie die Leitungs- und Funktionstasten, um Anrufe auf einer Leitung anzuzeigen, auf Funktionen wie die Kurzwahl zuzugreifen und Aufgaben wie das Fortsetzen eines gehaltenen Anrufs durchzuführen.

Die Tasten leuchten farbig, um Folgendes anzuzeigen:

- oder Grün: Die Leitung ist frei
- oder Rot, leuchtet: Die Leitung ist aktiv oder wird verwendet
- oder Rot, blinkt: Die Leitung wird gehalten oder ein Anruf geht ein
- oder Gelb, leuchtet: Die Leitung ist nicht registriert (kann nicht verwendet werden)

Anrufen

Geben Sie eine Nummer ein und nehmen Sie den Hörer ab.

Anruf annehmen

Drücken Sie die rot blinkende Leitungstaste.

Anruf halten

1. Drücken Sie **Halten** oder **Halten**.
2. Um einen gehaltenen Anruf fortzusetzen, drücken Sie **Halten** oder **Fortsetzen**.

Letzte Anrufe anzeigen

1. Wählen Sie die gewünschte Leitung aus.
2. Wählen Sie **Zuletzt verwendet**.

Anruf an eine andere Person übergeben

1. Drücken Sie in einem Anruf, der nicht gehalten wird, die Option **Übergabe** .
2. Geben Sie die Telefonnummer der anderen Person ein, und drücken Sie **Anruf**.
3. Drücken Sie erneut **Übergabe**.

Eine weitere Person zu einem Anruf hinzufügen

1. Drücken Sie in einem aktiven Anruf **Konferenz** .
2. Geben Sie die Telefonnummer des Teilnehmers ein, den Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie **Anruf**.
3. Drücken Sie erneut **Konferenz**.

Anruf mit einem Headset

1. Stecken Sie ein Headset ein.
2. Geben Sie über das Tastenfeld eine Nummer ein.
3. Drücken Sie **Headset** .

Anruf mit einem Lautsprecher

1. Geben Sie über das Tastenfeld eine Nummer ein.
2. Drücken Sie **Lautsprecher** .

Anruf stummschalten

1. Drücken Sie **Stummschalten** .
2. Drücken Sie erneut **Stummschalten**, um die Stummschaltung aufzuheben.

Voicemails abhören

Drücken Sie **Nachrichten** , und befolgen Sie die Sprachaufforderungen. Sie können Nachrichten für eine bestimmte Leitung abhören, indem Sie zuerst die Leitungstaste drücken.

Alle Anrufe weiterleiten

1. Wählen Sie eine Leitung aus und drücken Sie **Alle weiterleiten**.
2. Wählen Sie die Nummer für die Weiterleitung aus oder drücken Sie **Voicemail**.
3. Wenn Sie zurückkehren, drücken Sie **Rufuml. aus**.

Lautstärke während eines Anrufs anpassen



Drücken Sie **Lautstärke**  oben und unten, um die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen.

Lautstärke des Ruftons einstellen



Drücken Sie **Lautstärke**  oben oder unten, um die Klingeltonlautstärke anzupassen, wenn das Telefon klingelt oder wenn es nicht verwendet wird.

Rufton ändern

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Benutzervoreinstellungen > Klingelton > Nebenstelle (n) - Klingelton** aus. Dabei ist „n“ die Durchwahlnummer.
3. Blättern Sie in der Ruftonliste, und drücken Sie **Wiederg.**, um den Rufton probeweise abzuspielen.
4. Drücken Sie **Auswählen** und anschließend **Festlegen**, um eine Auswahl zu speichern.

Helligkeit des Displays des Telefons festlegen

1. Wählen Sie **Benutzervoreinstellungen > Bildschirmvoreinstellungen > Display-Helligkeit** aus.
2. Drücken Sie das Navigationsrad oben oder unten, um die Helligkeit zu erhöhen bzw. zu reduzieren.
3. Drücken Sie **Speichern**.

Beleuchtungsdauer festlegen

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Benutzervoreinstellungen > Bildschirmvoreinstellungen > Beleuchtungsdauer**.
3. Drücken Sie die Taste **Auswählen**, um durch die Optionen zu blättern, und wählen Sie eine Timer-Dauer aus.
4. Drücken Sie **Festlegen**, um die Auswahl zu übernehmen.

Benutzerhandbuch

Das vollständige Benutzerhandbuch finden Sie unter <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html>

Die von Cisco veröffentlichten Microsoft Word- und PDF-Versionen dieses Dokuments enthalten die von Cisco unterstützten Funktionen. Alle von Kunden vorgenommenen Änderungen werden von Cisco nicht unterstützt.

Cisco und das Logo von Cisco sind Handelsmarken oder eingetragene Marken von Cisco und/oder Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Eine Liste der Cisco Marken finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks. Die genannten Handelsmarken von Drittanbietern sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Begriffs „Partner“ impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1721R)