



El telèfon

- ① Barra de silenci
- ② Barra LED
- ③ Botons de tecles programades
- ④ Barra de navegació i botó Seleccionar
- ⑤ Tecla de volum

Estats de la barra LED

La barra LED s'il·lumina per indicar l'estat:

- Verd fix: trucada activa.
- Verd intermitent: trucada entrant.
- Verd en impulsos: trucada retinguda.
- Vermell fix: trucada silenciada.

Realització d'una trucada

Introduïu un número i premeu **Trucar**.

Contestar una trucada

Premeu **Respondre**.

Posada d'una trucada en espera

1. Premeu **Espera**.
2. Per reprendre una trucada en espera, premeu **Continuar**.

Veure les trucades recents

Premeu **Recents** o premeu la tecla de navegació cap amunt.



Addició d'altra persona a una trucada

1. Des d'una trucada activa, premeu **Conferència**.
2. Marqueu un número.
3. (Opcional) Espereu fins a sentir el timbre o fins que l'altra persona contesti la trucada.
4. Premeu **Conferència**.

Transferència d'una trucada a una altra persona

1. Quan la trucada no estigui en espera, premeu **Transferir**.
2. Introduïu el número de telèfon de l'altra persona.
3. (Opcional) Espereu fins a sentir el timbre o fins que l'altra persona contesti la trucada.
4. Torneu a prémer **Trnsf**.

Silenciar una trucada

1. Premeu **Silenci**  al telèfon o **Silenci**  al micròfon d'extensió.
2. Premeu **Silenci** un altre cop per tornar a activar el so.

Guia de l'usuari

Consulteu la guia de l'usuari completa a

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>


Escoltar els missatges de veu

Premeu **Missatges** i seguïu les indicacions de veu.


Desviar totes les trucades

1. Premeu **Reenviar tot**.
2. Marqueu el número al qual voleu fer el desviament o premeu **Missatge**.
3. Per tornar a rebre trucades, premeu **Desv. des**.

Ajustament del volum d'una trucada

Premeu **Volum**  amunt o avall per ajustar el volum mentre estiguen utilitzant el telèfon.

Ajustar el volum del timbre

Premeu **Volum**  amunt i avall per ajustar el volum de la melodia mentre no estiguen utilitzant el telèfon.

Canvi de la melodia

1. Seleccioneu **Configuració > Preferències d'usuari > To de trucada**.
2. Desplaceu-vos per la llista de melodies i premeu **Reproduir** per escoltar-ne una mostra.
3. Premeu **Definir** per desar una selecció.

Cisco i el logotip de Cisco són marques comercials o marques comercials registrades de Cisco Systems, Inc. i/o els seus afiliats als Estats Units i a altres països. Per veure una llista de les marques comercials de Cisco, aneu a aquesta URL: www.cisco.com/go/trademarks. Les marques comercials de tercers que s'esmenten pertanyen als seus propietaris respectius. L'ús de la paraula "soci" no implica una relació d'associació entre Cisco i l'altra empresa. (1110R)