



## Su teléfono

- ① Barra de Silencio
- ② Barra LED
- ③ Botones de teclas programables
- ④ Barra de Navegación y botón Seleccionar
- ⑤ Tecla de volumen

## Estados de barra LED

La barra LED se ilumina para indicar los estados:

- Verde, fijo: llamada activa
- Verde, parpadeante: llamada entrante
- Verde, intermitente: llamada en espera
- Rojo, fijo: llamada silenciada

## Realizar una llamada

Introduzca un número y presione **Llamada**.

## Respuesta a una llamada

Pulse **Contestar**.

## Poner una llamada en espera

1. Pulse **Espera**.
2. Para reanudar una llamada en espera, pulse **Reanudar**.

## Ver las llamadas recientes

Pulse **Recientes** o pulse la tecla de navegación hacia arriba.

## Agregar otro participante a una llamada



1. En una llamada activa, presione **Conferencia**.
2. Introduzca un número.
3. (Opcional) Espere hasta escuchar el timbre de llamada o hasta que la otra persona conteste.
4. Pulse **Conferencia**.

## Transferencia de una llamada a otra persona

1. Desde una llamada que no esté en espera, pulse **Trnsf**.
2. Introduzca el número de teléfono de la otra persona.
3. (Opcional) Espere hasta escuchar el timbre de llamada o hasta que la otra persona conteste.
4. Vuelva a pulsar **Transferir**.



## Silenciación de las llamadas

1. Presione **Silenciar**  en el teléfono o **Silenciar**  en un micrófono de extensión.
2. Vuelva a presionar **Silencio** para activar el sonido.

## Escuchar los mensajes de voz


Pulse **Mensajes** y siga las instrucciones de voz.

## Desvío de todas las llamadas

1. Presione **Desviar todas**.
2. Marque el número al que desea desviar las llamadas o presione **Mensaje**.
3. Cuando haya regresado, pulse **Desvío des**.

## Ajuste del volumen durante una llamada

Pulse la parte superior o inferior del botón **Volumen**

 para ajustar el volumen mientras el teléfono está en uso.

## Ajustar el volumen del timbre

Presione la parte superior o inferior del botón **Volumen**

 para ajustar el volumen del timbre mientras el teléfono no está en uso.

## Cambiar el tono de llamada

1. Seleccione **Configuración > Preferencias de usuario > Tono de llamada**.
2. Desplácese por la lista de tonos de llamada y pulse **Reprod.** para escuchar una muestra.
3. Presione **Estab** para guardar una selección.

## Guía del usuario

Vea la Guía de usuario completa en

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Cisco y/o sus afiliadas en Estados Unidos y otros países. Si desea consultar una lista de las marcas comerciales de Cisco, visite: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Todas las marcas registradas de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra socio no implica una relación de sociedad entre Cisco y otra empresa. (1110R)